

软驱/磁盘改优盘-使用说明

型号：SFR1M44-U100K

功能：用于 YAMAHA KORG 等键盘，U 盘最多可以分 100 个区，每个分区容量和 1 个磁盘一样 1.44M。

注：

1. 数字用来指示当前用的分区，按钮用来调换分区，左边按钮对应数字十位，右边按钮对应数字个位。
2. 当需要从键盘写数据到 U 盘时，写完数据后，在拔出 U 盘前需要按下按钮切换分区，完成写操作将数据写到 U 盘。

安装：

连接电源插头，按照原来软驱拆下来时的 34 针排线的方向连接 U 盘软驱到键盘