

## 软驱/磁盘改优盘-使用说明

型号：SFR1M2-FU

功能：用于岛精(SHIMA SEIKI) SES 系列电脑横机，U 盘不用格式化，软驱内自带 1.2M 内存用于 U 盘和磁盘格式转换，支持读取 U 盘根目录文件和 99 个文件夹内的文件。针对老的 FF 型机器，机器内部内存容量比较小，做大产品时文件比较大，需要设计连续编织，需要一个磁盘一直插在软驱内连续读盘，SFR1M2-FU 自带 1.2M 内存，用于代替磁盘，非常合适。

跳线设置：

SHIMA SEIKI 使用软驱型号是：NEC\TEAC	JP-F
SHIMA SEIKI 使用软驱型号是：SONY\YD-702D-6037\6537\6639	JP-G
SHIMA SEIKI 使用软驱型号是：YD-702D-6238	JP-A

安装：

在安装前，先查看原来软驱型号，设置 U 盘软驱上的跳线位置，连接电源插头，按照原来软驱拆下来时的 34 针排线的方向连接 U 盘软驱到电脑横机，

常用操作：

### 1. 从 U 盘中读文件到电脑横机：

没插 U 盘前，通过按钮可以选择数字显示到 00（指向 U 盘根目录）-99（指向名称为 001-099 的文件夹），插上 U 盘，按右边读入按钮，数码管显示成 d0，等待数码管显示恢复成数字，U 盘中根目录或当前选定的文件夹中的前 1.2M 文件已读入到软驱内存中，操作机器读磁盘，可以读到其中 1.2M 文件。要读超过 1.2M 部分文件时，先操作机器退出菜单，通过多次按【读入】按钮，以每次 1.2M 读取更多文件。（在 U 盘中没有选定数字对应的文件夹的话，会自动产生一个和数字对应的空文件夹）

### 2. 从电脑横机写文件到 U 盘：

没插 U 盘前，通过按钮选择数字选定要存入文件的文件夹，插上 U 盘，按一下【写出】按钮（清空软驱内存），数码管显示 d1，.操作电脑横机，将文件写到磁盘（实际是写到清空的内存中），提示写完后，再按一下【写出】按钮，数码管显示 d2，等待恢复成数字，文件被写入 U 盘选定的文件夹。

注意：

1. 长时间使用 U 盘建议格式化 U 盘，以防 U 盘数据有出错，影响读写。
2. 文件夹名称默认是产生 001 - 009 的文件名，用户可以在保持前三位为数字的情况下修改文件夹名称，比如 028ABCD，方便管理客户文件。



**JP-A**

■	●	J5
■	●	JA
■	●	JC
■	●	JB
■	●	S0
■	●	S1
■	●	MO

**JP-F**

■	●	J5
■	●	JA
■	●	JC
■	●	JB
■	●	S0
■	●	S1
■	●	MO

**JP-G**

■	●	J5
■	●	JA
■	●	JC
■	●	JB
■	●	S0
■	●	S1
■	●	MO