

TRIZCO-1  
Z80单板计算机使用手册



北京工业大学电子厂

广州无线电专用设备厂

香港京業公司

## 前　　言

本《使用手册》共分四章。第一章概述 TP801—Z80 单板计算机的主要技术特性、功能、操作步骤及使用注意事项，并对《Z80袖珍设计手册》作了简单说明。第二章扼要介绍了监控程序 TPBUG；结合实际操作举例较为详细地叙述了各个按键的操作使用。第三章是 TP801 的结构和原理说明，主要介绍了 CPU、存储器、I/O 接口三个部件。第四章为一些实用程序举例，以供读者学习一些程序设计的方法和技巧。

为便于读者从软件和硬件两方面了解 TP801，本《用户手册》的附录编入了 TP801 的监控程序 TPBUG、线路原理图、安装位置图和零件表。此外，还编入 TP801 所使用的全部集成电路的引脚图，以便用户维修和测试本机时查对。

微处理器应用软件的编制往往使用手编程序。为方便广大 TP801 用户，我们同时提供美国 MOSTEK 公司编的《Z80 袖珍设计手册》（北京工业大学微处理机应用及自动化研究室译）。其中编入了 Z80—CPU 的指令系统和 Z80 其它芯片的编程要点。

考虑到 TP801 用户中初学微处理器的读者在使用本手册时可能会遇到一些困难，我们还随产品一起提供北京工业大学微处理机应用及自动化研究室编写的《微处理器实用教材——基础知识和 Z80 器件的使用》。

本《使用手册》与上述《微处理器实用教材》两本书，将作为对 TP801 用户提供技术培训时的教材。当然，这两本书也可供各类专业的技术人员和大专院校学生学习使用微型计算机入门参考。讲授这两本书约需 40~60 学时，实验课程约 20~30 学时，无需其它先修课程。学完本课程后，学员将能初步掌握 Z80 系列器件的使用，TP801 单板机的使用，并学会手编微型计算机程序的初步技巧。有条件的话，也可以通过讲课或自学来读通监控程序 TPBUG(2K 字节)。

本《使用手册》第一、三章由北京工业大学微处理机应用及自动化研究室徐家栋编写，第四章由该室吴定荣编写，第二章由吴定荣、徐家栋合写。该室侯伯文参加了本《使用手册》的修改定稿工作，并和徐家栋一起对监控程序的文本进行了修订和注释。

恳切希望广大 TP801 的用户及本书读者对书中的错误和不当之处提出指正。

北京工业大学电子厂  
广州无线电专用设备厂  
香港京業公司  
1981 年 4 月 30 日

# 目 录

第一章 概述.....	( 1 )
1.1 引言.....	( 1 )
1.2 主要技术特性.....	( 1 )
1.3 功能简介.....	( 2 )
1.4 操作步骤及注意事项.....	( 3 )
1.5 《Z80 袖珍设计手册》使用说明.....	( 3 )
第二章 键盘操作说明.....	( 5 )
2.1 监控程序 TPBUG 简介.....	( 5 )
2.2 复位(RESET)按钮.....	( 6 )
2.3 16个十六进制数字键.....	( 6 )
2.4 MON (MONitor 监控) 键 .....	( 7 )
2.5 MEM EXAM(MEMory EXAMine 存储器检查)键.....	( 8 )
2.6 PORT EXAM (PORT EXAMine 口检查) 键.....	( 9 )
2.7 REG EXAM (REGister EXAMine 寄存器检查) 键.....	( 11 )
2.8 REG' EXAM(alternative REGister EXAMine 辅助寄存器检查)键.....	( 12 )
2.9 BREAK POINT(设置断点) 键.....	( 14 )
2.10 SINGLE STEP (单步执行程序) 键 .....	( 15 )
2.11 EXEC (EXECute 连续执行程序) 键.....	( 16 )
2.12 CASS DUMP (CASSette DUMP 信息转储磁带) 键 .....	( 16 )
2.13 CASS LOAD (CASSette LOAD 磁带输入) 键 .....	( 16 )
2.14 PROM PROG (ePROM PROGRAMmer EPROM 写入)键.....	( 17 )
2.15 NEXT 键 .....	( 18 )
第三章 TP801—Z80 单板计算机的结构和原理.....	( 19 )
3.1 概述.....	( 19 )
3.2 时钟电路.....	( 19 )
3.3 Z80—CPU .....	( 20 )
3.4 存储器.....	( 20 )
一、存储空间的分配.....	( 20 )
二、存储器译码.....	( 21 )
三、系统 RAM .....	( 22 )
四、PROM 1 .....	( 22 )
五、PROM2—EPOM.....	( 22 )
3.5 I/O 接口.....	( 24 )

一、I/O 译码及空间分配.....	( 24 )
二、Z80—PIO .....	( 25 )
三、Z80—CTC .....	( 25 )
四、键盘和显示.....	( 26 )
五、录音机接口电路(一)—转储.....	( 28 )
六、录音机接口电路(二)—输入.....	( 29 )
3.6 其它部分.....	( 29 )
一、单步逻辑.....	( 29 )
二、中断链路.....	( 29 )
三、复位电路.....	( 29 )
四、电压保护电路.....	( 30 )
五、S—100总线.....	( 30 )
六、布线区.....	( 30 )
第四章 程序举例.....	( 31 )
4.1 熟悉键盘操作和 TPBUG 命令的使用 .....	( 31 )
4.2 相对转移指令中偏移量的计算.....	( 36 )
4.3 软件延时.....	( 40 )
4.4 Z80—CTC 的应用.....	( 41 )
4.5 Z80—PIO 的应用.....	( 45 )
4.6 EPROM 的写入程序.....	( 46 )
4.7 求十进制数的算术和.....	( 50 )
附录一：TP801 原理图、安装位置图、零件表.....	( 53 )
附录二：TP801 所用集成电路引脚图.....	( 59 )
附录三：TPBUG 监控程序 .....	( 65 )
附录四：实验指示书.....	( 129 )

# 第一章 概述

## 1.1 引言

近年来，微处理器/微型计算机的发展十分迅速。它的应用已深入到工业、农业、国防、科研、教育、管理以及日常生活（如家用电器、玩具）等各个领域。在自动控制和仪器仪表方面的应用尤为突出。随着大规模集成电路的发展，微处理器/微型计算机必将对计算机工业和计算机应用产生深远的影响。

为了推广微型计算机的应用，北京工业大学和香港京業公司合作，研制了一种新型的价格便宜而性能优良的 TP801—Z80 单板计算机。该机是使用 Z80 系列器件，做在一块印刷电路板上的完整的微型计算机。它结构简单，布局合理，功能齐全，用途广泛。

TP801—Z80 单板计算机作为“智能”部件，可用于生产过程控制、各种仪器和仪表或机械的单机控制、数据处理等等。它既可独立应用在小型自动控制系统中，又可用于分布系统中的前沿控制。该机尤其适合于初学者学习微型计算机的硬件、指令系统、编写程序的方法和技巧。因此，对大专院校学生和各行各业需要应用微型计算机的科技工作者来说，TP801—Z80 单板计算机也是一种经济实用的实验教学设备。

TP801—Z80 单板计算机还具有简易的开发功能，如在用户程序内可设置多至五个断点，可单步执行存于 RAM 或 PROM 中的程序，可对 2716/2758 EPROM 进行编程等。因而，可以将它用作调试样机，也可以直接将它用于微型机化 ( $\mu$ p-based) 产品中。

TP801 作为 TP80 系列的基础部件，在其两个 S100 总线插座上附加 TP802 扩展板后，内存容量将增大 16K，可使用 BASIC 语言，并增配字符键盘、显示器（或以黑白电视机代用）、微型打印机等外围设备，这样就构成一种经济实用、功能更为完善的简易微型计算机系统。

## 1.2 主要技术特性

1. 中央处理单元为 Z80—CPU。
2. 时钟 ( $\phi$ ) 频率为 1.9968MHz，便于使用 8080A 的接口电路。晶体振荡器的频率为 3.9936MHz。
3. RAM 为 4K 字节的 2114 静态读写存储器，也可只使用 2K 字节。
4. ROM 为 2K 字节，编入监控程序 TPBUG。
5. PROM 插座两个。可插入 4K 字节的 PROM 或 EPROM。
6. Z80—PIO 并行 I/O 接口芯片一个，它有两个 8 位的可编程的 I/O 口，全供用户使用。

7. Z80—CTC 计数器/定时器芯片一个，它有四个通道：通道 0 供用户使用，其余由 TPBUG 使用。

8. 按键共 28 个，16 个为十六进制数字键；12 个为命令键，其中包括：

MEM EXAM (存储器检查) 键

PORT EXAM (口检查) 键

REG EXAM (寄存器检查) 键

REG' EXAM (辅助寄存器检查) 键

EXEC (连续执行程序) 键

SINGLE STEP (单步执行程序) 键

MON (监控) 键

NEXT 键

BREAK POINT (设置断点) 键

PROM PROG (EPROM写入) 键

CASS LOAD (磁带输入) 键

CASS DUMP (信息转储磁带) 键

9. 显示器有六位 LED 数字显示，通常左四位显示地址，右两位显示数据。

10. 配有音频盒式磁带机接口。

11. 布线区为  $2.5 \times 7$  英寸。

12. S—100 总线插孔二组。

13. 电源为  $+5V \pm 5\%$ ，1A。本机可以增配 7805 稳压器件，这时输入须接  $\geq +7V$  直流电源。若要对 EPROM 进行写入，尚须接入  $+25V \pm 1V$ ， $30mA$  的电源。

### 1.3 功能简介

TP801—Z80 单板计算机系使用 Z80 系列器件。Z80—CPU 的指令系统有指令 158 条，其中包含了 8080A 的全部指令。此外，还增加了数据块传送与查找、位操作（置 1、置 0、测试）、相对转移、变址寻址、16 位的算术运算等。Z80—CPU 的内部寄存器也较 8080A 多，增设了 IX、IY，以及一套辅助寄存器。这些特点大大增强了 Z80—CPU 的处理功能，并非常便于程序设计，Z80 的软件可以与 8080A 的软件相容。

本机使用八个廉价的静态读写存储器 2114，容量为 4K 字节。板上配有 2K 字节的 ROM，存放监控程序 TPBUG，便于用户利用键盘或盒式磁带输入程序和数据，以及提供其他的软件功能。板上设有一个完整的 EPROM 编程器，允许用户将信息写入 2716/2758 EPROM 中。编程所需的电压为直流  $+25V \pm 1V$ ，最大电流为  $30mA$ 。

本机配有音频盒式磁带机接口，用转录线将盒式磁带录音机与机上插孔相连，可以方便地存取数据和程序。单板机上的红色发光二极管能指示磁带上有无信息。利用这只二极管的指示，可在一盘磁带上录制几个文件。RAM 和磁带之间的存取由命令键控制。板上配有六位数码显示，供显示地址和数据。通常左四位显示地址，右二位显示数据（对于 PC, SP, IX, IY 等 16 位寄存器而言，右四位显示数据）。板上还配有 16 个十六

进制的数字键和 12 个命令键，它们的功能在第二章里介绍。

本机配有三个按钮和开关：按钮 S1 用来对整机提供 RESET（复位）信号。开关 S2 有两个位置可供选择，如果置向 MON RST 位置，则在复位后，显示器上出现“—”，并扫描键盘的输入；如果指向 PROM1 RST 位置，则在初始化后进入 PROM1 中的用户程序。开关 S3 用来选择 PROM2 中的 EPROM 处于“写入（PGM）”或“读出（READ）”的状态。

此外，板的左上方有两组 S—100 总线的插座孔。Z80—CPU 的地址、数据、控制总线都接到 S—100 总线插孔，以便在插座上扩充存储器板及 I/O 接口板。板的左方有  $2.5 \times 7$  英寸的布线区，约可安装 25 片 IC（集成电路）。连接到布线区的信号有：

Z80—CPU 的数据、地址和控制总线。

Z80—PIO 两个口（Port）的数据线和联络线。

Z80—CTC 通道 0 的输入和输出。

## 1.4 操作步骤及注意事项

一、请按以下规定连线：

1. 直流稳压电源、盒式录音机均接至交流 220V。

2. 用转录线将单板机上的 AUX 插孔与录音机上的 MIC 插孔相连；

3. 用转录线将单板机上的 EAR 插孔与录音机上的 MONITOR OUT 或 EARPHONE 插孔相连；

4. 将单板机上的电源线接入直流稳压电源的 +5V 输出。

二、设定单板机上的开关位置：

1. 通常将开关 S2 设定在 MON RST 位置；

2. 通常将开关 S3 设定在 READ 位置。

三、开机：

1. 接通直流稳压电源上的 +5V 开关；

2. 按下 RESET 按钮 S1，计算机进入监控程序 TPBUG，显示器上显示“—”，表明机器可接收命令。

四、输入用户程序，并进行相应的调试和操作。请参阅第二、四章。

五、如果进行第三步时，不出现“—”，则须立即关闭电源，仔细检查导线连接是否有错，器件与插座的接触是否可靠，各开关位置的设定是否正确，直流稳压电源的输出电压是否满足  $+5V \pm 5\%$ 。

六、切忌用手直接触摸集成电路，切忌对本机直接使用电源电压为交流 220V 的电烙铁，以防损坏芯片。必须使用电烙铁时，应将电源断开，利用烙铁的余热进行焊接。

## 1.5 《Z80袖珍设计手册》使用说明

TP801—Z80 单板计算机提供用户一本《Z80 袖珍设计手册》。这本小册子是扼要叙述 Z80—CPU 指令系统及其他芯片的编程要点。

本册第一页是 Z80—CPU 内可供用户使用的寄存器。其中有一套与 8080A 兼容的主寄存器，另有一套相同的辅助寄存器。此外还有一套专用寄存器。它们的使用请参考《微处理器实用教材—基础知识和 Z80 器件的使用》。第 2、3 页是摘要表示指令是如何影响各个标志位的。第 4、5 页是 8 位传送指令组，黑体字的指令操作码与 8080A 相兼容，其余的是 Z80 所独有的新指令。新指令是变址的传送指令。第 5 页是对这些指令进行更为详细的说明。第 6、7 页是 16 位传送指令组，BC 和 DE 的内容可以直接由存储单元输入，而不必通过 HL 寄存器。第 8、9 页是交换指令组和数据块传送和查找指令组。第 10、11 页是 8 位算术和逻辑指令组，其中大多数与 8080A 相兼容，新增加的指令也是一些变址操作指令。第 12、13 页是其他指令组，其中有求补码指令和中断方式选择指令。中断方式 0 是仿照 8080A 的，而方式 2 为 Z80 系列接口芯片所使用。

第 14、15 页是 16 位算术指令组。除增加了变址操作外，还增加了两种只有在小型计算机才具备的 ADC 和 SBC 指令。第 16、17 页提供了远较 8080A 更丰富的移位和循环移位操作的指令组。这些操作还能在以 HL、IX 和 IY 作为指针的存储单元上进行，就象 6800 那样。此外还能将存储单元中的 BCD 数字与累加器 A 进行移位操作。第 18、19 页是位操作指令。每一位都可被置位、复位和测试。第 20、21 页是转移指令组，其中有二字节的相对转移，而 8080A 只有三字节的转移指令。第 22、23 页是子程序调用和返回指令组，其中只增加了两条新指令，RETI 和 RETN，这两条是从中断和不可屏蔽中断返回的指令。第 24、25 页是输入/输出指令，新增加的指令为以 C 寄存器作为 I/O 的指针，数据传送的对象可以是 CPU 内 8 位寄存器。此外还可以进行数据块的输入/输出。第 26 页是 Z80—CPU 的中断结构。第 27、28 页是 Z80—PIO 和 CTC 的编程要点。第 29、30、31 页是 Z80—SIO 的编程要点。最后是 ASCII 字符表。

# 第二章 键盘操作說明

在这一章，逐个介绍本机中各个按键的使用，并扼要介绍监控程序 TPBUG。更为详细的说明请参阅第四章及附录三。

## 2.1 监控程序TPBUG简介

TPBUG 固化在可擦的可编程序只读存储器 (EPROM) 中，在存储空间中它占用的地址为 0000—07FFH，此外，TPBUG 还使用了 112 个 RAM 单元。有了 TPBUG，就可以通过键盘向计算机输入机器语言水平的程序和数据。

TPBUG 可以划分为下列四个主要程序段：(1) 初始化、显示和键盘分析程序；(2) 键盘动作程序；(3) 实用子程序；(4) 表格。

### 一、初始化、显示和键盘分析程序

#### 1. 初始化 (0000—00F3H)

它设定栈指针 SP = 2FC0H，并将其保存在 2FE2—2FE3H 单元，然后设定 TPBUG 的栈指针 SP = 2FA8H。清除键盘状态标志。在最左端显示器对应的显示单元 DISMEM 中填入“—”的代码 11H，其余填入空格的代码 10H。

#### 2. 显示 DISUP (00F4—0122H)

它将六个用于显示的显示缓冲单元(DISMEM—DSMEM5)的内容依次轮流取出，送往 LED 显示器，每位数字保持显示一毫秒。

#### 3. 键盘分析 (0123—01CAH)

它等待并搜索键盘的输入。若没有按键压下，则又回到显示 DISUP 程序。若有按键压下，则对所按下的键进行分析。如果是数字键，则送入相应的显示单元；如果是命令键，则进入与该键功能相对应的键盘动作程序。

### 二、键盘动作程序 (0230—0633H)

本机有十二个命令键，相应的有十二个按键动作程序。这些动作程序的内容将在后面关于键盘操作的叙述中作简要介绍。

### 三、实用子程序 (0634—07A5H)

这些子程序都是供 TPBUG 中上述程序段使用的，也可以由用户调用。其中也包括一些中断服务程序。

下面介绍几种常用的子程序。

#### 1. UIX3 (起始地址为 0634H)

它使 IX 寄存器增 3， B寄存器减 1。该子程序只影响 IX， B， F三个寄存器。

#### 2. UFOR1 (起始地址为 063CH)

它将累加器A中的高 4 位作为一个十六进制数字写入 (IX) 单元，将低 4 位写入 (IX + 1) 单元。该程序影响的寄存器有： A， B， F。

#### 3. D20MS (起始地址为064FH)

它仅起延时 20ms 的作用，即调用这个子程序后，经过 20ms 后才返回。该程序影响的寄存器有H， L， F。

#### 4. UABIN (起始地址为06B3H)

它将累加器A中的一个 ASCII 字符转换为二进制数，再送回累加器A。该程序使用的寄存器有A和F。

#### 5. UBASC (起始地址为06BBH)

它将累加器A中的低 4 位作为 一个十六进制数字，转换为 ASCII 字符，再送回累加器A。该程序使用的寄存器有A和F。

### 四、表格 (07A6—07FFH)

## 2.2 复位(RESET)按钮

本机中有两种实现复位的方法：一种是上电复位，即一合上电源即自动地提供复位信号；另一种是压下印刷线路板右方按钮开关S1。

当开关S3处于 READ 位置， S2处于MON RST位置时，复位按钮的作用如下：

1. 使Z80—CPU 处于初始状态。这些初始状态包括：

- 1) 中断允许触发器处于禁止状态；
- 2) 置寄存器I， R的内容为00H；
- 3) 置程序计数器 PC 的内容为 0000H；
- 4) 置中断方式为 IM0。

在复位信号有效期间，地址总线和数据总线处于浮动状态，所有的输出信号均为无效。

2. 使本机从 0000H 开始执行监控程序的初始化部分，详细内容请参阅上节及附录三。此时，显示器的最左端应显示TPBUG的标志符号“—”。

3. 如果在用户程序中用 BREAK POINT 键设置了断点，则压下复位按钮后，所设置的断点被清除。

4. 如果开关 S2 处于 PROM1 RST 位置，则 TPBUG 执行完初始化程序后，自动转移到 PROM1 中起始地址为 0800H 的用户程序。这个功能使用户能方便地转入 PROM1 中的用户程序。而不必从键盘输入命令。

## 2.3 16个十六进制数字键

这些键用来向计算机输入十六进制数字。这些数字可以是存储单元的 地址、I/O口

地址、寄存器标号、指令码，也可以是一些数据。每压下一个数字键，此数字即存入相应的显示缓冲单元。最先输入的数字送 (DISMEM = 2FF7H) 单元，依次为 (DSMEM1 = 2FF8H), .....(DSMEM5 = 2FFCH), (DSMEM6 = 2FFDH), (DSMEM7 = 2FFE)。并将前六个单元的内容显示于六位LED显示器上，(DISMEM) 单元在最左边的 LED 上显示出来。具体操作如表 2.1 所示。

数字键与命令键的联合使用见以下各节。

表 2.1 数字键使用举例

按 鍵	显 示	說 明
<u>MON</u>	—	压下 MON 鍵或按复位按 鈕，显示 “—”
<u>2</u>	2	压下第一个数字鍵 2
<u>0</u>	2 0	再压下数字鍵 0
<u>3 4</u>	2 0 3 4	先后压下数字鍵 3, 4
<u>B 6</u>	2 0 3 4 B 6	先后压下数字鍵 B, 6
<u>7</u>	2 0 3 4 B 6	压下第七个数字鍵 7 没有 任何反应
<u>8</u>	—	压下第八个数字鍵，TPBUG 进行处理，由于沒有命令鍵 輸入，連續輸入 8 个数字毫 无意义，所以控制进入 TPBUG 的初始化部分

## 2.4 MON(MONitor 监控)鍵

MON 键有两种功能。一是中止现行程序的执行，当计算机执行 RAM 中的用户程序时（也即用户已压下过 EXEC 键），压下 MON 键，通过 U15 单稳电路向 CTC 通道 2 的 C/T2 输入一个脉冲。由于在 EXEC 键的键盘动作程序（起始地址为 0230H）中，将 CTC 通道 2 设定为计数器工作方式，其初始常数为 01H，因而，C/T2 的脉冲导致 ZC2 上产生一个脉冲。这个脉冲通过 U33 和 U34 送往 CPU 的 NMI 输入端，从而产生不可屏蔽中断，程序转入 0066H 及 01CBH 的中断服务程序。

这种功能在分析程序故障时尤其有用。例如，如果由于程序设计上的错误，或者由

于执行了一条暂停(HALT)指令，或者由于陷入无休止循环，那么用户可以使用MON键，使控制返回到监控程序TPBUG而能保护CPU寄存器内容。这样，用户就能知道压下MON键时程序执行到何处。

MON键的另一种功能是，中止或者退出当前的命令状态或输入数据，使控制返回到TPBUG的初始化部分，等待下一个按键输入，以便输入新的命令或数字。

通常要进行一种新的操作方式之前，均需压下MON键，使显示器上出现“—”后，才能压下新的命令键或数字键。

MON键与复位按钮的作用相似，都是使控制返回到TPBUG。其不同点是：MON键能保护CPU寄存器的状态以及TPBUG所使用的一些RAM专用单元(主要是键盘状态标志)。表2.2是说明MON键使用的例子。

表 2.2 MON 键 使 用 举 例

按 键	显 示	說 明
<u>MON</u>	—	准备接受命令
<u>2 0 0 0</u>	2 0 0 0	輸入四个数字，作为存储单元地址
<u>MEM EXEC</u>	2 0 0 0   × ×	检查2000单元，××为读出值
<u>MON</u>	—	退出以上工作方式
<u>8 4</u>	8 4	輸入口地址
<u>PORT EXAM</u>	8 4   × ×	检查口84，××为读出值

## 2.5 MEM EXAM (MEMory EXAMine 存儲器检查)鍵

MEM EXAM键用来检查或更改RAM单元的内容，也就是通过键盘命令对RAM单元进行读、写操作。此外，也可对ROM或PROM进行读操作。

当显示器最左端出现“—”标志后，通过键盘输入表示地址的四个十六进制数字。先送地址的高位数字，后送低位数字，每送入一个数字，就立即显示在显示器上，最高位显示在最左端。然后压下MEM EXAM键，则在最右边两个显示器上出现该存储单元的内容。如果还没有送完四个数字的地址就压下MEM EXAM键，那么压下此键不起任何作用，右边

两个显示器上不会出现数字，也不影响以前输入的数字。在这种情况下，如果继续输入数字，在送完地址的四个数字之后再一次压下MEM EXAM键，那么在显示器上仍能出现该单元的内容。

表 2.3 MEM EXAM 键 使用 例

按 键	显 示	說 明
<u>2</u> <u>1</u>		压下两个数字鍵
<u>MEM</u> <u>EXAM</u>		此鍵不起任何作用
<u>3</u> <u>4</u>		繼續輸入数字 3、4
<u>MEM</u> <u>EXAM</u>		显示該单元內容 5、6

其次，介绍如何更改存储单元的内容。（参阅表2.4）

在完成上述检查存储单元内容的操作之后，显示器上有六个数字，左边四个数字为地址，右边两个数字为存储单元的内容。如果再输入两个数字，这两个数字即被写入该存储单元，并被显示出来，原先的存储单元内容随即消失。值得注意的是，只有送完两个数字后，显示才会更新。如果只输入一个数字，则这个数字保存在(DSMEM6 = 2FFDH)单元中，不起任何作用。只有当第二个数字输入后，才会将这两个数字写入该存储单元中，然后从此存储单元中送至DSMEM4和DSMEM5单元中，并被显示出来。如果由于偶然的疏忽，用户企图更改ROM或空单元的内容，虽然在DSMEM6和DSMEM7单元会保存新输入的数字，但是它无法通过存储单元而进入DSMEM4和DSMEM5单元，从而不会更改右边显示的内容。此时用户会意识到自己的操作错误。

如果连续压下MEM EXAM键，则其结果只是重复读出并显示出该存储单元的地址和内容。如果压下NEXT键，则显示下一个单元的地址和内容。

## 2.6 PORT EXAM(PORT EXAMine 口检查)键

PORT EXAM 键的功能与MEM EXAM键相似，它用来检查或更改口的内容。

当显示器最左端出现“—”标志后，通过键盘输入口地址的两个十六进制数字，先送地址的高位数字，后送地址的低位数字。由于最多只能访问256个I/O口，所以口地址只需要两个十六进制数字。然后压下PORT EXAM 键，则在最右边两个显示器上将出现该口的内容。由于它的功能与MEM EXAM 键相似，请读者参阅上节和本节的例题，例中将扼要地介绍这些特性，从而不再作文字的叙述。

表 2.4

## 用 MEM EXAM 键更改存储单元的内容

按 键	显 示	說 明
<u>MON</u>	—	或按复位按钮
<u>2</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>	2 0 0 0	依次输入存储单元地址
<u>MEM EXAM</u>	2 0 0 0	× × 为原读出值
<u>0</u> <u>6</u>	2 0 0 0	用 0 6 更改原来内容
<u>4</u>	2 0 0 0	只输入一个数字，不会更改原来内容
<u>5</u>	2 0 0 0	送完两个数后，更改原来内容
<u>NEXT</u>	2 0 0 1	显示下一单元的地址和内容
<u>7</u> <u>B</u>	2 0 0 1	用 7 B 更改原来内容
<u>MON</u>	—	准备检查新单元 0000H
<u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>6</u>	0 0 0 6	地址号错了，应是 0000
<u>MON</u>	—	消去上述数字
<u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>	0 0 0 0	输入正确的地址号
<u>MEM EXAM</u>	0 0 0 0	读出 0000H 单元内容
<u>4</u> <u>5</u>	0 0 0 0	再输入两个数字，但无效，因为不能更改 ROM 的内容

值得注意的是，如果连续压下 PORT EXAM 键，则将连续显示该口的内容。这种特性对于CTC芯片是很有用的，通过这种操作可以了解 CTC 芯片中减 1 计数器的内容的变化情况。

压下 MON 键，可以使之退出 PORT EXAM 工作方式。

本机中共用11个I/O口，如表2.5所示。顺便指出，有些口只能读出，有些口只能写入，有些口（如PIO）包含若干个寄存器，读出和写入的操作与操作方式有关，使用时应予注意。

表 2.5 TP801 使用的 I/O 口

口 地 址	口	說 明
80 H	PIO A 口数据寄存器	口內有数据輸入寄存器和数据輸出寄存器，讀寫過程與操作方式有關
81 H	PIO B 口数据寄存器	同 上
82 H	PIO A 口控制寄存器	只能寫入，不能讀出
83 H	PIO B 口控制寄存器	同 上
84 H	CTC 通道 0	可讀寫，但讀出的是減 1 計數器內容
85 H	CTC 通道 1	同 上
86 H	CTC 通道 2	同 上
87 H	CTC 通道 3	同 上
88—8 BH	七段選擇鎖存器 SEGLH	只能寫入，不能讀出
8C—8 FH	數字選擇鎖存器 DIGLH	同 上
90—93H	鍵盤選擇三態輸入緩衝器 KBSEL	只能讀出，不能寫入

## 2.7 REG EXAM (REGister EXAMine 寄存器检查)键

REG EXAM 键用来检查或更改下列 CPU 寄存器的内容：A, B, C, D, E, F, H, L, I, IFF, PC, IX 和 IY。SP 寄存器的内容只能被检查，不能被更改。此键的使用与 MEM EXAM 相似，唯一的不同是，它不能和 NEXT 键配合使用，因为 CPU 寄存器没有地址。

先压下代表寄存器号的数字键，在显示器的右边出现该数字。然后压下 REG EXAM 键，显示器右边的两个或四个数字即为寄存器中的内容。IFF 是中断允许触发器的状态，00表示禁止中断，04表示允许中断。

表 2.6

PORT EXAM 键使用举例

按 鍵	显 示	說 明
<u>MON</u>		准备接受命令
<u>8</u>		輸入口地址
<u>PORT EXAM</u>		未輸完口地址即压下 PORT EXAM 鍵, 不起任何作用
<u>0</u>		輸完口地址 80
<u>PORT EXAM</u>		查口的內容, ××为讀出值
<u>NEXT</u>		查下一个口的內容, ××为讀出值
<u>MON</u>		准备接受命令, 檢查口90
<u>8 8</u>		輸入錯誤的口地址88, 应为90
<u>MON</u>		准备接受新的命令
<u>9 0</u>		輸入正确的口地址 90
<u>PORT EXAM</u>		检查口 90 的內容

如果要改变所显示寄存器的内容，只需再压下两个数字键（若是IX、IY或PC，则需要输入四个数字）。

用户可以压下MON键使之退出REG EXAM工作方式，或检查另一个寄存器。

在TPBUG的大多数按键工作方式下，CPU 寄存器的内容都保存在RAM的“用户寄存器存放区”。每当压下EXEC键（连续执行程序）或SINGLE STEP键（单步执行程序）而进入这两个按键的键盘动作程序时，此动作程序首先将“用户寄存器存放区”的内容送入各CPU寄存器而后进入用户程序。每当执行程序时遇到了断点或者单步执行程序结束时，或者用 MON 键中止用户程序的执行时，也就是说，每当退出用户程序而进入TPBUG的控制时，CPU中各个寄存器的内容又推入“用户寄存器存放区”，以便用户进行更改和读出。

## 2.8 REG' EXAM(alternate REGister EXAMine 輔助寄存器检查)鍵

REG' EXAM 键用来检查或更改下列CPU 辅助寄存器的内容：A'，B'，C'，D'，

表 2.7

## REG EXAM 键使用举例

按 键	显 示	说 明
<u>MON</u>	—	准备接受命令
<u>A REG EXAM</u>	A	检查累加器 A 的内容，×为读出值
<u>8</u>	A	用 8 写入 A，输入第一个数字 8 没有反应
<u>4</u>	A 8 4	两个数字 8 4 都输入后，A 内容被更改
<u>MON</u>	—	准备接受命令
<u>2 REG EXAM</u>	2 2 F	检查 SP 的内容，为 2FC0H
<u>2 F C 2</u>	—	企图更改 SP 的内容为 2FC2，没有成功
<u>1 REG EXAM</u>	1 2 0	检查 PC 的内容，为 2000
<u>2</u>	1 2 0	2 进入显示
<u>3</u>	1 2 0	3 进入显示
<u>4</u>	1 2 0	没有响应
<u>5</u>	1 2 3	用 2 3 4 5 更改 PC 的内容
<u>NEXT</u>	—	NEXT 键不起作用

E', F', H' 和 L'。用“/”来表示辅助寄存器。该键的操作和使用与 REG EXAM 相同，不再赘述。

## 2.9 BREAK POINT(設置断点)鍵

该键用来在用户程序中设置一至五个断点。在调试用户程序时，利用断点可以在用户程序的某处暂停执行，以便用户检查上一段程序设计中有否发生差错，进而修改程序。

表 2.8 设 置 断 点 的 操 作 举 例

按 键	显 示	說 明
<u>MON</u>		准备接受命令
<u>2 0 1 5</u>		先输入第一个断点地址
<u>BREAK POINT</u>		断点被接受，(BFLG)=1 2015被送往(2FE4)(2FE5) 单元
<u>MON</u>		
<u>2 0 2 4</u>		输入第二个断点地址
<u>BREAK POINT</u>		第二个断点被接受，(BFLG)= =2,2024 被送往(2FE7)(2FE8) 单元
<u>MON</u>		
<u>2 0 0 0</u>		输入要执行的程序的起始地址
<u>EXEC</u>		从 2000H 单元开始执行程 序，暂停于第一个断点处显 示断点地址(即PC)及累加 器A的内容
<u>EXEC</u>		继续从 2015H 单元执行程 序暂停于第二个断点处，显 示该断点地址(PC)及累加 器A的内容，上述三步可反 复进行
<u>MON</u>		
<u>2</u>		控制转回 TPBUG
<u>BREAK POINT</u>		输入数字 2
		由于没有送完四个数就压 下BREAK POINT键，从而 使(BFLG)=0，断点表 BPTAB中的信息不起作用， 显示保持原状

或者修改寄存器和I/O口中的内容。

设置断点的操作如表2.8所示。每当输入一个断点后，断点标志（BFLG = 2FF4H单元）的内容增1，断点地址被送往起始地址为2FE4H的“断点表”BPTAB。该表共有15个单元，每个断点占用三个存储单元，其中两个存放断点地址，另一个存放用户程序断点处指令操作码的第一个字节。在输入断点地址后按下BREAK POINT键，显示的地址应暗后复明，表示断点已被接收。如果输入的断点数多于五个，则多设的断点输入将是无效，此时显示器上出现标志“—”。最初输入的五个断点仍保持不变。

当执行设有断点的用户程序时，先执行第一条指令，然后进入不可屏蔽的中断服务程序，装配断点，即将RST8(CFH)单字节指令代替各个断点的指令操作码的第一个字节，而此指令操作码的第一字节均被送往BPTAB。然后继续执行程序，直到断点处执行RST8指令。接着进入起始地址为0008H的服务程序，它暂停程序的执行，CPU寄存器的内容均保存在“用户寄存器存放区”，并将断点表BPTAB中所有的断点指令操作码的第一个字节（不管是否已经执行）送回用户程序，取代RST8指令，以便用户进行检查或更改，此时显示PC和A的内容。

如果按下EXEC键，可继续执行用户程序；如果程序中还有其余断点，则其过程与上述相同。

在每个断点处暂停用户程序时，用户可用MON等键对已执行的程序和执行结果（寄存器和I/O口）进行检查或修改。

如果用户要清除已设置的断点，可以使用下列三种方法：

1. 按下复位按钮；

2. 按下SINGLE STEP键；

3. 在输入断点地址的四个数字之前，也就是说在输入零到三个数字后，紧接着按下BREAK POINT键。

上述三种方法都是将断点标志(BFLG)清零，从而使断点表中的数据无效。

通常MON键对设置断点没有任何影响，但是下列情况是例外。如果程序遇到HALT指令而停止，此时按下MON键，使控制转回TPBUG，但是用户程序中的RST8指令并没有被取代，而仍然留在用户程序中。在调试过程中，用户应该注意这种情况的发生。

## 2.10 SINGLE STEP(单步执行程序)键

此键可以用来每次执行程序中的一条指令。执行完后，显示PC（即下一条指令的地址）和A的内容。此时，用户可以使用MON键以及其他按键来检查或修改程序、I/O口或CPU寄存器。

用户可以反复地按下SINGLE STEP键，使程序一步一步地执行，显示器上可以看到下一次要执行的指令的地址。对于条件转移(conditional jump)和条件转子(conditional call)指令，这种特性是很有用的。用户可以了解程序是否发生转移以及跳转到什么地址，也就是说，测试的“条件”是否满足。在一步一步地执行程序时，用户可以更改PC的内容，强使程序转移到一个新的地址。

不仅RAM中的程序可以单步地执行，而且ROM，PROM1，EPROM中的程序也可以单步地执行。值得注意的是，单步执行与CTC通道2有关的指令，很易产生差错，用户应尽量避免这种情况。

## 2.11 EXEC (EXECute 連續执行程序)鍵

这个键用来连续执行RAM，ROM，或EPROM的程序。它有两种使用方式：

1. 先输入要执行的程序起始地址的四个数字，然后压下EXEC键，即从此地址开始执行程序。如果要从程序的起始部分开始执行，通常使用这种操作方式。见表2.8。

2. 仅仅压下EXEC键。此时从保存在“用户寄存器存放区”中的PC的现行地址开始执行程序。如果在连续执行程序时遇到断点，或是单步执行程序而暂停程序的执行，而此后要求连续执行程序，则只需压下EXEC键即可。这种操作方式请参阅表2.8。

## 2.12 CASS DUMP (CASSette DUMP 信息轉儲)鍵

此键用来将RAM中的信息转储到盒式录音机的磁带中。在转储过程中使用美国“堪萨斯(Kansas)城标准”。传送信息的速率为300波特(Baud)，即以八个2400赫音频脉冲信号表示“1”，以四个1200赫音频脉冲信号表示“0”。在一个文件的转储过程中，开头有40秒全“1”的导引信号，末尾有5秒全“1”的结尾信号。

转储的操作过程如下：

1. 用转录线将本机的J2(AUX)端与录音机的“AUXIARY”或“MIC”输入端相连。
2. 将磁带装入录音机。
3. 利用MEM EXAM键，将内存中需要转储的信息的起始地址置入2FC0和2FC1H单元(高字节置入2FC0H，低字节置入2FC1H)。
4. 利用MEM EXAM键，将内存中需要转储的信息的最终地址置入2FC2和2FC3H单元(高字节置入2FC2H，低字节置入2FC3H)。
5. 压下MON键，使显示器出现“—”。将录音机置成录音方式，然后压下CASS DUMP键。“—”将消失。
6. 不需要进行音量调节，因为录音机内有AGC自动增益控制。当转储完成后，显示器上再次出现标志“—”。此时按下录音机的STOP键，停止走带。整个转储过程至少要45秒。

## 2.13 CASS LOAD (CASSette LOAD 磁帶輸入)鍵

此键用来将录音机磁带中的信息输入RAM。输入的操作过程如下：

1. 用转录线将录音机的“MONITOR OUT”或“EARPHONE”孔与本机的J1(EAR)孔相接。
2. 将磁带到相应位置。

3. 将录音机的高音控制调到最大，低音控制调到最小，音量控制调到最小。
4. 压下MON键，显示器上出现标志“一”。然后压下CASS LOAD键，“一”标志消失。
5. 将录音机置成放音方式，逐渐增大音量，直至LED（发光二极管）出现亮光。然后再增大音量20%。在整个输入过程中，LED将保持发亮。
6. 如果输入过程获得成功（即核实了各个记录的“检查和”Checksum\*），则TPBUG将显示标志“一”。此时可以关闭录音机。
7. 如果在输入过程中发现某个记录的“检查和”有差错，则显示下一个要输入的记录的第一个字节的存放地址。这种情况表明，刚才输入的记录有差错，而在这个有差错记录以前的输入是成功的。此时应重新进行输入，并核实音量和音调的设置是否恰当。
8. 在同一条磁带上可以记录好几个文件（file）。当走带进入一个文件时，LED显示器发亮；而进入文件之间的间隙时，则LED不发亮。用户可以利用这个特点来识别不同的文件。  
用户也可以使用语言标志或录音机上的走带计数器对文件进行识别。

## 2.14 PROM PROG(ePROM PROGrammer, EPROM

### 写入)鍵

在本机中，可以将 RAM 中起始地址为 2000H 的数组写入插在 PROM2 插座（起始地址为 1900H）中的 2716/2758 型 EPROM。对 EPROM 进行写入，还需要有一个 +25 ± 1V, 30mA 的辅助电源。此电源应接到印刷线路板上右边标有标记 +25V 的焊点上。

对 EPROM 进行写入的操作过程如下：

1. 将需要写入的 EPROM 用紫外灯穿过器件窗口进行照射，以擦除其中原有的内容，即各单元内容均应为 FF。如果是未使用过的新器件，则可以免去此步。

所用紫外线的波长为 2537Å，照射强度为  $12000\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，照射能量为  $15\text{W}\cdot\text{sec}/\text{cm}^2$ 。通常可使用医用的紫外线灯（15~30W），照射距离为 2.5~5.0cm，照射时间为 20~40 分钟，即可擦除 EPROM 的内容。

2. 在关闭电源的情况下，将 EPROM 插入 PROM2 插座。
3. 合上 +5V 和 +25V 电源。
4. 用 MEM EXAM 键或 CASS LOAD 键将所需写入 EPROM 的数据输入 RAM（从 2000H 开始）。
5. 压下 MON 键，LED 显示器上出现标志“一”。
6. 向微型机输入四个十六进制数字，表示要向 EPROM 写入的字节数。先送高位数字。
7. 将开关 S3 置于 PGM 位置，压下 PROM PROG 键，显示器将熄灭，并进行写入。每个字节的写入需要约 52ms。

\* 常通要输入文件（可以是一批数据，也可以是一个程序）由好几个记录构成，记录的格式详见第四章，每个记录有一个“检查和”。

写入完毕后，有两种可能的结果：

一（多半）是显示器上出现标志“—”。这表示写入 EPROM 的内容与 RAM 核对后无误。

另一是在显示器上出现六个数字，分别表示 EPROM 中第一个与 RAM 内容不相符的单元的地址（左边四个数字）和内容（右边两个数字）。如果压下 NEXT 键，键盘动作程序将继续核对 EPROM 中的内容。如果没有错误，则显示器上出现“—”。如果有错误，则继续给予显示，直至用 NEXT 键检查完毕为止。在写入 EPROM 过程中出现错误，往往是由于使用了没有“擦净”的 EPROM，或者所用的 EPROM 是废品。

在写入过程完成以后，将开关 S3 置于 READ 位置。

还有一点需要提醒用户注意，在 EPROM 写入过程中要插入 52.5ms 的等待（Wait）状态。在等待状态下 Z80—CPU 暂停对动态存储器的刷新，从而使动态存储器中的内容丢失。如果用户需要扩充使用动态存储器，则应对此问题予以注意。本机中使用静态存储器，故不会产生上述问题。

在第四章中我们将介绍一种程序，它能够从 RAM 或 PROM1，ROM 的任意单元向 PROM2 的任意单元进行写入。在 RAM 顶部（2F90—2FFFH）有 112 个供 TPBUG 使用的专用单元，不能存放向 EPROM 写入的内容。

## 2.15 NEXT 键

NEXT 键用于下述三种操作方式：检查存储器，检查口，检查 EPROM 的下一个写入错误。它们的操作和特性已如前述，此处不再重复。

如果在其他操作方式中使用 NEXT 键，则不会产生任何反应。此时在显示器上出现“—”，控制转入 TPBUG 的初始化部分。

## 第三章 TP801—Z80单板计算机 的结构和原理

### 3.1 概述

TP801—Z80 单板计算机的原理框图如图 3.1 所示。它有三条总线：数据总线 DB、地址总线 AB、控制（总）线 CB。挂到这三条总线上的器件有下列三类：

1. Z80—CPU;
  2. 存储器: 有 ROM, PROM1, PROM2, RAM;
  3. 接口电路: 有 Z80—PIO, Z80—CTC, 键盘和显示, 录音机的接口; 此外, 尚有译码电路、时钟和复位电路等。详细的原理图请见附录一。

下面对电路的各个部分以及本机的一些功能作进一步的介绍。

### 3.2 时钟电路

时钟信号用来协调微型机内各部分的动作，使其有条不紊地进行操作。时钟电路示




图 3.1 TP 801 单板计算机原理框图

于图3.2。晶体振荡电路的振荡频率为3.9936MHz(兆赫)，这个数值恰好是堪萨斯标准音频磁带机接口所要求的1200/2400Hz(赫)和300波特(Baud)的整倍数。这个频率由D触发器U30分频而成为1.9968MHz的CPU时钟频率。CPU时钟频率略低于2MHz，时钟周期接近于500ns，从而可以使用8080A的接口芯片以及廉价的存储器。这个D触发器的输出通过74LS04反相器接到Z80—CPU，PIO和CTC。




图3.2 时钟电路

### 3.3 Z80-CPU

Z80—CPU有一条16位的地址总线、一条8位的双向数据总线、一条13位的控制(总)线。13个控制信号中本机使用9个，未使用~~HALT~~、~~RFSH~~、~~BUSRQ~~、~~BUSAK~~信号(~~BUSRQ~~输入线接高电位，使其无效)。所有的总线均接向布线区和S—100总线插孔，以供用户附加电路时使用。关于CPU的详细介绍请参考《微处理器实用教材：基础知识和Z80器件的使用》及Z80—CPU技术手册。

### 3.4 存储器

#### 一、存储空间分配

存储空间的分配及片选信号见表3.1。

TPBUG监控程序安排在最下面的2K字节(其地址号为0000—07FFH)。

0800—OFFFH为2K字节的PROM1，其中可存放用户的应用程序。

1000—17FFH为2K字节的PROM2，如果用户的应用程序超过2K字节，则可继续存放在PROM2。此外，TPBUG还可对该插座中的EPROM进行写入。

1800—1FFFH 2K字节，没被使用。

2000—27FFH 为2K字节的RAM1。其中2400—27FFH的1K字节为任选。

2800—2FFFFH 为2K字节的RAM2。其中2800—2BFFH的1K字节为任选。

RAM(即RAM1和RAM2)的存储分配如表3.2所示。

3000—37FFH 为2K字节，没被使用。

3800—3FFFFH 为2K字节，没被使用。

表 3.1

TP 801 的 存 储 分 配

地 址	器 件	A15-A11	A10-A0	譯碼器的有效輸出
3800—3 FFFFH	沒 用	00111	可 变	$y_7 = \overline{CS7}$
3000—37 FFH	沒 用	00110	可 变	$y_6 = \overline{CS6}$
2800—2 FFFFH	2 K RAM 2(U 20-U 23)	00101	可 变	$y_5 = \overline{CS5} = \overline{RAM2\ SEL}$
2000—27 FFH	2 K RAM 1(U 16-U 19)	00100	可 变	$y_4 = \overline{CS4} = \overline{RAM1\ SEL}$
1800—1 FFFFH	沒 用	00011	可 变	$y_3 = \overline{CS3}$
1000—17 FFH	2 K PROM 2 (U 9)	00010	可 变	$y_2 = \overline{CS2} = \overline{PROM2\ SEL}$
0800—0 FFFFH	2 K PROM 1 (U 8)	00001	可 变	$y_1 = \overline{CS1} = \overline{PROM1\ SEL}$
0000—07 FFH	2 K ROM (U7)	00000	可 变	$y_0 = \overline{CS0} = \overline{MON\ SEL}$

表 3.2

RAM 的 存 储 分 配

地 址 空 間	用 途	字 节 数	插 座 編 号
2 FFFFH 2 FCOH	TPBUG 使用的 RAM 暫存区 和断点表	64	
2 FB FH 2 FA 8 H	用户寄存器存放区 用户栈工作区	24	
2 FA 7 H 2 F 90 H	TPBUG 栈工作区	24	U 20—U23 RAM 2
2 FF 8 H 2 C 00 H	RAM 2 的用户工作区 (1)	912	
2 BFFH 2800 H	RAM 2 的用户工作区(2)—任选	1 K	
27 FF H 2400 H	RAM 1 的用户工作区(2)—任选	1 K	U 16—U 19 RAM 1
23 FFH 2000 H	RAM 1 的用户工作区(1)	1 K	

## 二、存储器译码

存储器的译码是由 U24 的 74LS138 八中取一译码器来完成的，具体电路如图3.3所示。译码器的每根输出接至 2K 存储器的  $\overline{CE}$  端或  $\overline{CS}$  端，故本机可配 16K 存储器。译码器规定 A15 和 A14 应为 0，故 16K 存储器的地址空间为 0000—3FFFH，占有下方的 16K 字节。

译码器的输出都接向 U27 的 16 个引线孔，如图 I . 1 所示。如果要改变各个 2K 存储器的地址空间，则可以切断印刷线路板引线孔之间的铜泊连线，按装 16 只引脚的插座，其中插入具有相应连线的插头。

### 三、系统 RAM

U16—U19为总计 2K字节的 RAM (2114型) , U20—U23为另外的2K 字节RAM。RAM中部分单元用作 TPBUG 的暂存区和栈区, 如表3.2所示。

RAM 与 CPU 之间的连接如图3.3所示。




图3.3 RAM与CPU之間的連接

### 四、PROM1

当 RESET 信号为有效时, 从 TPBUG 的 0000H 单元开始执行程序。在 00CDH 单元的指令检查开关 S2 的位置。如果 S2 置于 MON RST 位置, 则继续执行 TPBUG 监控程序, 在显示器上显示 “—”, 并扫描键盘的输入。如果 S2 置于 PROM1 RST 位置, 则转移到起始地址为 0800H 的 PROM1 中的程序, 从而可以不必通过键盘输入命令而进入用户程序。

### 五、PROM2—EPROM

本节结合硬件和软件来解决 EPROM 的写入过程。


首先复习 2716/2758 型 EPROM 的操作方式, 如表3.3所示。为了对 EPROM 进行写入, 要求 S3 开关置于 PGM 位置, 即 EPROM 的 V<sub>PP</sub> 引脚接至 +25V 电源。此外要求 CS = 1、PD / PGM 引脚上输入一个 TTL 电平的脉宽为 50—55 毫秒的正脉冲。在写入时, 地址总线上应出现 EPROM 被写入单元的地址, 数据总线应出现被写入的内容。

EPROM 写入的电路如图3.4 (a) 所示, 操作的时间图如图3.4 (b) 所示。在写入前应做完一切准备工作, 即用紫外线擦除 EPROM 中的内容 (即各单元内容都为全1) 。写入时, 应在未接入电源的情况下插入插座 U9, 再接上电源 +5V 和 +25V, 将要写入的内


表 3.3

EPROM 的 工 作 方 式

工作方式 管脚	PD/PGM	CS	V <sub>pp</sub>	数据线状态
读	0	0	+5V	D <sub>out</sub>
禁止	0	1	+5V	高阻抗
待机	1	x	+5V	高阻抗
写入	52ms	1	+25V	D <sub>in</sub>
校核	0	0	+25V	D <sub>out</sub>
禁止写入	0	1	+25V	高阻抗



(a) 电路



(b) 时间图

图 3.4 EPROM 写入的电路和时间图

容输入起始地址为 2000H 的 RAM 单元，将需要写入的字节数用数字键送入，字节数用四个数字表示，显示在左端四个 LED 显示器上，也就是说，它们存放在 DISMEM—DS

MEM3 存储单元内。然后将 S3 开关置于 PGM 位置，压下 MON 键使显示“一”。最后压下 PROM PROG 键，进入该键的动作程序（起始地址为 05D3H）：

首先将 CTC 通道 2 设定为定时器工作方式，每隔 26 毫秒送出一个脉冲，但并不需要产生中断。其次执行 05EEH 单元的指令，使 PGM PULSE ENABLE 信号变高电平，从而撤除对 Q1—Q3 触发器的封锁。下一条为 05FOH 单元的 LDI 指令，开始对 EPROM 进行写入，地址总线上出现 1000H，数据总线上出现 2000H 单元的内容，PROM2 SEL 变为低电平，Q1 变为高电平，PD/PGM 变为高电平，WAIT 变为低电平（有效），从而使 CPU 进入等待状态。当 CTC 通道 2 的 ZC2 发出第二个脉冲（即 52 毫秒以后）时，Q3 变高，从而使 PD/PGM 变低，WAIT 变高，CPU 结束等待状态。执行完 LDI 指令后，继续执行下一条指令（05F4H），使 PGM PULSE ENABLE 变低，从而使 PROM2 SEL 变高、Q1—Q3 变低。这一单元的写入过程到此结束。写入下一单元的过程与此相同。

2758 与 2716 的写入过程基本相同，两者只有一只引脚不同，即 2758 的引脚 19 为 AR 而不是 2716 的 A10。通过跳接线（jumper）可将 AR 端接至 +5V，或接至地，或接至地址总线的 A10。

## 3.5 I/O 接口

### 一、I/O 译码及空间分配

I/O 译码电路如图 3.5 所示。U36 单元的八中取一译码器将 I/O 口每四个为一组，每次选中一组，如表 3.4 所示。表中 PS5—PS7 连向布线区以供用户使用。对于 PIO 和 CTC，可以用 A1 和 A0 线将表中所示地址分配给有关单元。




图 3.5 I/O 译码电路

表 3.4

A7—A2	譯碼器輸出	器 件	A1 A0	口	口 地 址
100000	$\bar{Y}_0 = \bar{PS}_0 = \bar{PIO\ SEL}$	Z80—PIO U5	0 0 0 1 1 0 1 1	口A数据寄存器 口B数据寄存器 口A控制寄存器 口B控制寄存器	80H 81H 82H 83H
100001	$\bar{Y}_1 = \bar{PS}_1 = \bar{CTC\ SEL}$	Z80—CTC U10	0 0 0 1 1 0 1 1	通道0 道通1 通道2 通道3	84 H 85 H 86 H 87 H
100010	$\bar{Y}_2 = \bar{PS}_2 = \bar{SEG\ LH}$	74LS273 U12 八鎖存器	× ×	七段选择 (只写)	88—8 BH
100011	$\bar{Y}_3 = \bar{PS}_3 = \bar{DIG\ LH}$	74 LS 273 U11 八鎖存器	× ×	数位选择 (只写)	8C—8 FH
100100	$\bar{Y}_4 = \bar{PS}_4 = \bar{KB\ SFL}$	74 LS 244 U13 八緩冲器	× ×	讀鍵值 (只讀)	90—93 H
100101	$\bar{Y}_5 = \bar{PS}_5$	沒 使用			94—97 H
100110	$\bar{Y}_6 = \bar{PS}_6$	沒 使用			98—9B H
100111	$\bar{Y}_7 = \bar{PS}_7$	沒 使用			9C—9 FH

## 二、Z80—PIO

Z80—PIO 是通用的并行 I/O 口芯片。它有两个 8 位的口。每个口有两根 联络线。Z80—PIO 的两个口全部供用户使用，本机并不予占用，因而这些线都接向布线区，可供用户附加电路。

每个口都可以使用联络线进行中断控制，并采用 IM2 中断方式。

## 三、Z80—CTC

Z80—CTC 有四个通道：

通道 0—供用户使用，中断服务程序的起始地址为 2FD6H。用户可在 2FD6 处安排一个转移指令，转移到中断服务程序。

通道 1—在本机中用于“CASS DUMP”键的动作程序，该程序将 RAM 中信息转储到盒式录音机的磁带中。该通道的中断服务程序的起始地址为 0732H。

通道 2—在本机中用于 PROM PROG 键、SINGLE STEP 键和 MON 键的动作程序，

在 PROM PROG 键动作程序中，通道 2 仅用来产生 52 ms 的脉冲。在 SINGLE STEP 键和 MON 键的动作程序中，通道 2 用来产生不可屏蔽中断。它们都没有使用 IM2 中断方式，因而也不需要使用中断矢量。

通道 3 在本机中用于“CASS LOAD”键的动作程序，该程序将盒式录音机磁带中的信息传送到 RAM 中。该通道的中断服务程序的起始地址为 079 DH。

各个通道的中断服务程序的起始地址表放在 ROM 中，如下表所示：

中 断 矢 量	地 址	内 容	} 通道 0 中断服务程序起始地址 2FD6 } 通道 1 中断服务程序起始地址 0732 } 通道 2 中断服务程序起始地址 2FDD* } 通道 3 中断服务程序起始地址 079D
	→07F8	D 6	
	07F9	2 F	
	→07FA	3 2	
	07FB	0 7	
	→07FC	D D	
	07FD	2 F	
	→07FE	9 D	
	07FF	0 7	

CTC 四个通道的中断矢量按偶数依序排列，中断矢量低字节写入 CTC 通道 0，其格式如下：

D7	1	1	1	1	1	x	x	D0

此值为通道的号，由 CTC 自动填入

通道 0 的输入和输出都接向布线区以供用户使用。

#### 四、键盘和显示

本机有六个七段 LED 显示器，可以显示十六进制数，也可以显示其它的一些特定字符，在 TPBUG 监控程序中可显示“—”和“/”和“空”。

所显示的数据（或字符）写入 U12 的八锁存器 74LS273（口地址为 88H），至于要显示哪一位则由 U11 单元的八锁存器 74LS273（口地址为 8CH）来选择。

七段 LED 显示器的图形以及段号与数据位的对应关系如图 3.6 所示。LED 显示器最左边的一位命名为 DG0 位，其余的依次为 DG1，DG2，DG3，DG4，DG5。例如，要在最左边的 LED 显示器 DG0 位上显示“4”，可以通过下列程序段来完成：

```

LD      A, 15H
OUT    (88), A
LD      A, 20H
OUT    (8C), A

```

\* 如果用户需要将通道 2 设定为 IM2 中断方式，则 (2FDD) — (2FDF) 将存放中断服务程序的第一条指令，通常是一条转移指令，从而这三个单元不能被 TPBUG 用作 (IF)，(PUFLR)，(RFLG)，用户应予注意。监控程序不要求通道 2 请求 IM2 方式的中断。

其中 15H 的二进制表示为：

D7								D0
0	0	0	1	0	1	0	1	
g	f	e	d	c	b	a		

D7 不起作用，对于 D6—D0 来说 0 为有效，故 b, c, f, g 段亮，得“4”。

数 20H 的二进制表示为：

D7								D0
0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	

↑  
DG0

↑  
DG5

D7, D6 不起作用，对于 D5—D0 来说，1 为有效，故显示最左边的 DG0 位。

实际的显示过程并非如此简单。请参考 TPBUG 监控程序中 00F4—0120H 的 DISUP 程序段以及起始地址为 07A6H 的七段显示表 SEGPT。

晶体管 Q1—Q7 用来提高驱动能力，U1—U3 驱动器用来增加吸收电流的能力。U11 不仅扫描显示，还能扫描键盘。例如，如图 I.1 所示，当口 (8C) U11 中数为 08H (即 L3 线为低电平，其余线为高电平) 时，可检查 4, 5, 6, B, MON 键有否被按下。如果键 6 被按下，则 R2 线呈低电平，其余线呈高电平，即口 (90) 中低五位为 11011B。

由 08H 和 11011B 两个数字可以求出键的偏移量 (功能键的键偏移量都大于等于 10H)。




图 3.6 (a) 七段显示器；

数字	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 g f e d c b a	字形
0	1 0 0 0 0 0 0 0	0
1	1 1 1 1 0 0 1	1
2	0 1 0 0 1 0 0	2
3	0 1 1 0 0 0 0	3
4	0 0 1 1 0 0 1	4
5	0 0 1 0 0 1 0	5
6	0 0 0 0 0 1 0	6
7	1 1 1 1 0 0 0	7
8	0 0 0 0 0 0 0	8
9	0 0 1 1 0 0 0	9
A	0 0 0 1 0 0 0	A
B	0 0 0 0 0 1 1	B
C	1 0 0 0 1 1 0	C
D	0 1 0 0 0 0 1	D
E	0 0 0 0 1 1 0	E
F	0 0 0 1 1 1 0	F
I	1 1 1 1 1 0 1	I
空	1 1 1 1 1 1 1	
-	0 1 1 1 1 1 1	-

(b) 七段显示的代码与字形的关系

例如 EXEC 键为 10H，SS 键为 11H 等，详见起始地址为 07B9H 的键值表 KYTBL)。

详细的键盘分析程序 DECKY 请参考附录三的 TPBUG。

## 五、录音机接口电路（一）—转储（Dump）

将存放在 RAM 中易失的程序或信息转储到廉价的盒式磁带中，通常可以使用市场上出售的廉价的录音机和录音磁带。在转储过程中我们采用了“堪萨斯（Kansas）城标准”的记录技术。

用于盒式磁带上记录数据的格式必须遵守两个标准：记录“1”和“0”的堪萨斯城标准和记录数据块的 Intel Hex Format。

堪萨斯城标准是 1975 年 9 月 7 日和 8 日在美国堪萨斯城由 BYTE 杂志主持的专题讨论会上制定的。这次专题讨论会的目的是，为业余爱好者的录音磁带记录技术制订标准。堪萨斯城标准的要点是（本机是符合这些规定的）：

- 1) 八个频率为 2400Hz 的周波表示逻辑 1；
- 2) 四个频率为 1200Hz 的周波表示逻辑 0；
- 3) 一个记录字符的构成为：一个逻辑 0 的起始位、7 或 8 个数据位、两个或两个以上的停止位（本机使用一个七位的 ASCII 数据字符和一个停止位）；
- 4) 七个 ASCII 数据位的次序为：最低位在先，最高位在后；
- 5) 在数据块之前有 30 秒以上的全 1 导引段，之后有 5 秒的全 1 结尾段；
- 6) 数据的传送速率为 300 波特（每位用 3.33ms）；
- 7) 数据块内容不作规定。

因为堪萨斯城标准没有对所记录数据块的内容作出规定，所以选用另一个标准—Intel Hex Format—来规定数据块的结构。该标准的要点是：

- 1) 在数据块内的每个记录以冒号（：）开始，以回车和换行符号结束；
- 2) 一切信息用 ASCII（7 位，无奇偶校验）表示；
- 3) 数据记录格式：

字节 1	冒号（：）分解符
字节 2—3	该记录中二进制的字节数，最多为 16 个二进制字节（即 32 个 ASCII 字节）。
字节 4—5	该记录起始地址的高位字节。
字节 6—7	该记录起始地址的低位字节。
字节 8—9	记录类型：ASCII “0 0”。
字节 10—11	除了分解符与回车和换行符以外的所有字节的“检查和”，此“检查和”为各二进制字节和的负数。

回车和换行

- 4) “文件结束”记录格式：

字节 1	冒号（：）分解符
字节 2—3	ASCII “0”
字节 4—5	ASCII “0”
字节 6—7	ASCII “0”

字节8—9  
字节10—11

“01”记录类型：ASCII “01”  
“检查和”

用于转储的接口电路如图 I.1 下部所示。利用程序(详细内容请参考 TPBUG 中起始地址为 04CAH 的 CASS DUMP 键盘动作程序)设定 CTC 通道 1 为定时器工作方式，使 ZC1 产生 4800Hz 或 2400Hz 的脉冲，通过 U14 的分频，即可得到 2400Hz 或 1200Hz 的脉冲，再通过阻容 (R33 和 C7) 滤波，滤去其中的高频分量，即可接至录音机的 Auxiliary 或 MIC 输入端。

## 六、录音机接口电路 (二) — 输入 (Load)

从 J1 端输入录音机的脉冲信息，U4 为限幅与整形电路，使 U5 能有一个不畸变的方波输入。J1 端输入的脉冲的峰—峰值应为 2V 左右，输入电平的高低可以用 U4 驱动 LED 显示器来指示。U14 和 U15 是频率检测器，用来鉴别 1200Hz 和 2400Hz。当 U7 输出 1200Hz 脉冲 (“0”) 时，U14 的  $\bar{Q}$  输出为 0，当 U7 输出 2400Hz 脉冲 (“1”) 时，U14 的  $\bar{Q}$  输出为 1。 $\bar{Q}$  的数据由 CPU 通过 U13 来读取，并拼装成一个 ASCII 字符，读入的 ASCII 字符再由程序转换成二进制数。

可见，在 TPBUG 的控制下，Z80—CPU 和 Z80—CTC 能实现 UART (通用异步接收发送器) 的功能，以接收异步的串行数据，并形成并行的字，然后存入存储器。

## 3.6 其他部分

### 一、单步逻辑

当压下 SINGLE STEP 键后，进入该键的动作程序 (起始地址为 0272H)。它将 CTC 通道 2 设定为定时器工作方式，并恢复现场，即从栈 (用户寄存器存放区) 中弹出各个寄存器的内容，然后执行用户的指令。在开始执行用户指令时，CTC 通道 2 的 ZC2 输出一个脉冲，这个脉冲通过 U33 和 U34 送向 CPU 的 NMI 输入端，因而在这一条用户指令执行完毕后，即返回 TPBUG，执行 0066H 单元的指令。此后程序段 (起始地址为 01CBH) 将关闭 CTC 通道 2，并保护现场。最后进入起始地址为 007EH 的程序段，显示 PC 和累加器 A 的内容。

### 二、中断链路

Z80 系列中 I/O 接口器件内均设有中断控制电路，从而与 Intel 8080/8085 系列不同，不必使用专用的中断控制器件。中断的优先级根据该芯片在链路中的位置来决定。本机中 CTC 具有较高的中断优先级，PIO 具有较低的中断优先级。PIO 芯片的 IE0 线接向布线区，供用户再增加 I/O 芯片时使用。

### 三、复位电路 (Reset)

图 3.7 示出了本机所用的复位电路。有两种情况可以产生复位信号：一是上电复位，在刚接通电源时，由于电容 C17 的作用，使 RESET 短暂的保持低电平信号另；一是使用 RESET 按钮，在压下此按钮期间，RESET 保持低电平。




图3.7 复位电路

#### 四、电压保护电路（任选）

本机使用 7805 集成电路。它的输入应大于 +7V。它的输出将稳定在 +5V。

#### 五、S—100 总线

本机可安装两个 S—100 总线插座。这种接口通常能与静态存储器和 I/O 扩充板兼容。如果接口需要 8080 所特有的控制信号，例如 SYNC, INTA, DBIN, POC, PWR, PRD 等，则尚需在布线区附加一些逻辑电路，以进行信号变换，并/或将附加的信号接到 S—100 总线。在印刷线路板上方有 +8V, ±18V 电源的接线端，以便接入相应的电源。

#### 六、布线区

布线区可供用户附加 25—30 个集成电路，以便扩充存储器、增加 CRT 接口及其他电子实验电路。Z80—CPU, PIO, CTC (部分) 的信号线以及译码出来的系统信号都引到布线区的附近，以便用户增加集成电路时使用这些信号。电源线和地线在印刷线路板的背面平行走线，使集成电路紧挨着这一低阻抗的电源，从而减少用户电路的噪声干扰。

# 第四章 程序举例

本章目的是想通过几个程序的导入、执行和调试，使用户进一步熟悉键盘的操作功能和本机的使用方法，以及程序设计的一些基本知识。

## 4.1 熟悉键盘操作和 TPBUG 命令的使用

设有以下程序使用 TPBUG 命令，通过键盘操作，输入单板机\*。

```
ORG      2000
2000    3E  AA    LD A,0AAH; 将立即数 AA 送入 A 累加器
2002    06  BB    LD B,0BBH; 将立即数 BB 送入 B 寄存器
2004    78        LD A,B    ; 寄存器 B 内容送入 A 累加器
2005    0E  CC    LD C,0CCH; 将立即数 CC 送入 C 寄存器
2007    79        LD A,C    ; 寄存器 C 内容送入 A 累加器
2008    3E  AA    LD A,0AAH; 立即数 AA 送入 A 累加器
200A    76        HALT     ; 暂停
```

使用 TPBUG 命令进行的操作如表 4.1：

表 4.1

按 键	显 示	說 明
	ADDRESS DATA	
<u>RESET</u> (S1)	—	按下开关 S1—RESET，立刻显示标志“—”
<u>2 0 0 0</u>	2 0 0 0	輸入程序的首地址 2000
<u>MEM EXAM</u>	2 0 0 0	使用 MEM EXAM 鍵讀出存儲单元2000的內容 ××
<u>3 E</u>	2 0 0 0	对 2000 存儲单元写入操作碼 3E
<u>NEXT</u>	2 0 0 1	用 NEXT 鍵順序对存儲单元进行讀出操作
<u>A A</u>	2 0 0 1	对存儲单元 2001 写入操作數 AA
<u>NEXT</u>	2 0 0 2	讀出 2002 存儲单元
<u>0 6</u>	2 0 0 2	对存儲单元 2002 写入操作碼 06

\* 在本例以及下面各例中，所有用户按下的按键，都在它下面划一横线，而 TPBUG 的响应在显示器上显示的就表示在方框中。且数字如无特殊标记，均为十六进制数字。

续表 4.1

按 鍵	显 示 ADDRESS	DATA	說 明
<u>NEXT</u>	2 0 0 3	xx	讀出 2003 存儲單元
<u>B B</u>	2 0 0 3	bb	对存儲單元 2003 寫入操作數 BB
<u>NEXT</u>	2 0 0 4	xx	讀出存儲單元 2004
<u>7 8</u>	2 0 0 4	78	对存儲單元 2004 寫入單字節指令 78
<u>NEXT</u>	2 0 0 5	xx	讀出存儲單元 2005
<u>0 E</u>	2 0 0 5	OE	对存儲單元 2005 寫入操作碼 0E
<u>NEXT</u>	2 0 0 6	xx	讀出存儲單元 2006
<u>C C</u>	2 0 0 6	CC	对存儲單元 2006 寫入操作數 CC
<u>NEXT</u>	2 0 0 7	xx	讀出存儲單元 2007
<u>7 9</u>	2 0 0 7	79	对存儲單元 2007 寫入單字節指令 79
<u>NEXT</u>	2 0 0 8	xx	讀出存儲單元 2008
<u>3 E</u>	2 0 0 8	3E	对存儲單元 2008 寫入操作碼 3E
<u>NEXT</u>	2 0 0 9	xx	讀出存儲單元 2009
<u>A A</u>	2 0 0 9	AA	对存儲單元 2009 寫入操作數 AA
<u>NEXT</u>	2 0 0 A	xx	讀出存儲單元 200A
<u>7 6</u>	2 0 0 A	76	对存儲單元 200A 寫入單字節暫停指令 76
<u>MON</u>	—	—	用 MON 鍵中止对存儲單元的讀、寫操作，以便进行其他操作
<u>A</u>	A	—	讀出 A 累加器

续表 4.1

按 键	显 示		說 明	
	ADDRESS	DATA		
<u>REG EXAM</u>	A	× ×	在程序未执行前, A 的內容是随机数	
<u>MON</u>	—			
<u>B</u>	b		讀出 B 寄存器	
<u>REG EXAM</u>	b	× ×	程序未执行, 寄存器 B 的內容是随机数	
<u>C</u>	C		讀出 C 寄存器	
<u>REG EXAM</u>	C	× ×	程序未执行, C 寄存器的內容是随机数	
<u>MON</u>	—		中止上述操作。下面用 SINGLE STEP 鍵, 采用单步方式执行 ORG 2000 程序	
<u>PC (1)</u>	1			
<u>REG EXAM</u>	1	× ×	× ×	讀出程序計數器 PC
<u>2 0 0 0</u>	1 2 0	0 0	单步执行程序方式, 首先要修改程序計數器 PC 內容, 使它指向程序首地址	
<u>SINGLE STEP</u>	2 0 0 2	AA	执行完 2000 指令, 立即数 AA 送入累加器 A, PC 指向下一条指令的地址。“DATA”显示器显示 A 的內容 “AA”	
<u>SINGLE STEP</u>	2 0 0 4	AA	2002 指令执行完毕, 立即数 BB 送入 B 寄存器, PC 指向下一条指令地址, 这时累加器 A 內容不变, “DATA” 仍然显示 “AA”	
<u>MON</u>	—			
<u>B</u>	b			
<u>REG EXAM</u>	b	b b	讀出 B 寄存器的內容, 驗證指令的执行	
<u>SINGLE STEP</u>	2 0 0 5	b b	B 寄存器的內容送入 A 累加器, PC 指向下一条指令的地址	

按 鍵	显 示 ADDRESS DATA	說 明
SINGLE STEP	2 0 0 7 b b	立即数 CC 送入 C 寄存器, PC 指向下一条指令的地址。A 累加器的内容不变
SINGLE STEP	2 0 0 8 C C	C 寄存器的内容送入 A 累加器, PC 指向下一条指令的地址
SINGLE STEP	2 0 0 A A A	
MON	—	中止 SINGLE STEP 操作方式
A REG EXAM	A A A	先按下 A, 后按 REG EXAM 键, 读出 A 累加器内容
MON	—	
B REG EXAM	b b b	读出 B 寄存器内容
MON	—	
C REG EXAM	C C C	读出 C 寄存器的内容
MON	—	
PC REG EXAM	1 2 0 O A	读出 PC 的内容, 它现在指向 200 A 存储单元, 是存贮暂停指令的地址
MON	—	中止读出方式, 下面开始设置多个断点操作, 如在 2002、2005、2008、200 A 设置断点
2 0 0 2	2 0 0 2	先送入四位数码表示断点单元地址
BREAK POINT	2 0 0 2	按下 BREAK POINT 键, 断点被接受
MON	—	
2 0 0 5 BREAK POINT	2 0 0 5	先按四位地址数码键, 后按 BREAK POINT 键, 在 2005 单元设置断点

按 键	显 示 ADDRESS	显 示 DATA	说 明
<u>MON</u>	—		
<u>2 0 0 8</u> <u>BREAK POINT</u>	2 0 0 8		在 2008 单元設置断点
<u>MON</u>	—		
<u>2 0 0 A</u> <u>BREAK POINT</u>	2 0 0 A		在 200A 单元設置断点
<u>MON</u>	—		中止設置断点的操作, 下面用 EXEC 鍵执行程序
<u>2 0 0 0</u>	2 0 0 0		送入程序首地址 2000, 按 EXEC 鍵, 执行程序
<u>EXEC</u>	2 0 0 2	A A	程序从 2000 单元开始执行, 显示第一个断点地址和执行第一条指令后, A 的內容 AA
<u>EXEC</u>	2 0 0 5	b b	显示第二个断点地址和执行此断点前面的指令后, A 的內容 "bb"
<u>EXEC</u>	2 0 0 8	C C	显示第三个断点地址以及完成此断点前面的指令后, A 的內容 "CC"
<u>EXEC</u>	2 0 0 A	A A	显示第四个断点, 以及完成此断点前面的指令后, A 的內容 "AA"
<u>RESET</u>	—		按动 RESET 或 SINGLE STEP 或 BREAK POINT 鍵, 均可取消断点
<u>2 0 0 0</u>	2 0 0 0		輸入程序首地址
<u>EXEC</u>			从程序首地址开始执行程序, 一直执行到暂停指令。显示器不显示
<u>MON</u>	—		按下MON鍵, 回到TPBUG 控制, 显示标志"—"
<u>PC</u> <u>REGEXEC</u>	1 2 0	0 b	检查 PC, 它指向存贮 HALT 指令的下一个存储单元的地址
<u>MON</u>	—		重新回到TPBUG 控制, 可相应检查各寄存器內容, 与上述执行程序方式相比較


## 4.2 相对转移指令中偏移量的计算

本例的内容是计算相对转移指令的偏移量。偏移量是以十六进制表示的带符号的2的补码。TPBUG具有自动计算并填写相对偏移量的子程序。子程序的入口地址是00C0H。相对转移源地址装入DE寄存器对，目的地地址装入HL寄存器对，偏移量则装入以(DE+1)内容为地址的存储单元。


; 子程序

		ORG	00C0
00C0	1813	JP	RESTR3-\$
00D5	13	RESTR3,INC	DE ; 指出填写偏移量所在存储单元地址
00D6	D5	PUSH DE	; 将存贮偏移量的存储单元地址转入IX
00D7	DDE1	POP IX	; IX←DE
00D9	13	INC DE	
00DA	7D	LD A,L	
00DB	93	SUB E	; A←(目的地地址)低字节 -(源地址+2)低字节
00DC	6F	LD L,A	
00DD	DD7700	LD(IX+0),A;	将计算结果(低字节)填入存贮偏移量的 存储单元
00E0	7C	LD A,H;	
00E1	9A	SBC A,D;	A←(目的地地址)高字节 -(源地址+2)高字节-CY
00E2	DD21F72F	LD IX,DISMEM	
00E6	CD3C06	CALL UFOR1;	利用TPBUG的子程序UFOR1,将计 算结果(高字节)写入显示暂存单元 2FF7(DISMEM)和2FF8(DSMEM1)
00E9	DD21F92F	LD IX,DSMEM2	
00ED	7D	LD A,L	
00EE	CD3C06	CALL UFOR1;	调用子程序UFOR1,将计算结果(低 字节)写入显示暂存单元2FF9(DSM- EM2)和2FFA(DSMEM3)
00E1	C3F400	JP DISUP;	调用TPBUG子程序DISUP显示计算 结果(四位数字)

### 计算相对转移指令偏移量的子程序流程图



### 主 程 序 流 程 图



通过键盘操作，输入下面程序：

```

ORG 2000
2000 3E 00          LD A,00
2002 06 05          LD B,05H
2004 3C             LOOP: INC A
2005 10 ?           DJ NZ,LOOP-$
2007 76             HALT

```

表 4.2

按 键	显 示 ADDRESS	显 示 DATA	說 明
<u>RESET</u>	—		等待键盘命令
<u>2 0 0 0</u> <u>MEM EXAM</u>	2 0 0 0	× ×	輸入程序
<u>3 E</u>	2 0 0 0	3 E	
<u>NEXT 0 0</u>	2 0 0 1	0 0	
<u>NEXT 0 6</u>	2 0 0 2	0 6	
<u>NEXT 0 5</u>	2 0 0 3	0 5	
<u>NEXT 3 C</u>	2 0 0 4	3 C	
<u>NEXT 1 0</u>	2 0 0 5	1 0	
<u>NEXT</u>	2 0 0 6	× ×	2006 单元不装入信息，这是准备填入計算的結果——相对轉移偏移量
<u>NEXT 7 6</u>	2 0 0 7	7 6	
<u>MON</u>	—		中止輸入程序的操作，准备进行計算偏移量的操作
<u>H REG EXAM</u>	7	× ×	目的地地址 → HL
<u>2 0</u>	7	2 0	
<u>MON</u>	—		
<u>L REG EXAM</u>	8	× ×	

续表 4.2

按 键	显 示 ADDRESS	显 示 DATA	说 明
0 4	8	0 4	
MON	—		
D REG EXAM	d	x x	源地址→ DE
2 0	d	2 0	
MON	—		
E REG EXAM	E	x x	
0 5	E	0 5	
MON	—		
0 0 C 0	0 0 C 0		计算相对转移偏移量的子程序从 00C0 单元开始执行
EXEC	F F F d		显示偏移量 FFFDH, 即—0003H 的 2 的补码, 因 Z80 指令系统规定相对偏移量为两字节(即从 +127D—128D), 所以实际偏移量为 FDH
MON	—		
2 0 0 6 MEM EXAM	2 0 0 6	F d	检查2006单元 已自动填入偏移量 FD
MON	—		下面用SINGLE STEP方式执行主程序
PC REG EXAM	1 x x	x x	修改程序计数器
2 0 0 0	1 2 0	0 0	将PC指向程序的首地址
SINGLE STEP	2 0 0 2	0 0	执行完第一条指令, 显示 A 的内容和下一条指令的地址
SINGLE STEP	2 0 0 4	0 0	
SINGLE STEP	2 0 0 5	0 1	第一次执行“INC A”指令, A第一次增量

按 键	显 ADDRESS	示 DATA	说 明
SINGLE STEP	2 0 0 4	0 1	循环回去,这时若检查 B寄存器,B 的内容是多少?
SINGLE STEP	2 0 0 5	0 2	累加器 A第二次增量
SINGLE STEP	2 0 0 4	0 2	循环回去
SINGLE STEP	2 0 0 5	0 3	A 第三次增量
SINGLE STEP	2 0 0 4	0 3	循环回去
SINGLE STEP	2 0 0 5	0 4	A 第四次增量
SINGLE STEP	2 0 0 4	0 4	循环回去
SINGLE STEP	2 0 0 5	0 5	A 第五次增量,这时若检查 B 的内容,它是 01
SINGLE STEP	2 0 0 7	0 5	执行条件转移指令“D JNZ”,当条件 B-1=0 成立时,即依次执行下一条指令,而不作转移
MON	—	—	等待键盘命令

### 4.3 软件延时

下面这个程序是使字符“8”，从显示器的右端向左端不停地循环移动。在每个位置上停留的时间，可以由改变装入 B 寄存器的时间常数来决定，约由 20ms 到 5.2sec。  
，程序


```

ORG 2000
2000 3E00      LD A,00
2002 D388      OUT (88H),A ;选定字符“8”
2004 3E01      LD A,01H ;选定左边第一个显示器亮
2006 D38C      LOOP:OUT (8CH),A
2008 06FF      LD B,OFFH ;B←延时时间常数
200A CD4F06    LOOP1:CALL D20MS ;调用 TPBUG 中延时约 20ms 子程序
200D 10FB      DJ NZ,LOOP1-$ ;最长延时约 5.2sec
200F 07        RLCA       ;左移一位

```

首先输入程序，按下 MON，输入程序首地址 2000，按下 EXEC，字符“8”则在显示器上从右到左循环移动。按下 MON，程序则停止执行。控制延时子程序 D20MS 的调用次数（也就是控制装入 B 寄存器的时间常数）就可以控制字符在显示器上的停留时间。

程 序 流 程 图



#### 4.4 Z80-CTC 的应用

		ORG 2000
2000	3E21	LD A,21H
2002	ED47	LD I,A ;设定中断矢量高字节 I←21H
2004	310023	LD SP,2300H ;建立栈指示器
2007	3E00	LD A,00
2009	D384	OUT (84H),A ;外部设备提供中断矢量低字节
200B	3EA5	LD A,0A5H
200D	D384	OUT (84H),A ;设定 CTC 的工作方式, 输入通道控制字
200F	3EFF	LD A,OFFH

```
·2011 D384          OUT(84H),A ;输入时间常数, 延时约 33ms
2013 3E01           LD A,01H ;设定第一次显示 01
2015 ED5E           IM2        ;设定中断方式 2
2017 FB   LOOP:    EI
2018 76             HALT
2019 C31720         JP  LOOP
```

;中断服务程序入口地址表

```
2100 00 22
```

;中断服务程序

```
2200 FB            EI        ;开中断
2201 07           RLC A    ; A 累加器左移一位
2202 ED4D           RETI     ;中断返回
```

本例程序是使 Z80-CTC 的 0 通道工作在定时器方式, 经过一个整定延迟时间后(本例整定延迟时间约 33ms ), 发出一个中断请求。改变输入到 CTC 的时间常数, 可以改变请求中断的时间。

输入程序, 按以下步骤进行调试:

1. 采用 SINGLE STEP 工作方式, 首先修改程序计数器 PC 为 2000H 。步进执行程序到显示地址为 2018H 时, 稍停一会。

2. 继续按动 SINGLE STEP 键, 注意观察显示器显示 A 累加器的内容。每执行完一次 2201H 指令, A 的内容便左移一位, 显示器按 01,02,04,08,10,20,40,80 的次序循环变化。

3. 当 2201H 地址显示时, 停止按 SINGLE STEP 。按下 MON 键, 检查栈指示器 SP 的内容, 这时应为 22FEH 。这是因为从栈顶地址 2300H 压入了两字节。检查 22FEH 和 22FFH 单元的内容, 应该是 18H 和 20H , 这是中断返回的地址 2018H 。

4. 按下 MON 键, 然后再按下 SINGLE STEP 键, 直至显示 2018H 。这时, 再检查栈指示器 SP 内容, 应该是 2300H 。这表明已经执行了中断返回 RETI 指令, 中断返回地址 2018H 已从栈中弹出。

5. 用 BREAK POINT 键, 在 2200H 设置一个断点, 用 EXEC 键连续执行程序。先输入首地址 2000H , 按下 EXEC 键, 立刻显示断点地址 2200H 和这时 A 累加器的内容。连续不断按动 EXEC , A 累加器内容不断变化, 而且每按一次, 改变显示一次, 按 01,02,04,08,10,20,40,80 的顺序改变。

可利用 RESET 键使 CTC 复位。

下面这个程序, 是将本例稍加修改后, 再与 4.3 例结合起来的一个简单表演程序。

输入程序, 按下 RESET 键, 输入程序首地址 2000H , 按下 EXEC 键, 字符 “ 8 ” 快速从显示器右端移动到左端, 经过十次循环之后, 立刻变为较慢的一次移动, 接着又是十次较快的循环移动, 又接着一次慢速移动……, 这样不停地在显示器上循环移动。根据需要, 可以很方便地改变显示的字符和循环的速度。按下 RESET 键, 移动立刻停止, 回到 TPBUG 控制。

; 程序

```
ORG 2000
2000 3E21      LD A,21 H
2002 ED47      LD I,A      ;设定中断矢量高字节
2004 3E00      LD A,00
2006 D384      OUT (84H),A ;外部设备提供中断矢量低字节
2008 3EA5      ST:LD A,0A5H
200A D384      OUT (84H),A ;输入通道控制字, 设定 CTC 工作方式
200C 3EFF      LD A,0FFH
200E D384      OUT (84H),A ;输入时间常数
2010 0EF6      LD C,0F6H ;设定快速循环次数(10D 次)
2012 ED5E      IM2      ;设定中断方式 2
2014 FB      LOOP:EI      ;开中断
2015 76      HALT
2016 0C      INC C
2017 20FB      JR NZ,LOOP-$ ;C=0 循环返回
2019 3E03      LD A,03H
201B D384      OUT (84H),A ;禁止通道中断
201D 1E5F      LD E,5FH ;设定字符循环一次的时间常数
201F CD5020    CALL DELAY ;调用子程序
2022 C30820    JP ST      ;循环返回, 重新工作
; 中断服务程序入口地址表
2100 0022
; 中断服务程序
2200 IE0A      LD E,0AH ;设定字符循环速度的时间常数
2202 CD5020    CALL DELAY
2205 ED4D      RETI
; 子程序
2050 3E00 DELAY:LD A,00 ;选定字符“8”
2052 D388      OUT (88H),A
2054 3E01      LD A,01H
2056 D38C LOOP1:OUT (8CH),A
2058 43      LD B,E
2059 CD4F06LOOP2:CALL D20MS
205C 10FB      DJ NZ,LOOP2-$
205E CB6F      BIT 5,A ;测试 A 的第 5 位
2060 2003      JR NZ,LOOP3-$
2062 07      RLCA
```

2063 18F1 JR LOOP1-\$


2065 C9 LOOP3:RET

注：(1)这个[DELAY]子程序，是将4.3例稍加修改而成。这种设计方法，不仅易于调试和检查，而且也节省存储单元。

(2)若想显示别的字符，可参考下表，修改DELAY子程序的第一条指令 LD A，00H中的立即数(即修改2051存储单元的内容)。

显示的 字 符	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
立即数	40	79	24	30	19	12	02	78	00	18	08	03	46	21	06	0E

程 序 流 程 图



## 4.5 Z80-PIO 的应用

首先用一个  $10\text{K}\Omega$  电阻，将 Z80—PIO 的 ASTB 脚连接到电源 +5V 端，然后输入下列程序，并用 BREAK POINT 键在 2200H 单元设置断点。

输入程序首地址 2000H，按下 EXEC 键，CPU 执行程序到暂停指令 HALT，显示器无显示。

取一导线，使 ASTB 脚碰一下地 (GND)，相当于输入一负脉冲。此脉冲的上升沿使 PIO 发出一中断请求 (INT)，CPU 将执行中断服务程序，把由 BREAK POINT 键设置的断点 2200H 显示出来。

; 程序

		ORG 2000
2000	3E 21	LD A, 21H
2002	ED 47	LD I, A ; 设定中断矢量高字节
2004	3E 00	LD A, 00
2006	D3 82	OUT (82H), A ; 外部设备提供中断矢量低字节
2008	3E 4F	LD A, 4FH
200A	D3 82	OUT (82H), A ; 对 PIO 的 A 口设置方式 1
200C	3E 87	LD A, 87H
200E	D3 82	OUT (82H), A ; 设置允许中断控制字
2010	ED 5E	IM2 ; 中断方式 2
2012	FB	LOOP: EI
2013	76	HALT
2014	C31220	JP LOOP-\$

; 中断服务程序入口地址表

2100 00 22

; 中断服务程序

2200 FB EI

2201 ED4D RETI

; 中断返回

可以将 4.4 例的中断服务程序及 DELAY 子程序作为本例的中断服务程序。这时，输入程序之后，按下 RESET 键，输入程序首地址 2000H，按下 EXEC 键，显示器无显示，将 ASTB 脚碰一下地，字符“8”立刻从显示器右端移到左端，最后停留在左端不动。再碰一次，再重复一次上述现象。若将 ASTB 脚碰一下地的操作得不好时，字符“8”会循环移动两次才停留在左端不动。这时，可以用一个  $10\text{K}\Omega$  电阻把 ASTB 脚与地连接，然后输入程序，用 EXEC 键执行程序，然后通过一个  $3\text{K}\Omega$  电阻碰一下 +5V 端，字符立即从显示器右端移到左端并停留在左端不动。再碰一次，再重复上述现象一

次。若条件许可，用 TTL 电平的单脉冲触发就更好些。

## 4.6 EPROM 的写入程序

本机可以将用户所需要的程序写入到 EPROM (1K 字节的 2758 或 2K 字节的 2716) 中。在前面按键操作说明中已讲到，可以使用 PROM PROG 键，将从 2000H 单元开始的程序复制到从 1000H 单元开始的 EPROM 中去。复制的字节数，由按键盘输入的 4 位十六进制数字表示。这个操作虽然简便，但源程序和目标程序的首地址均被限定在 2000H 和 1000H，有时使用就不方便。下列两个应用程序的例子，用户可以将存储器数据块复制到 EPROM 中的任意存储单元。

这两个应用程序，如果是经常使用的话，可以事先录制在盒式录音机的磁带上。需要时，从本系统盒式磁带机接口 J1 输入 RAM 中；或者将程序写在 EPROM 里，而将这个写有程序的 EPROM 插在 PROM1 插座上，供在线使用。

在第一个应用程序中，使用了 Z80 数据块传送指令。它可以用来将贮存在存储器中的数据块（源数据）传送到任意地址的存储单元（目的地数据）；它也可以将插在 PROM1 或 PROM2 插座上的 EPROM 数据复制到 RAM 中去。

使用这个程序之前，先用 MON 和 REG EXAM 键对 Z80 寄存器进行予置数据：

HL——源数据地址，高字节在 H；

DE——目的地数据地址，高字节在 D；

BC——数据传送的总字节数，高字节在 B。

然后执行下列数据块传送程序：

```
;  
2050    EDB0          LD   IR      ; 数据块自动传送  
2052    C3AE00        JP   RESTRI ; 传送完毕，回到 TPBUG  
                                ; 控制，显示“—”标志
```

第二个例子，是用来对 EPROM 进行编程用的应用程序。可以将贮存在 RAM(本系统原有的或用户扩充的 RAM)，ROM，或者插在 PROM1 插座上的 EPROM 中的数据，复制到插在 PROM2 插座上的 EPROM 中去。

在每次使用本程序之前，先按下 RESET 键，然后修正 2FC0，2FC1，2FC2，2FC3 等单元和 HL 寄存器对的内容。

2FC0——源数据地址的高字节；

2FC1——源数据地址的低字节；

2FC2——目的地数据的地址高字节；

2FC3——目的地数据的地址低字节；

HL——用十六进制表示的要复制的总字节数，高字节在 H。

然后执行下列程序，将数据写入 EPROM。

## ; 程序


```


        ORG 2000

2002    3E 01      C12: LD    A, 01
2002    32 DA2F      LD    (PRFLG),A; 置标志
2005    E5          PUSH   HL
2006    C1          POP    BC      ; 将字节数送入 BC
2007    E5          PUSH   HL      ; 保存字节数目, 预备校对用
2008    3A CO2F      LD    A, (2FC0H)
200B    67          LD    H, A
200C    3A C12F      LD    A, (2FC1H)
200F    6F          LD    L, A      ; 将源数据送入 HL
2010    3A C22F      LD    A, (2FC2H)
2013    57          LD    D, A
2014    3A C32F      LD    A, (2FC3H)
2017    5F          LD    E, A      ; 将目的地数据送入 DE
2018    3E 25      C12A: LD    A, 25H
201A    D3 86          OUT   (86H), A ; 输入控制字, 设置 CTC
                                为定时器工作
201C    3E CB          LD    A, 0CBH
201E    D3 86          OUT   (86H), A ; 时间常数, 约 26ms
2020    3E 80          LD    A, 80H
2022    D3 8C          OUT   (DIGLH),A; 发出 PROM PROG EN = 1
                                ; 插入等待讯号 WAIT
2024    ED AO          LDI
2026    3E 00          LD    A, 00
2028    D3 8C          OUT   (DIGLH),A; 使 PROM PROG EN = 0
202A    3E 03          LD    A, 03H
202C    3E 86          OUT   (86H), A ; CTC 复位
202E    EA 1820        JP    PE, C12A ; 若 BC - 1 ≠ 0 则返回
2031    C1          POP    BC      ; 弹出字节数, 开始进行校对
2032    3A C02F      LD    A, (2FC0H)
2035    67          LD    H, A
2036    3A C12F      LD    A, (2FC1H)
2039    6F          LD    L, A
203A    3A C22F      LD    A, (2FC2H)
203D    57          LD    D, A
203E    3A C32F      LD    A, (2FC3H)
2041    5F          LD    E, A
2042    C3 0406        JP    CCS12B ; 转入 TPBUG

```

# 程序流程图





## 4.7 求十进制数的算术和

下列程序是将两个 5 位十进制数(或和数不大于 6 位的 6 位数)进行算术加法运算，两数长度是相同的，和数贮存在指定存储单元，并将和数在显示器上显示出来。

; 数据

2030——贮存字节数(两位十进制数为 1 字节，5 位十进制数为 3 字节)；

2031、2032、2033——贮存被加数，按顺序先贮存低字节数；

2041、2042、2043——贮存加数，按顺序先贮存低字节数；

2051、2052、2053——贮存和数，按顺序先贮存低字节数。

; 例子 895867 + 91787 = 987654

字节数：(2030) = 03

被加数：(2031) = 67 加 数：(2041) = 87 和 数：(2051) =

(2032) = 58 (2042) = 17 (2052) =

(2033) = 89 (2043) = 09 (2053) =

; 程序

2000 21 30 20 LD HL, 2030H ; 初始化

2003 11 40 20 LD DE, 2040H

2006 FD 21 50 20 LD IY, 2050H

200A DD 21 FB 2F LD IX, (DSMEM4)

200E 46 LD B, (HL) ; 计数器←字节数

200F AF XOR A ; 清进位位

2010 23 LOOP: INC HL ; 指向被加数存储单元地址

2011 13 INC DE ; 指向加数存储单元地址

2012 FD 23 INC IY ; 指向和数存储单元地址

2014 1A LD A, (DE) ; 取出加数

2015 4E LD C, (HL) ; 取出被加数

2016 89 ADC A, C ; 带进位加

2017 27 DAA ; BCD 调整

2018 FD 7700 LD (IY + 0), A ; 贮存和数

201B C5 PUSH BC ; 记忆计数器内字节数

201C F5 PUSH AF ; 记忆进位位

201D CD 3C06 CALL UFOR1 ; 显示初始化

2020 DD2B DEC IX

2022 DD2B DEC IX


2024 F1 POP AF

2025 C1 POP BC

2026 10 E8 DJ NZ, LOOP-\$

2028 C3 F400 JP DISUP ; 显示和数

# 程序流程图






## 附录一

TP801 原理图、安装位置图、零件表

图 I.1 TP801 Z80单板计算机原理图







图 1.2 TPS801-Z80 单板计算机线路原理图 2

图 1.3 TP 801-Z 80 单板计算机安装位置图



TP-801

DIGITAL SYSTEM

## TP 801—Z80 单板计算机零件表

序号	型 号 与 名 称 (英文)	中 文 名 称	数 量	元 器 件 代 号
1	Z—80 CPU	中央处理器	1	U6
2	Z—80 PIO	并行输入输出电路	1	U5
3	Z—80 CTC	计数器定时器电路	1	U10
4	2114 RAM	450ns 访写存储器	4/8	U16 U19/U20 U23
5	ROM—TPBUG	只读存储器 TPBUG 译码器	1	U7
6	74 LS 138	Decoder 四或门	2	U24, U36
7	74 LS 32	Quad OR Gate 六反相器	3	U28, U29, U35
8	74 LS 04	Hex Inverting Buffer 六反相器	2	U26, U33
9	7404	Hex Inverting Buffer 四与门	1	U32
10	74 LS 08	Quad And Gate 8位缓存器	1	U25
11	74 LS 244	Octal Buffer 8位D锁存器	1	U23
12	74 LS 273	Octal Latch 双D锁存器	2	U11, U12 U30, U31
13	74 LS 74	Dual Latch 四或非门	1	U34
14	74 LS 02	Quad NOR Gate 驱动器	1	U1, U2, U3
15	75452P	Peripheral Driver CMOS 双单稳态触发器	3	U15
16	MC14538BCP	CMOS Monostable CMOS 双D锁存器	1	U14
17	MC14013BCP	CMOS Latch 四比较器	1	U4
18	LM339	Quad Comparitor 数码显示器	6	DG1 DG6
19	Single Digit Display	PNP 三极管 二极管	7	Q1 Q7
20	9012	PNP Transistor Diode	2	CR1~CR2
21	IN4148	Parallel Resonant Crystals 并联谐振晶体	1	XTAL
22	3.9936 MHZ	Red LED Indicator	1	LD1
23	Red LED	47KΩ 电阻色标: 黄、紫、红 4.7K Ohm Resistor 1/4W 5%	7	R2, R5, R8, R11, R14, R17, R20, R32, R36
24	10K Ohm Resistor 1/4W 5%	10KΩ 电阻色标: 棕、黑、橙	29	R1, R4, R7, R10, R13, R16, R19, R25, R28, R37 R44, R50 R59
25	68 Ohm Resistor 1/4W 5%	68Ω 电阻 色标: 兰、灰、黑	7	R3, R6, R9, R12, R15, R18, R21
26	1K Ohm Resistor 1/4W 5%	1K 电阻 色标: 棕、黑、红	7	R23, R29, R30, R35, R45, R47, R48

28	470K Ohm Resistor	1/4W 5%	470K电阻 色标:黄、紫、黄	2	R31, R34
29	220K Ohm Resistor	1/4W 5%	220K电阻 色标:红、红、黄	1	R24
30	100K Ohm Resistor	1/4W 5%	100K电阻 色标:棕、黑、黄	3	R26, R27, R33
31	300 Ohm Resistor	1/4W 5%	330Ω电阻 色标:棕、黑、黑	1	R49
32	47K Ohm Resistor	1/4W 5%	47K电阻 色标:棕、橙、棕	1	R46
33	100 Ohm Resistor	1/4W 5%	100Ω电阻 色标:棕、黑、棕	1	R22
34	0.1μF Capacitor	20%	0.1μF 电容	15	C3, C6, C8 C14, 18 ~ C23
35	1μF Capacitor	20%	1μF 钽电容	1	C17
36	10μF Capacitor	20%	10μF 钽电容	1	C1
37	0.0047μF Capacitor	20%	0.047μF 电容	1	C7
38	10PF Capacitor	20%	10PF 电容	1	C16
39	0.01μF Capacitor	20%	0.01μF 电容	1	C15
40	620PF Capacitor	5%	620PF 电容	2	C4, C5
41	0.047μF Capacitor	20%	0.047μF 电容	1	C2
42	Push Button	Control Switch	按钮	1	S1
43	Slide Switch		控制开关	2	S2, S3
44	Key Switch		带透明罩的键帽	28	S4 S31
45	Key Top with Transparent Cap		录音机插孔	28	J1, J2
46	Audio Jack		8脚插座	3	U1, U2, U3
47	8Pin IC Socket		14脚插座	12	U4, U14, U25, U26, U28, U29
48	14Pin IC Socket		16脚插座	3	U15, U24, U36
49	16Pin IC Socket		18脚插座	4	U16, U19
50	18Pin IC Socket		20脚插座	3	U11, U12, U13
51	20Pin IC Socket		24脚插座	3	U7, U8, U9
52	24Pin IC Socket		28脚插座	1	U10
53	28Pin IC Socket		40脚插座	2	U5, U6
54	40Pin IC Socket		塑料支柱	1	M3 × 12螺钉
55	Printed Circuit Board	354 × 264mm	印刷电路板	14	M3 × 12螺钉
56	Plastic Support 15mm			14	
57	Steel Screw M3 × 12 S/T R/H			14	

## 附录二

TP801 所用集成电路引脚图




图 II.1 Z80—CPU 引脚图




图 II.2 Z80—PIO 引脚图




图 II.3 Z80—CTC 引脚图




图 II.4 2716 EPROM 引脚图




图 II.5 2114 RAM 引脚图




图 II.6 74LS244 八缓存器引脚图




图 II.7 74LS273 八D锁存器引脚图




图 II.8 CMOS—MC14538BCP 双单稳态触发器引脚图及框图






图 II.9 CMOS—MC14013BCP 双D锁存器引脚图及框图



G1	G2A	G2B	A	B	C	输出
1			1	0	0	$\bar{Y}_0 = 0$ 其余为 1
2			1	0	0	$\bar{Y}_1 = 0$ 其余为 1
3			1	0	0	$\bar{Y}_2 = 0$ 其余为 1
$\bar{G}2A$	4		1	0	0	$\bar{Y}_3 = 0$ 其余为 1
$\bar{G}2B$	5		1	0	0	$\bar{Y}_4 = 0$ 其余为 1
$\bar{G}1$	6		1	0	0	$\bar{Y}_5 = 0$ 其余为 1
$\bar{Y}1$	7		1	0	0	$\bar{Y}_6 = 0$ 其余为 1
GND	8		1	0	0	$\bar{Y}_7 = 0$ 其余为 1
			1	1	0	
			1	1	1	
			x	x	x	全部输出为 1
不是上述情况						

图 II.10 74LS138八中取一译码器引脚图及真值表



图 II.11 74LS74 双D锁存器的引脚图及框图



图 II.12 LM 339 四比較器的引脚图





图 II.13 74LS04 六反相器的引脚图




图 II.14 74LS08 四与門的引脚图



$\frac{1}{4} 74LS32$




图 II .15 74LS32四或門的引脚图



$\frac{1}{4} 74LS02$



图 II .16 74LS02 四或非門的引脚图



$\frac{1}{2} 75452P$



图 II .17 75452P 双驅動器的引脚图。



### 附录三

### TPBUG 监控程序表

## LOAD MAP(存储分配)

	DK1:	RESTR.	OBJ[1]	REL	BEG	ADDR	0000	END	ADDR	00F3
66	DK1:	DISUP.	OBJ[1]	REL	BEG	ADDR	00F4	END	ADDR	0122
	DK1:	DECKY.	OBJ[1]	REL	BEG	ADDR	0123	END	ADDR	0633
	DK1:	UTIL.	OBJ[1]	REL	BEG	ADDR	0634	END	ADDR	07F4
	DK1:	UTILR.	OBJ[1]	ABS	BEG	ADDR	07F8	END	ADDR	07FF

GLOBAL CROSS REFERENCE TABLE (通用标号索引表)

SYMBOL (标号)	ADDR (地址)	REFERENCES (使用索引)
ARFLG	2FE0	06A4 03C5 02F0
BFLG	2FF4	0681 04BF 049B 049E 0275 00A9
BPTAB	2FE4	067E 0250
CTC1P	07FA	04D5
CTC3L	07FE	0759
D20MS	064F	0172 0135
DECKY	0123	0121
DIG2	2FF5	068F 036C 01A6
DIG4	2FF6	0692 0498 0396 0235 01AC
DISMEM	2FF7	06AA 0687 065B 0617 05BB 0470 0443 03B6 02F4 00F5 00E4 00B4 0080
DISUP	00F4	062E 05CB 04C8 04B3 03B2 0393 0393 0369 02EB 02D6 01BC 01A3 014D 0132
DSMEM1	2FF8	017F 00B9
DSMEM2	2FF9	061F 05C3 0420 0378 0340 0334 00EB 00BC

DSMEM3	2FFA	037B	0187	00C3
DSMEM4	2FFE	0627	03E2	03A4
DSMEM5	2FFC	043A	00C9	
DSMEM6	2FFD	0363		
DSMEM7	2FFE	0434	0360	0192
FLG24	2FD9	0737	072D	0724
INCHR	0758	0591		
INCHR4	079D	07FE		
KEYPTR	2FDB	068A	03AF	0390
KYTBL	07B9	0160		
MFLG	2FE1	069E	03CC	039C
NMIS	01CB	0067		
OTCHR	06F4			
OTCHR1	06F7	050C		
OTCHR6	0732	07FA		
PFLG	2FDE	069B	03B9	0373
PRFLG	2FDA	0698	05D6	02B3
PUNHEH	2FC2	04EE		
PUNHEL	2FC3	04F2		
PUNHSH	2FC0	0552	0529	04E6
PUNHSL	2FC1	0556	0530	04EA
REGTB	07D5	047A		
REGTBP	07E5	045D		
REMGBP2	007E	0208		
RESTAR	009F			
RESTR1	00AE	060A	05D1	057F
			04B0	0482
			0465	043F
			03D0	02B8
			02A0	02A2

RFLG	2FDF	06A1	03BF	030B
RST16	2FC4	0011		
RST24	2FC7	0019		
RST32	2FC8	0021		
RST40	2FCD	0029		
RST48	2FD0	0031		
RST56	2FD3	0039		
SEGPT	07A6	0102		
SNFLG	2FF3	0695	027A	0202
STKPT	2FE2	0485	0346	023F
STKPT1	2FE3	033C	01F6	01E6
UARIN	06B3			
UBASC	06BB			
UFGCR	0686	00AF		
UFOR1	063C	062B	061B	05C7
		0318	0304	02E8
UFOR2	0659	05D9	04A3	03E9
UFOR3	067C	04A6	024B	0205
UFOR4	06A7	04CB		
UIF	2FDD	0437	035A	0295
UIX3	0634	04B6	0260	007A
ULACC	06DB	05B3	05AC	05A5
UUPACC	06C4			
UPACCS	06D5	056B	0566	055F

GLOBAL SYMBOL TABLE (通用标号表)

ARFLG	2FEO	BFLG	2FF4	BPTAB	2FE4	CTC1P	07FA
CTC3L	07FE	D20MS	064F	DECKY	0123	DIG2	2FF5
DIG4	2FF6	DISMEM	2FF7	DISUP	00F4	DSMEM1	2FF8
DSMEM2	2FF9	DSMEM3	2FFA	DSMEM4	2FFB	DSMEM5	2FFC
DSMEM6	2FFD	DSMEM7	2FFE	FLG24	2FD9	INCHR	0758
INCHR4	079D	KEYPTR	2FD8	KYTBL	07B9	MFLG	2FE1
NMIS	01CB	OTCHR	06E4	OTCHR1	06F7	OTCHR6	0732
PFLG	2FDE	PRFLG	2FDA	PUNHEH	2FC2	PUNHEL	2FC3
PUNHSH	2FC0	PUNHSL	2FC1	REGTB	07D5	REGTBP	07E5
REMFBP2	007E	RESTAR	009F	RESTR1	00AE	RFLG	2FDF
RST16	2FC4	RST24	2FC7	RST32	2FCA	RST40	2FCDD
RST48	2FD0	RST56	2FD3	SEGPT	07A6	SSFLS	2FF3
STKPT	2FE2	STKPT1	2FE3	UABIN	06B3	UBASC	06BB
UFGCR	2FC4	UFOR1	063C	UFOR2	0659	UFOR3	067C
UFOR4	2FD0	UIF	2FDD	UIX3	0634	ULACC	06DB
UPACC	2FE2	UPACCS	06D5				

地址	目的码	语句序号	源语句	程序名称	RESTR
0002		0003	重新启动(RST), 不可屏蔽中断(NMI)和移去断点(BP)程序		
0004		，版本 1.7			5/18/78
0005		PSECT	GLOBAL	DSMEM4	REL
0006			GLOBAL	DSMEM1	
0007			GLOBAL	DISUP	
0008			GLOBAL	UIF	
0009			GLOBAL	UIX3	
0010			GLOBAL	STKPT	
0011			GLOBAL	RST16	
0012			GLOBAL	RST24	
0013			GLOBAL	RST32	
0014			GLOBAL	RST40	
0015			GLOBAL	RST48	
0016			GLOBAL	RST56	
0017			GLOBAL	DSMEM5	
0018			GLOBAL	DSMEM2	
0019			GLOBAL	DISMEM	
0020			GLOBAL	DSMEM3	
0021			GLOBAL	UFCCR	
0022			GLOBAL	UFOR1	
0023			GLOBAL	NMIS	
0024			GLOBAL	UFOR3	
0025			GLOBAL	RESTAR	
0026			GLOBAL	REMBP2	
0027					

地址	目的码	语句序号	源语句
		0028	GLOBAL RESTR 1
		0029	GLOBAL BFLG
>0000		0030	ORG 0000 H
		0031	; ***重新启动指令处理***
		0032	; ***复位入口点—RST0***
		0033	; ***RST0用于复位，RST 8用于断点，其它所有的 RST 指令如 RST 16、RST 24、RST 32、RST 40 和 RST 56 都在 RAM 中分配存储单元，用户可以在那里设置一条转移指令，转移到存在 RAM 中的服务程序。当进入断点后，用户程序所有的寄存器都被推入堆栈，而后将所有的
		0034	断点从用户程序中移走
		0035	
		0036	
		0037	
		0038	
		0039	
		0040	; ***复位入口点—RST0
		0041	LD SP, 2 FC 0 H
		0042	JP RESTAR ; 转去完成初始化
		0043	; ***断点入口—RST 8;
		0044	ORG 000 8H ; 开始重新启动表
		0045	ED73E22F BPENT: LD (STKPT),SP ; 保存用户的栈指针 SP
	C 31 C 02F	0046	PUSH AF ; 用户寄存器进栈
0000	C 39 F 00	0047	PUSH BC
		0048	JR BPENT2-\$
		0049	; ***用户使用 RST 16 的入口
		0050	JP RST 16 ; 转到 RAM
0010	C 3 C 42 F	0051	BPENT2: LD A, I ; 中断允许触发器 A，中断允许触发器 IF
ED 57			送标志寄存器 F

地址	目的码	语句序号	源语句
0015	F 3	0052	DI
0016	1803	0053	JR BPENT3- §
0018	C3C72F	0055	0054 , *** *** 用户使用 RST 24 的入口
001B	D5	0056	BPENT3; PUSH RST24
001C	E5	0057	PUSH HL
001D	F5	0058	PUSH AF ; 保护 I 和 IFF
001E	1803	0059	JR BPENT4- §
0020	C3CA2F}	0061	0060 , *** *** 用户使用 RST 32 的入口
0023	08	0062	BPENT4; EX JP RST32
0024	D9	0063	EXX AF, AF'
0025	F5	0064	PUSH AF
0026	1803	0065	JR BPENT5- §
0028	C3CD2F	0067	0066 ; *** *** 用户使用 RST 40 的入口
002B	C5	0068	BPENT5; PUSH BC
002C	D5	0069	PUSH DE
002D	E5	0070	PUSH HL
002E	1803	0071	JR BPENT6- §
0030	C3D02F	0073	0072 , *** *** 用户使用 RST 48 的入口
0033	DDE5	0074	BPENT6; PUSH IX
0035	00	0075	NOP ; 空一字符
0036	1803	0076	JR BPENT7- §

地址	目的码	语句序号	源语句
0038	C3D32F	0077	; *** 用户使用 RST 56 的入口
003B	FDE5	0078	JP RST56
003D	3E03	0079	BPENT7; PUSH IY
003F	D386	0080	LD A,03H
0041	DD2AE22F	0081	OUT (CTC2),A ; 键盘不能通过 CTC2 请求中断
0045	DD23	0082	LD IX,(STKPT) ; 取用户栈指针 SP
0047	DD23	0083	INC IX
0049	DD22E22F	0084	INC IX
004D	DD7EFE	0085	LD (STKPT),IX
0050	B7	0086	LD A,(IX-2) ; 测试 PC 的低字节
0051	2003	0087	OR A ; 设置状态标志,
0053	DD35FF	0088	JR NZ,BPENT8-\$
0056	DD35FE	0089	DEC (IX-1) ; 高字节减 1
0059	DD7EF4	0090	BPENT8: DEC (IX-2) ; 低字节减 1
005C	E604	0091	LD A,(IX-12) ; 在堆栈中的 IFF 送 A
005E	32DD2F	0092	AND 04H ; 保留 F 中的 IFF, 屏蔽掉其它位
0061	CD7C06	0093	LD (UIF),A ; 保存供后面使用
0064	1803	0094	CALL UFOR3 ; 取得断点表地址, 断点数目存入 B 寄存器
0066	C3CB01	0095	JR BPNT8A-\$ ; 不可屏蔽中断入口
0069	2813	0096	JP NMIS ; 若无断点, 转去显示 PC 和 A 寄存器内容
		0097	BPNT8A: JR Z,REM8P2-\$
		0098	; *** 移去断点***
		0099	; 当进入监控程序 TPBUG 时移去断点, 在执行或继续进行用户程序命令时, 恢复断点
		0100	

地址	目的码	语句序号	源语句
006B	DD7E02	0101	REM BP: LD A,(IX+2)
006E	FEFC	0103	CP 0CFH
0070	2807	0104	JR Z,REM BP1-\$ ; 如多断点则转移
0072	DD6E01	0105	REM PP0: LD L,(IX+1)
0075	DD6600	0106	LD H,(IX+0) ; 取断点地址
0078	77	0107	LD (HL),A ; 恢复操作码
0079	CD3406	0108	REM BP1:CALL UIX3 ; 取下一个断点地址，断点数目计数器 B 减 1
007C	20ED	0109	JR NZ,REM BP-\$ ; 再次返回
007E	DD21F72F	0110	; 显示 PC 和 A
0082	2AE22F	0111	REM BP2:LD IX,DISMEM
0085	2B	0112	LD HL,(STKPT) ; 指向显示缓冲区首地址 DISMEM
0086	7E	0113	DEC HL ; 栈顶置入 HL
0087	CD3C06	0114	LD A,(HL) , 取 PC 的高字节
008A	DD23	0115	CALL UFOR1 ; 写入显示缓冲区
008C	DD23	0116	INC IX
008E	2B	0117	INC IX
008F	7E	0118	DEC HL
0090	CD3C06	0119	LD A,(HL) , 取 PC 的低字节
0093	DD23	0120	CALL UFOR1 ; 写入显示缓冲区
0095	DD23	0121	INC IX
0097	2B	0122	INC IX
0098	7E	0123	DEC HL
0099	CD3C06	0124	LD A,(HL) , 取栈存的 A
		0125	CALL UFOR1 ; 写入显示缓冲区

地址	目的码	语句序号	源语句	DISUP	， 转显示程序
009C	C3F400	0126	JP		
009F	ED73E22F	0127 ,	完成重新启动的程序	DISUP	， 转显示程序
00A3	31A82F	0128 RESTAR, LD	(STKPT),SP		； 保护用户的 SP
00A6	3E00	0129	LD	SP,2FA8H	； 对监控程序的 SP 置初值
00A8	32F42F	0130	LD	A,00H	
00AB	32DD2F	0131	LD	(BFLG),A	； 清断点标志, BFLG
00AE	CD8606	0132	LD	(UIF),A	； 清用户 IFF2 标志
00B1	3E11	0133 RESTAR1:CALL	UFGCR		； 清各个标志
00B3	32F72F	0134	LD	A,11H	； 提示符 “—”
00B6	3E10	0135	LD	(DISMEM),A	
00B8	32F82F	0136	LD	A,10H	； 送空白符
00BB	32F92F	0137	LD	(DSMEM1),A	
00BE	1802	0138	LD	(DSMEM2),A	
00C0	1813	0139	JR	RESTR2-\$	
		0140	JR	RESTR3-\$	； 相对偏移量 (OFFSET) 计算程序的入口
01C2	32FA2F	0141 RESTR2:	LD	(DSMEM3),A	
00C5	32FB2F	0142	LD	(DSMEM4),A	
00C8	32FC2F	0143	LD	(DSMEM5),A	
00CB	DB90	0144	IN	A,(KBSEL)	； 检测开关 S2 的位置
00CD	CB6F	0145	BIT	5,A	； 测试
00CF	C2F400	0146	JP	NZ,DISUP	； 转显程序
00D2	C30008	0147	JP	0800H	； 转向 PROM1 的起始地址
		0148 ; 相对偏移计算子程序—自动地计算相对偏移			
		0149 ; 量并将计算结果放入存储器并显示			

地址

语句序号

源语句

0150 ; HL 放相对转移的目的地的操作码地址

0151 ; DE 放带有相对偏移量的相对转移指令所在的地址

0152 RESTR3: INC DE ; 指向偏移量

00D5 13 0153 PUSH DE ; 保护偏移量的地址

00D6 D5 0154 POP IX ; 指向下一条指令的操作码

00D7 DDE1 0155 INC DE ; 取低字节

00D9 13 0156 LD A,L ; 减

00DA 7D 0157 SUB E ; 保存偏移量

00DB 93 0158 LD L,A ; 保存偏移量

00DC 6F 0159 LD (IX+0),A ; 将偏移量填入需要的存储单元

00DD DD7700 0160 LD A,H ; 取高字节

00E0 7C 0161 SBC A,D ; 减

00E1 9A 0162 LD IX,DISMEM

00E2 DD21F72F 0163 CALL UFOR1 ; 将高字节减法结果写入显示缓冲区，如果不是 FF 或

00E6 CD3C06 0164 LD 00 , 则为超越正常范围

00E9 DD21F92F 0165 LD IX,DSMEM2

00ED 7D 0166 CALL UFOR1 ; 写偏移量到显示缓冲区

00EE CD3C06 0167 JP DISUP ; 转显示程序

00F1 C3F400 0168 CTC 2: EQU 86H ; 单步/EPROM 编程

>0086 0169 KBSEL: EQU 90H ; MONITOR/PROM1 开关指向检测

>0090 0170 END

地址	目的码	语句序号	源语句	程序名称	DISUP
		0002	0003 ; 更新显示程序		
		0004 ; 版本0.3	3/13/78		
		0005	PSECT	PEL	
		0006	GLOBAL	DISMEM	
		0007	GLOBAL	SEGPT	
		0008	GLOBAL	DECKY	
		0009	GLOBAL	DISUP	
		0010	GLOBAL	DISUP	
	>00F4	0011	ORG 00F4		
		0012 ,	****更新显示程序*****		
		0013 ,	***功能：从显示缓冲区移数据到数码显示		
		0014 ,	***入口：被显示的数据在六个存储单元		
		0015 ,	内，起始单元为 DISMEM		
		0016 ,	***出口：刷新所有的六位数据—使用的		
		0017 ,	寄存器是：IX,AB,D,E,H,L,		
		0018 ,	***寄存器的使用：HL是指向 DISMEM 中现行单元的指示器		
		0019 ,	IX 是指向字形表的指示器		
		0020 ;	B 是现行数位指示器		
		0021 ;	E 保持被显示数据		
		0022 ;	A 和 D 是暂存寄存器		
		0023 DISUP:	LD HL,DISMEM ; 指向显示缓冲区的首地址 DISMEM		
1	00F4	21F7F	LD B,020H ; 指向左边数位		
	00F7	0620	LD E,(HL) ; 取第一个字节		
	00F9	5E	LD D,00H ; D 寄存器清零		
	00FA	1600			

地址	目的码	语句序号	源语句
00FC	3E00	0027	LD A,00H (DIGLH),A ; 关显示
00FE	D38C	0028	OUT IX,SEGPT ; 变址寄存器指向字形表
0100	DD21A607	0029	LD IX,DE ; 为获得字形变址作加法
0104	DD19	0030	ADD A,(IX+0) ; 得到字形
0106	DD7E00	0031	LD (SEG LH),A ; 输出字形到字形选择锁存器
0109	D388	0032	OUT A,B (DIGLH),A ; 输出到数位选择锁存器
010B	78	0033	LD E,2DH ; 设置 1 ms 延时
010C	D38C	0034	OUT E (DIGLH),A ; 输出到数位选择锁存器
010E	1E2D	0035	LD E DISUP2: DEC E
0110	1D	0036	DISUP2: DEC E
0111	3E00	0037	LD A,00H ; 延时循环
0113	BB	0038	CP E
0114	20FA	0039	JR NZ,DISUP2-\$
0116	3E01	0040	LD A,01H
0118	B8	0041	CP B ; B=1?
0119	2805	0042	JR Z,DISUP3-\$ ; 是, 转出口
011B	23	0043	INC HL ; 否, 指向下一位
011C	CB38	0044	SRL B ; 移位到下一位
011E	18D9	0045	JR DISUP1-\$
0120	C32301	0046	DISUP3: JR DECKY ; 转键盘分析程序
>008C		0047	DISGLH: EQU 8CH ; 只写数位选择
>0088		0048	SEGLH: EQU 88H ; 只写字形选择
		0049	END

地址	目的码	语句序号	源语句
0002		0002	ORG 0123 H
0003		0003	; 键分析和执行
0004		0004	; 版本 2.1 5/17/78
0005		0005	PSECT REL
0006		0006	NAME DECKY
0007		0007	GLOBAL UFOR4
0008		0008	GLOBAL UFOR1
0009		0009	GLOBAL UFOR2
0010		0010	GLOBAL UFOR3
0011		0011	GLOBAL REMBP2
0012		0012	GLOBAL D20MS
0013		0013	GLOBAL KEYPTR
0014		0014	GLOBAL STKPT
0015		0015	GLOBAL STKPT1
0016		0016	GLOBAL SSFLG
0017		0017	GLOBAL UPACCS
0018		0018	GLOBAL OTHCR1
0019		0019	GLOBAL BPTAB
0020		0020	GLOBAL DIG4
0021		0021	GLOBAL DIG2
0022		0022	GLOBAL DIG8
0023		0023	GLOBAL MFLG
0024		0024	GLOBAL BFLG
0025		0025	
0026		0026	

地址	目的码	语句序号	源语句
		0027	GLOBAL RFLG
		0028	GLOBAL ARFLG
		0029	GLOBAL PFLG
		0030	GLOBAL PRFLG
		0031	GLOBAL INCHR
		0032	GLOBAL PUNHSH
		0033	GLOBAL PUNHSL
		0034	GLOBAL PUNHEH
		0035	GLOBAL PUNHEL
		0036	GLOBAL REGTB
		0037	GLOBAL RESTAR
		0038	GLOBAL RESTR1
		0039	GLOBAL DISUP
		0040	GLOBAL REGTBP
		0041	GLOBAL DISMEM
		0042	GLOBAL RFLG
		0043	GLOBAL UIF
		0044	GLOBAL DSMEM1
		0045	GLOBAL DSMEM2
		0046	GLOBAL DSMEM3
		0047	GLOBAL DSMEM4
		0048	GLOBAL DSMEM5
		0049	GLOBAL DSMEM6
		0050	GLOBAL DSMEM7
		0051	GLOBAL ULACC

地址	目的码	语句序号	源语句
		0052	GLOBAL FLC 24
		0053	GLOBAL UIX3
		0054	GLOBAL KYTBL
		0055	GLOBAL CTCIP
		0056	GLOBAL NMIS
		0057	GLOBAL DECKY
		0058 ;	功能：空白数码显示，扫描键矩阵有否键闭合，如发现键闭合，就产生一个 20ms 的延时用以消除键抖动。每次扫描键矩阵的一行，并检测所有的列。如果闭合的是一个十六进制的数字键，就将其放到存储器显示缓冲区的下一个空白单元中（指针为 KEYPTR）。输入两位数就设置标志 (DIG2)，当已输了四位数，就设置标志 (DIG4)，当已输了八位数，就调用存储器交换程序。如经分析识别为一个命令键，相应的处理程序将从跳转表 (JPTAB) 中找到。命令键的处理程序也包括在本模块中。
		0059 ;	
		0060 ;	
		0061 ;	
		0062 ;	
		0063 ;	
		0064 ;	
		0065 ;	
		0066 ;	
		0067 ;	
		0068 ;	
		0069 ;	
		0070 ;	
		0071 ;	入口：无什么要求，跟在更新显示程序后面执行。
		0072 ;	出口：如果是命令键，在执行命令之后转出。如果是十六进制数字键，数据已写入显示缓冲区 (DLSMEM) 之后转出。
		0073 ;	使用的寄存器：
		0074 ;	A — 暂存键值
		0075 ;	

地址

语句序号

源语句

0076 ,		B — 数位值
0077 ,	C — 暂存由行和列数据确定的特征字	
0078 ,	HL — 键值查找表 (KYTBL) 指针	
0079 ,	HL — 显示缓冲区指针 (KEYPTR)	
0080 ,	BC — 暂存一多用于计算出要存放在 DISMEM 中的偏移量	
0081 ,	EXX—在 EPROM 编程的校对过程中保存指针用。在显示了错误之后，使用 NEXT 键继续校对时，恢复指针用。	
0082 ,		
0123	3E7F	LD A, 7FH
0125	D388	OUT (SEG LH), A ; 关显示
0127	3E3F	LD A, 3FH
0129	D38C	OUT (DIGLH), A ; 输出，使所有的行为低
012B	DB90	IN A, (KBSEL) ; 输入列数据
012D	E61F	AND 1FH ; 屏蔽无用的位 (D5, D6, D7)
012F	FE1F	CP 1FH ; 是否有键按下?
0131	CAF400	JP Z, DISUP ; 否，返回显示
0134	CD4F06	CALL D20MS ; 是为了消去键抖动而延时 20 ms
0137	0E8C	LD C, DIGLH
0139	0601	LD B, 01H
013B	ED41	0094 KEYDN1, OUT (C), B ; 选中其中一行健
013D	DB90	IN A, (KBSEL) ; 输入列数据
013F	E61F	AND 1FH ; 屏蔽无用的位 (D5, D6, D7)
0141	FE1F	CP 1FH ; 是否有键按下?
0143	200A	JR NZ, KEYDN2-\$ ; 是，转键译码
0145	CB20	SLA B ; 否，选择下一行
0147	3E40	LD A, 40H

地址	目的码	语句序号	源语句
0149	B8	0101	CP B ; 是否全扫描完?
014A	20EF	0102	JR NZ,KEYDN1—\$ ; 否, 返回循环
014C	C3F400	0103	JP DISUP ; 是, 转显示
		0104 ; ***入口: 进入键分析时行存于 B 奇	
		0105 ; 存器列(已用1FH屏蔽过)存于累加器中	
014F	0E00	0106 KEYDN2: LD C,00H	
0151	0D	0107 KEYDN3: DEC C	
0152	CB38	0108 SRL B	
0154	20FB	0109 JR NZ,KEYDN3—\$	; 当 B = 0 时, 才往下执行
0156	CB21	0110 SLA C	
0158	CB21	0111 SLA C	
015A	CB21	0112 SLA C	
015C	CB21	0113 SLA C	; 得到字节高四位
015E	81	0114 ADD A, C ; 与 A 相加	
015F	21B907	0115 LD HL, KYTBL ; 设置表的指针	
0162	BE	0116 KEYDN4:CP (HL) ; 在表中找到等于 A 的项	
0163	2804	0117 JR Z,KEYDN5—\$ ; 是, 找到此项	
0165	23	0118 INC HL	
0166	04	0119 INC B ; 否, 调整指针	
0167	18F9	0120 JR KEYDN4—\$ ; 循环返回	
0169	DB90	0121 KEYDN5:IN A,(KBSEL) ; 检测键释放	
016B	E61F	0122 AND 01FH ; 屏蔽其它输入位	
016D	FE1F	0123 CP 01FH	
016F	20F8	0124 JR NZ,KEYDN5—\$ ; 循环直到键释放为止	

地 置	目的码	语句序号	源语句	
— 84 —	CD4F06	0125	CALL D20MS	; 为消除键抖动而延时 20 ms
0171	78	0126	LD A,B	; 取键值
0174	FE10	0127	CP 01H	
0175	3045	0128	JR NC,KEYDN6—\$	; 若是命令键，则转到分析
0177	2ADB2F	0129	LD HL,(KEYPTR)	; 若是十六进制数字键，则存入显示缓冲区
017C	70	0130	LD (HL),B	
017D	B7	0131	OR A	
017E	01F82F	0132	LD BC,DSMEM1	
0181	ED42	0133	SBC HL,BC	; 输入的是第 2 位数吗?
0183	2820	0134	JR Z,KEYDNA—\$	; 是, DIG 2 标志置 1
0185	B7	0135	OR A	; 清进位标志
0186	01FA2F	0136	LD BC,DSMEM3	
0189	2ADB2F	0137	LD HL,(KEYPTR)	
018C	ED42	0138	SBC HL,BC	; 输入的是第 4 位数吗?
018E	281B	0139	JR Z,KEYDN8—\$	; 是, DIG 4 标志置 1
0190	B7	0140	OR A	
0191	01FE2F	0141	LD BC,DSMEM7	
0194	2ADB2F	0142	LD HL,(KEYPTR)	; 十六进制数字键, 存入显示缓冲区中
0197	ED42	0143	SBC HL,BC	; 显示缓冲器已写入 8 位数吗?
0199	2816	0144	JR Z,KEYDNP—\$	; 是, 跳转
019B	2ADB2F	0145	KEYDN7:LD HL,(KEYPTR)	; 取键指针
019E	23	0146	INC HL	; 指针加 1

地址	目的码	语句序号	源语句	注释
019F	22DB2F	0147	LD (KEYPTR),HL	; 保护 HL 内容
01A2	C3F400	0148	JP DISUP ; 转出	
01A5	21F52F	0149	KEYDNA:LD HL,DIG2	
01A8	34	0150	INC (HL)	
01A9	18F0	0151	JR KEYDN7-\$	
01AB	21F62F	0152	KEYDN8:LD HL,DIG4	
01AE	34	0153	INC (HL)	
01AF	18EA	0154	JR KEYDN7-\$	
01B1	CDB403	0155	KEYDN9:CALL ALTER ; 输入数据到存储器、输入输出口或寄存器	
01B4	2ADB2F	0156	LD HL,(KEYPTR)	
01B7	2B	0157	DEC HL ; 把指针向回调整到进入六位数时的位置	
01B8	22DB2F	0158	LD (KEYPTR),HL ; 存 HL	
01BB	C3F400	0159	JP DISUP	
01BE	D610	0160	找到命令键处理程序的地址，此时键值在 A 中	
		0161	KEYDN6: SUB 10H ; 第 16 个键的偏移量为 0，第 17 个键的偏移量为 3，先求差值	
01C0	4F	0162	LD C,A	
01C1	81	0163	ADD A,C ; 二倍差值	
01C2	81	0164	ADD A,C ; 三倍差值	
01C3	4F	0165	LD C,A	
01C4	0600	0166	LD B,00H	
01C6	210C02	0167	LD HL,JPTAB ; 取表的首地址	
01C9	09	0168	ADD HL,BC ; 得到表的项号地址（首地址加偏移量）	
01CA	E9	0169	JP (HL)	
		0170	不可屏蔽中断服务程序（单步或中止程序时使用）	

地址	目的码	语句序号	源语句	LD	(STKPT),SP	；保存用户的 SP
01CB 86	ED73E22F	0171	NMIS:	PUSH	AF	
01CF	F5	0172		LD	A,03H	
01D0	3E03	0173		OUT	(CTC2),A	；关闭 CTC
01D2	D386	0174		LD	A,I	；I送 A，IFF 送 F
01D4	ED57	0175		PUSH	BC	
01D6	C5	0176		PUSH	DE	；保存各寄存器
01D7	D5	0177		PUSH	HL	
01D8	E5	0178		PUSH	AF	
01D9	F5	0179		PUSH	AF	
01DA	08	0180		EX	AF,AF'	
01DB	D9	0181		EXX		
01DC	F5	0182		PUSH	AF	
01DD	C5	0183		PUSH	BC	
01DE	D5	0184		PUSH	DE	
01DF	E5	0185		PUSH	HL	
01E0	DDE5	0186		PUSH	IX	
01E2	FDE5	0187		PUSH	IY	
01E4	DD2AE22F	0188		LD	IX,(STKPT)	；取用户 SP
01E8	DD23	0189		INC	IX	；调整指针到用户 SP 的实际值
01EA	DD23	0190		INC	A,(IX-2)	；IFF 在堆栈内的位置
01EC	DD7EF4	0191		LD	04H	；屏蔽其它位，保留 IFF
01EF	E604	0192		AND	(UIF),A	；存入 UIF
01F1	32DDD2F	0193		LD	(STKPT),IX	；保存用户 SP
01F4	DD22E22F	0194		LD	A,(SSFLG)	；单步方式吗？
01F8	3AF32F	0195	NMIS1: LD			

地址	目的码	语句序号	源语句	注释
01FB	B7	0196	OR A	; 设置状态标志
01FC	CA2301	0197	JP Z, DECKY	; 否, 是一个由键盘给出的中断
01FF	3E00	0198	NMIS2: LD A, 00H	
0201	32F32F	0199	LD (SSFLG), A	; 请标志 SSFLG
0204	CD7C06	0200	CALL UFOR3	; 取断点数目
0207	CA7E00	0201	JP Z, REMBP2	; 无断点, 转去显示 PC 和 A
020A	1842	0202	JR CCS1C-\$	; 转装配断点, 使键盘中断有效, 并返回用户程序
		0203	; 命令键转移表	
020C	C33002	0204	JPTAB: JP CCS1	; EXEC (连续执行程序)
020F	C37202	0205	JP CCS2	; SS (单步执行程序)
0212	C3A102	0206	JP CCS3	; MON (监控)
0215	C3A402	0207	JP CCS4	; NEXT (下一个)
0218	C3ED02	0208	JP CCS5	; REG'DISP (辅助寄存器检查)
021B	C30803	0209	JP CCS6	; REG DISP (寄存器检查)
021E	C36B03	0210	JP CCS7	; PORT EXAM (口检查)
0221	C39503	0211	JP CCS8	; MEM EXAM (存储器检查)
0224	C39704	0212	JP CCS9	; BP (设置断点)
0227	C3CA04	0213	JP CCS10	; PUNCH TAPE (信息转储磁带)
022A	C38105	0214	JP CCS11	; LOAD TAPE (磁带输入)
022D	C3D305	0215	JP CCS12	; PROG PROM(EPROM 写入)
		0216	; EXEC 键处理程序	
0230	3E00	0217	CCS1: LD A, 00H	
0232	D38C	0218	OUT (DIGLH), A	; 清显示
0234	3AF62F	0219	LD A, (DIG4)	
0237	B7	0220	OR A	; 设置状态标志

地址	目的码	语句序号	源语句	JR	Z, CCS1A-\$	；如果没有输入 4 位数，则转移到继续执行方式
0238	280D	0221	CALL		UFOR2	；将输入的四个数作为起始地址，置入 HL
023A	CD5906	0222	LD		IX, (STKPT)	；设置用户 SP
023D	DD2AE22F	0223	LD		(IX-2), L	
0241	DD75FE	0224	LD		(IX-1), H	；更换 PC 为新的值
0244	DD74FF	0225	LD			
0247	CD7C06	0226 , 继续执行方式	UFOR3			；测试断点是否有效
024A	202B	0227 CCS1A : CALL	NZ, CCS2A-\$	JR		；是，单步一次
024C	1816	0228	JR		CCS1D-\$	；若断点无效，允许键盘用 NMI 中断中止用户程序
		0229	JR			；并用 RET 返回用户程序
		0230 , 装配断点并保存用户操作码				
024E	DD21E42F	0231 CCS1C; LD	IX, BPTAB		H, (IX+0)	；设定断点表指针
0252	DD6600	0232 CCS1CA; LD			L, (IX+1)	；取操作码的地址
0255	DD6E01	0233 LD			A, (HL)	；取操作码
0258	7E	0234 LD			C, 0CFH	；置 RST8 操作码 CF 到 C
0259	0ECF	0235 LD			(HL), C	；设置一个新断点
025B	71	0236 LD			(IX+2), A	；保存用户操作码
025C	DD7702	0237 LD			UIX3	；指向下一个单元
025F	CD3406	0238 CALL			NZ, CCS1CA-\$	；为处理更多的断点而循环返回
0262	20EE	0239 JR				
		0240 , 允许键盘中止用户程序				
0264	3E04	0241 CCS1D; LD	A, 04H			
0266	D38C	0242 OUT	(DIGLH), A			；允许 NMI 中断

地址	目的码	语句序号	源语句
0268	3E45	0243	LD A, 45H (CTC2), A ; CTC 的 ZC/TO 待命
026A	D386	0244	OUT A, 01H
026C	3E01	0245	LD A, 01H
026E	D386	0246	OUT (CTC2), A ; 若输入一个负脉冲，则发生中断请求
0270	1812	0247	JR CCS2B-\$ ; 恢复用户寄存器
		0248	; SINGLE STEP 键处理程序
0272	3E00	0249	CCS2: LD A, 00H (BFLG), A ; 清除断点
0274	32F42F	0250	LD A, 01H
0277	3E01	0251	CCB2A: LD (SSFLG), A ; 设置单步方式标志
0279	32F32F	0252	LD A, 07H
027C	3E07	0253	OUT (CTC2), A ; 禁止 CTC2 中断
027E	D386	0254	A, 0BH ; 启动 CTC, 时间常数为 176
0280	3E0B	0255	LD (CTC2), A ; 等待 NMI 中断
0282	D386	0256	OUT A, 07H
		0257	; 恢复寄存器
0284	FDE1	0258	CCS2B: POP IY POP IX
0286	DDE1	0259	POP HL
0288	E1	0260	POP DE
0289	D1	0261	POP BC
028A	C1	0262	POP AF
028B	F1	0263	EX AF, AF' ; 辅助寄存器
028C	08	0264	EXX
028D	D9	0265	AF
028E	F1	0266	POP AF ; I 和 IFF
028F	ED47	0267	LD I, A ; 恢复 I

地址	目的码	语句序号	源语句
0291	E1	0268	POP HL
0292	D1	0269	POP DE
0293	C1	0270	POP BC
0294	3ADD2F	0271	LD A, (UIF) ; 取 IFF
0297	B7	0272	OR A ; 设置状态
0298	C29E02	0273	JP NZ, CCS2C ; 转允许中断
029B	F1	0274	POP AF
029C	F3	0275	DI ; 禁止中断
029D	C9	0276	RET ; 返回用户程序
029E	F1	0277	CCS2C: POP AF
029F	FB	0278	EI ; 允许中断
02A0	C9	0279	RET ; 返回用户程序
		0280 ; MON 键处理程序——强迫返回监控程序 RESTRI (00AE)	
		0281 ; 并保存用户寄存器	
02A1	C3AAE00	0282 CCS3: JP RESTRI ; 清标志及进行显示处理	
		0283 ; NEXT 键处理程序	
		0284 ; 用于选择下一个存储单元, 下一个口或	
		0285 ; 在EPROM 写入程序中的下一个错误	
02A4	3AE12F	0286 CCS4: LD A, (MFLG)	
02A7	FE01	0287 CP 01H ; 是存储器检查方式吗?	
02A9	2812	0288 JR Z, CCS4B—\$	
02AB	3ADE2F	0289 LD A, (PFLG)	
02AE	FE01	0290 CP 01H ; 是口检查方式吗?	
02B0	2826	0291 JR Z, CCS4C—\$	

地址	目的码	语句序号	源语句	
02B2	3ADA2F	0292	LD	A, (PRFLG)
02B5	FE01	0293	CP	01H ; 是 EEPROM 写入方式吗？
02B7	C2AE00	0294	CCS4A: JP	NZ, RESTR1 ; 否，按无意义键处理
02BA	C33006	0295	JP	CCS12D ; EEPROM 写入方式有效
		0296,		转显示下一个错误
02BD	CD5096	0297	CCS4B: CALL	UFOR2 ; 将 DISMEM 的前四个字节形成一个地址送 HL
02C0	23	0298	INC	HL ; 选择下一个存储单元地址
02C1	7C	0299	LD	A, H
02C2	CD3C06	0300	CALL	UFOR1 ; IX 已经指向 DISMEM，更新前两位数
02C5	DD23	0301	INC	IX
02C7	DD23	0302	INC	IX
02C9	7D	0303	LD	A, L
02CA	CD3C06	0304	CALL	UFOR1 ; 更新次两位数
02CD	DD23	0305	INC	IX
02CF	DD23	0306	INC	IX
02D1	7E	0307	LD	A, (HL) ; 读新的存储单元内容
02D2	CD3C06	0308	CALL	UFOR1 ; 更新最后两位数
02D5	C3F400	0309	JP	DISUP ; 转显示
02D8	CD5906	0310	CCS4C: CALL	UFOR2 ; 将 DISMEM 的前四个字节形成一个地址送 HL
02DB	4C	0311	LD	C, H ; 仅 H 有意义
02DC	0C	0312	INC	C ; 选择下一个口地址
02DD	ED78	0313	IN	A, C ; 读入
02DF	CD3C06	0314	LD	A, (C) ; IX 已经指向 DISMEM
02E0	79	0315	CALL	UFOR1
02E3	DD21FB2F	0316	LD	IX, DSMEM4 ; 指向最后两位数

			语句序号	源语句	
—	02E7	CD3C06	0317	CALL	UFOR1 ; 更新最后两位数
92	02EA	C3F400	0318	JP DISUP	; 转显示
—			0319	; 辅助寄存器检查 (REG' DISP 键)	
	02ED	3E01	0320	CCS5: LD A, 01H	; 置位辅助寄存器检查标志 ARFLG
	02EF	32E02F	0321	LD (ARFLG), A	; 指向显示缓冲区 DISNEM
	02F2	DD21F72F	0322	LD IX, DSMEM	单元
	02F6	3F12	0323	LD A,12H ; 撤号送 A	
	02F8	DD7701	0324	LD (IX+1), A	; 写入显示缓冲区
	02FB	CD5504	0325	CALL ALTER5	
	02FE	7E	0326	LD A, (HL) ; 送入累加器	
	02FF	DD21FB2F	0327	LD IX, DSMEM4	; 指向显示缓冲区后两位
	0303	CD3C06	0328	CALL UFOR1 ; 写 A 到显示缓冲区	
	0306	185A	0329	JR CCS6C-\$	
			0330	; 主寄存器检查 ( REG DISP 键)	
	0308	3E01	0331	CCS6: LD A, 01H	
	030A	32DF2F	0332	LD (RFLG), A	; 置位寄存器检查标志 RF LG
	030D	CD6E04	0333	CALL ALTER6	
	0310	380A	0334	JR C, CCS6A-\$	; 是对应键小于6的寄存器则转移
	0312	7E	0335	LD A, (HL)	
	0313	DD21FB2F	0336	LD IX, DSMEM4	; 取 (HL) 单元内容送 A
	0317	CD3C06	0337	CALL UFOR1	; 指向显示缓冲区的后两个单元
	031A	1846	0338	JR CCS6C-\$	; 写 A 到 DSMEM4,5
			0339	; PC, SP, IX, IY 寄存器处理	

地址	目的码	语句序号	源语句
031C	FE03	0340	CCS6A: CP 3 ; 是键 3 吗?
031E	2835	0341	JR 2, CCS6B-\$ ; 是, 为 IFF
0320	FE02	0342	CP 2 ; 是键 2 吗?
0322	2817	0343	JR 2, CCS6A-\$ ; 是, 为栈指示器 SP
0324	7E	0344	LD A, (HL) ; 低字节送 A
0325	DD21FB2F	0345	LD IX, DSMEM4 (KEYPTR), IX ; 为写入四位新数做准备
0329	DD22DB2F	0346	LD UFOR1 ; 第一个字节写到 DSMEM4,5
032D	CD3C06	0347	CALL INC HL A, (HL) ; 高字节送 A
0330	23	0348	LD IX, DSMEM2 ; 指向前两位
0331	7E	0349	LD UFOR1 ; 第二字节写到 DSMEM2,3
0332	DD21F923	0350	LD CCS6D-\$ ; 转显示
0336	CD3C06	0351	CALL A, (STKPT1) IX, DSMEM2
0339	182D	0352	JR CCS6A1:LD UFOR1 ; 第一字节送 DSMEM2,3
033B	3AE32F	0353	LD CCS6A1:LD UFOR1 ; 第二字节送 DSMEM2,5
033E	DD21F92F	0354	LD CCS6D-\$ ; 取得 UIF 的值 4 或 0
0342	CD3C06	0355	CALL IX, DSMEM4 A, (STKPT) UFOR1 ; 写入 DSMEM
0345	3AE22F	0356	LD CCS6B: LD A, (UIF) ; 取得 UIF 的值 4 或 0
0348	DD21FB2F	0357	LD CALL IX, DSMEM4 (KEYPTR), IX ; 为写入四位新数作准备
034C	CD3C06	0358	LD UFOR1 ; 第一个字节写到 DSMEM4,5
034F	DD22DB2F	0359	LD JR CCS6D-\$ ; 写入 DSMEM
0353	1813	0360	0361 ; IFF 处理
0355	DD21FB2F	0362	CCS6B: LD IX, DSMEM4
0359	3ADD2F	0363	LD A, (UIF) ; 取得 UIF 的值 4 或 0
035C	CD3C06	0364	CALL UFOR1 ; 写入 DSMEM

地址	目的码	语句序号	源语句	
94	035F 21FE2F	0365	LD HL, DSMEM7	
—	0362 21FD2F	0366	CCS6C: LD HL, DSMEM6 ; 设置指针以备更换 IFF 时用	
—	0365 22DB2F	0367	LD (KEYPTR), HL	
—	0368 C3F400	0368	CCS6D: JP DISUP	
		0369	; 口检查(PORT EXAM 键)	
		0370	CCS7: LD A, (DIG2)	
	036E FE01	0371	CP 1	; 验证是否输入了两位数
	0370 2020	0372	JR NZ, CCS7A-\$	; 是, 置位口检查标志 PFLG
	0372 32DE2F	0373	LD (PFLG), A	
	0375 3E10	0374	LD A, 10H	
	0377 32F92F	0375	LD (DSMEM2), A	
	037A 32FA2F	0376	LD (DSMEM3), A	; 对(DSMEM2) (DSMEM3) 填“空”符
	037D CD5906	0377	CALL UFOR2	; 取得口地址送 HL
	0380 4C	0378	LD C, H	; 传送前两位数到 C 寄存器
	0381 ED78	0379	IN A, (C)	; 从该口输入
	0383 DD21FB2F	0380	LD IX, DSMEM4	; 指向数据位(最后两位)
	0387 CD3C06	0381	CALL UFOR1	; 写入显示缓冲区第 5,6 单元
	038A DD23	0382	INC IX	
	038C DD23	0383	INC IX	; 为口内容改变作准备
	038E DD22DB2F	0384	LD (KEYPTR), IX	; 设置口改变时的指针
	0392 C3F400	0385	CCS7A: JP DISUP	; 转显示
		0386	; 存储器检查(MEM EXAM 键)	
	0395 3AF62F	0387	CCS8: LD A, (DIG 4)	
	0398 B7	0388	OR A	; 验证是否输入了四位数

地址	目的码	语句序号	源语句
0399	2816	0389	JR Z, CCS8A—\$
039B	32E12F	0390	LD (MFLG) , A ; 是, 置位存储检查标志 MFLG 为 1
039E	CD5906	0391	CALL UFOR2 ; 四位数形成地址送 HL
03A1	7E	0392	LD A, (HL) ; 取得存储器数据
03A2	DD21FB2F	0393	LD IX, DSMEM <sub>4</sub> ; 指向正确的数位
03A6	CD3C06	0394	CALL UFOR1 ; 写入显示缓冲区(DSMEM4)(DSMEM5)
03A9	DD23	0395	INC IX
03AB	DD23	0396	INC IX
03AD	DD22DB2F	0397	LD (KEYPTR) , IX
03B1	C3F400	0398	JP DISUP
03B4	DD21F72F	0399	ALTER: LD IX, DISMEM
03B8	3ADE2F	0400	LD A, (PFLG)
03BB	B7	0401	OR A
03BC	202A	0402	JR NZ, ALTER2—\$
03BE	3ADF2F	0403	LD A, (RFLG)
03C1	B7	0404	OR A
03C2	2035	0405	JR NZ, ALTR3—\$
03C4	3AE02F	0406	LD A, (ARFLG)
03C7	B7	0407	OR A
03C8	C24104	0408	JP NZ, ALTR4
03CB	3AE12F	0409	LD A, (MFLG)
03CE	B7	0410	OR A
03CF	CAAE00	0411	JP Z, RESTR1
03D2	CD5906	0412	CALL UFOR2 ; 取得地址送 HL
03D5	DD7E06	0413	LD A, (IX+6) ; 取得字节的高四位(半字节)

地址	目的码	语句序号	源语句	注释
03D8	CD8E04	0414	CALL	ALTER7 ; 与字节的低四位相或
03DB	DDB607	0415	OR	(IX+7) ; 此字节写入存储器中
03DE	77	0416	LD	(HL), A ; 再读回 A
03DF	7E	0417	LD	A, (HL)
03E0	DD21FB2F	0418	ALTER1:LD	IX, DSMEM4
03E4	CD3C06	0419	CALL	UFOR1 ; 把新的数据写入显示缓冲区(DSMEM4)(DSMEM5)
03E7	C9	0420	RET	
03E8	CD5906	0421	ALTER2:CALL	UFOR2 ; 取得的地址送 HL
03EB	DD7E06	0422	LD	A, (IX+6) ; 取得字节的高四位
03EE	CD8E04	0423	CALL	ALTER7
03F1	DDB607	0424	OR	(IX+7) ; 与字节的低四位相或
03F4	4C	0425	LD	C, H
03F5	ED79	0426	OUT	(C), A ; 写入口中
03F7	18E7	0427	JR	ALTER1 - \$
		0428	； 主寄存器改变内容	
03F9	CD6E04	0429	ALTR3:CALL	ALTER6
03FC	380D	0430	JR	C, ALTR3A - \$ ; 是键号小于 6 的 16 位寄存器和 IFF 吗？
03FE	DD7E06	0431	LD	A, (IX+6) ; 取得字节的高四位
0401	CD8E04	0432	CALL	ALTER7
0404	DDB607	0433	OR	(IX+7) ; 与字节的低四位相或
0407	77	0434	LD	(HL), A ; 修改保护在寄存器存放区内的内容
0408	C3E003	0435	JP	ALTER1
040B	FE03	0436	ALTR3A:CP	3 ; 是键 3 吗？
040D	2824	0437	JR	2, ALTR3B - \$ ; 是，IFF
040F	FE0228	0438	CP	2 ; 是键 2 吗？

地址	目的码	语句序号	源语句
0411	282A	0439	JR Z, ALTR3C-\$ ; 是, SP
0413	DD7E04	0440	LD A, (IX+4) ; 取字节的高四位
0416	CD8E04	0441	CALL ALTER7
0419	DDB605	0442	OR (IX+5) ; 与字节的低四位相或
041C	23	0443	INC HL
041D	77	0444	LD (HL), A ; 修改高字节
041E	DD21F92F	0445	LD IX, DSMEM2
0422	CD3C06	0446	CALL UFOR1 ; 写入数据到显示缓冲区
0425	DD7E04	0447	LD A, (IX+4) ; 取字节的高四位
0428	CD8E04	0448	CALL ALTER7
042B	DDB605	0449	OR (IX+5) ; 与字节的低四位相或
042E	2B	0450	DEC HL
042F	77	0451	LD (HL), A ; 修改低字节
0430	C3E003	0452	JP ALTER1
0433	3AFE2F	0453	ALTR3B:LD A, (DSMEM7) ; 获得新值
0436	32DD2F	0454	LD (UIF), A ; 修改 UIF
0439	32FC2F	0455	LD (DSMEM5), A ; 写入显示缓冲区
043C	C9	0456	RET
		0457	, SP 的内容是不容许改变的
043D	E1	0458	ALTR3C:POP HL ; 罢指令
043E	C3AE00	0459	JR RESTRI
		0460	; 辅助寄存器改变内容
0441	DD21F72F	0461	ALTR4: LD IX, DISMEM ; 指向存放在 DISMEM, 其中存有代表寄存器的键号
0445	CD5504	0462	CALL ALTER5

地址	目的码	语句序号	源语句
0448	DD7E06	0463	LD ; 取字节的高四位
044B	CD8E04	0464	CALL ALTER7
044E	DDB607	0465	OR (IX+7) ; 与字节的低四位相或
0451	77	0466	LD (HL), A ; 修改在寄存器存放区内的内容
0452	C3E003	0467	JP ALTER1 ; 转写新数据到显示缓冲区
0455	DD5E00	0468	ALTER5: LD E, (IX+0) ; 取存于 DISMEM, 其中存有代表寄存器的键号
0458	0600	0469	LD B, 00H
045A	1600	0470	LD D, 00H
045C	21E507	0471	LD HL, REGTBP ; 指向辅助寄存器表
045F	19	0472	ADD HL, DE ; 加键值偏移量
0460	4E	0473	LD C, (HL) ; 取值
0461	79	0474	LD A, C
0462	FE19	0475	CP 19H ; 是非法值吗?
0464	CAAE00	0476	JP Z, RESTR1 ; 是, 重新启动监控程序
0467	2AE22F	0477	LD HL, (STKPT) ; 否, 指向用户 SP
046A	B7	0478	OR A ; 清进位位
046B	ED42	0479	SBC HL, BC ; 从 SP 减去偏移量
046D	C9	0480	RET
046E	DD21F72F	0481	ALTER6: LD IX, DISMEM ; 指向 DISMEM, 其中存有代表寄存器的键号
0472	DD5E00	0482	LD E, (IX) ; 得到代表寄存器的键号
0475	0600	0483	LD B, 00H
0477	1600	0484	LD D, 00H
0479	21D507	0485	LD HL, REGTB ; 指向寄存器表 REGTB
047C	19	0486	ADD HL, DE ; 加键值偏移量
047D	4E	0487	LD C, (HL) ; 得到表中相应项的内容

地址	目的码	语句序号	源语句	
047E	79	0488	LD	A, C
047F	FE19	0489	CP	19H ; 是非法值(即 25D)吗?
0481	CAAE00	0490	JP	Z, RESTR1 ; 是, 重新启动
0484	2AE22F	0491	LD	HL, (STKPPT); 否, 指向用户 SP
0487	7B	0492	LD	A, E ; 重新得到键值
0488	B7	0493	OR	A ; 清进位
0489	ED42	0494	SBC	HL, BC ; 从用户SP减去表中相应项内容
048B	FE06	0495	CP	6 ; 判断是否寄存器
048D	C9	0496	RET	
048E	CB27	0497ALTER7:	SLA	A
0490	CB27	0498	SLA	A
0492	CB27	0499	SLA	A
0494	CB27	0500	SLA	A
0496	C9	0501	RAT	
		0502	； 断点的设置	
		0503	； 如断点表还有空间就在断点表中设置一个入口	
		0504	； 实际上断点是在执行命令中才放入	
		0505	； RAM 中的	
0497	3AF62F	0506	CCS9: LD	A, (DIG4) ; 取标志
049A	B7	0507	OR	A ; 设置状态
049B	2005	0508	JR	NZ, CCS90—\$ ; 输入了四位数吗?
049D	32F42F	0509	LD	(BFLG), A ; 否, 则清除所有的断点
	04A0	1810	0510	JR CCS91—\$
	04A2	CD5906	0511	CALL UFOR2 ; 得到断点地址在 HL 中
	04A5	CD7C06	0512	CALL UFOR3 ; 得到断点状态

地址	目的码	语句序号	源语句
1 100	04A8 2810	0513	JR Z,CCS9B-\$; 无断点, 转去在表内设置一个断点
04AA	78	0514	LD A, B
04AB	FE05	0515	CP 05H ; 表满了吗?
04AD	2006	0516	JR NZ, CCS9A-\$ ; 否, 继续
04AF	C3AE00	0517	RESTR1 ; 是, 清显示
04B2	C3F400	0518	CCS91: JP DISUP
04B5	CD3406	0519	; 在表中找到第一个未使用的空间
04B8	20FB	0520	CCS9A: CALL IX3 ; IX + 3 和 B - 1
		0521	JR NZ, CCS9A-\$ ; 返回, 直到找到自由空间
		0522	; 在表内插入新断点
04BA	3AF42F	0523	CCS9B: LD A, (BFLG)
04BD	3C	0524	INC A
04BE	32F42F	0525	LD (BFLG), A ; 标志 BFLG 增 1
04C1	DD7400	0526	LD (IX), H ; 把断点地址写入断点表内
04C4	DD7501	0527	LD (IX+1), L
04C7	C3F400	0528	JP DISUP
		0529	; 按 KC 格式将信息转储到盒式磁带
		0530	; 起始地址在 DE, 结束地址在 HL
		0531	; 在此程序中, 中断始终有效
04CA	CDA706	0532	CCS10: CALL UFOR4 ; 清显示
04CD	3E01	0533	LD A, 1
04CF	32D92F	0534	(FLG24), A ; 为发逻辑 1 而设置 FLG24 标志为 1
04D2	ED5E	0535	2 IM
04D4	01FA07	0536	LD BC, CTC1P
04D7	78	0537	A, B

地址	目的码	语句序号	源语句
04D8	ED47	0538	LD I, A
04DA	79	0539	LD A, C
04DB	D384	0540	OUT (CTC0), A ; 中断矢量
04DD	3E85	0541	LD A, 85H ; CTC 中断允许
04DF	D385	0542	OUT (CTC1), A
04D1	3E1A	0543	LD A, 1AH ; 送时间常数
04D3	D385	0544	OUT (CTC1), A
04E5	3AC02F	0545	LD A, (PUNHSH) ; 得到起始地址
04E8	57	0546	LD D, A
04E9	3AC12F	0547	LD A, (PUNHSL) ; 得到结束地址
04EC	5F	0548	LD E, A
04FD	3AC22F	0549	LD A, (PUNHEH)
04F0	67	0550	LD H, A
04F1	3AC32F	0551	LD A, (PUNHEL) ; 计算数据块大小
04F4	6F	0552	LD L, A ; 清进位位
04F5	AF	0553	XOR A
04F6	ED52	0554	SBC HL, DE ; 计算数据块大小
04F8	23	0555	INC HL
04F9	E5	0556	PUSH HL ; 计算结果存在 HL 中
04FA	210000	0557	LD HL, 0000H
04FD	0603	0558	LD B, 03H ; 设置计数值以获得40秒延时
04FF	FB	0559	EI
0500	76	0560	CCS10A: HALT ; 等待 CTC1 中断
0501	2D	0562	DEC L

地址	目的码	语句序号	源语句	
0502	20FC	0563	JR	NZ, CCS10A—\$
0504	25	0564	DEC	H
0505	20F9	0565	JR	NZ, CCS10A—\$ ; 延时循环
0507	10F7	0566	DJNZ	CCS10A—\$ ; 40秒全1开头段
0509	3E3A	0567	CCS10B: LD	A, 03AH ; 以冒号开始
050B	CDF706	0568	CALL	OTCHR1 ; 输出冒号
050E	AF	0569	XOR	A ; 清进位位
050F	011000	0570	LD	BC, 10H
0512	E1	0571	POP	HL
0513	ED42	0572	SBC	HL, BC ; HL 和最大字节数 16 相比
0515	3009	0573	JR	NC, CCS10C—\$ ; NC => HL > 10H
0517	09	0574	ADD	HL, BC ; 当少于 16 个字节时，恢复数据块字节数
0518	85	0575	ADD	A, L ; 如L = O，就会设置状态标志
0519	47	0576	LD	B, A
051A	2E00	0577	LD	L, 0
051C	283C	0578	JR	Z, CCS10F—\$
051E	1801	0579	JR	CCS10D—\$
0520	41	0580	CCS10C: LD	B, C ; B = 数据块大小
0521	E5	0581	CCS10D: PUSH	HL ; 保护进栈
0522	0E00	0582	LD	C, 0 ; 清检查和
0524	78	0583	LD	A, B ; 转储记录长度
0525	CDD506	0584	CALL	UPACCS
0528	3AC02F	0585	LD	A, (PUNHSH)
052B	67	0586	LD	H, A
052C	CDD506	0587	CALL	UPACCS

地址	目的码	语句序号	源语句
052F	3AC02F	0588	LD A, (PUNHSL) ; 转储起始地址高字节
0532	6F	0589	LD L, A
0533	CDD506	0590	CALL UPACCS
0536	AF	0591	XOR A A ; 为转储“记录类型”置累加器为 0
0537	CDD506	0592	CALL UPACCS
053A	7E	0593	CCS10E: LD A, (HL) ; 将被转储的数据送累加器 A
053B	CDD506	0594	CALL UPACCS
053E	23	0595	INC HL
053F	10F9	0596	CCS10E—\$DJNZ A
0541	97	0597	SUB A C
0542	91	0598	SUB C
0543	CDD506	0599	CALL UPACCS ; 转储“检查和”
0546	3E0D	0600	LD A, 0DH ; 回车字符
0548	CDD506	0601	CALL UPACCS
054B	3E0A	0602	LD A, 0AH ; 换行字符
054D	CDD506	0603	CALL UPACCS
0550	7C	0604	LD A, H
0551	32C02F	0605	LD (PUNHSH), A
0554	7D	0606	LD A, L
0555	32C12F	0607	LD (PUNHSL), A
0558	18AF	0608	JR CCS10B—\$
055A	0603	0609	CCS10F: LD B, 3
055C	AF	0610	XOR A
055D	4F	0611	LD C, A
055E	CDD506	0612	CALL UPACCS ; 转储“文件结束”

地址	目的码	语句序号	源语句
0561	10F9	0613	DJNZ CCS10G—\$
0563	3E01	0614	LD A, 1H
0565	CDD506	0615	CALL UPACCS
0568	97	0616	SUB A
0569	91	0617	SUB C
056A	CDD506	0618	CALL UPACCS ; 转储“文件结束”的检查和
056D	21FFFF	0619	CCS10H: LD HL, OFFFH ; 设置5秒全1结尾的计数值
0570	FB	0620	EI ; 开中断
0571	76	0621	HALT
		0622 ; *****	
0572	2D	0623	CCS10J: DEC L
0573	20FD	0624	JR NZ, CCS10J-\$
0575	25	0625	DEC H
0576	20FA	0626	JR NZ, CCS10J-\$
0578	F3	0627	DI A, 03H
0579	3F03	0628	LD OUT (CTC1), A ; 关CTC, 停止发出脉冲波
057B	D385	0629	DI ; 关中断
057D	F3	0630	DI RESTRI ; 转重新启动监控程序
057E	C3AE00	0631	JP 0632 ; 从盒式磁带向存储器输入数据(Kansas city格式)
0581	ED5E	0633	CCS11: IM 2
0583	21FF0F	0634	LD HL, OFFFH ; 选择中断方式2
0586	0620	0635	LD B, 20H
0588	2D	0636	CCS11A:DEC L
0589	20FD	0637	JR NZ, CCS11A-\$

地址	目的码	语句序号	源语句
058B	25	0638	DEC H
058C	20FA	0639	JR NZ, CCS11A - \$
058E	10F8	0640	DJNZ CCS11A - \$
		0641	, 磁带现在进入导引部分—启动主循环
0590	CD5807	0642	CCS11G: CALL INCHR ; 取得第一个字
0593	D63A	0643	SUB 03AH ; 检测是否是冒号
0595	20F9	0644	JR NZ, CCS11G - \$ , 循环返回
0597	4F	0645	LD C, A ; “检查”前置 0
0598	CDDDB06	0646	CALL ULACC ; 收到记录长度及其检查和
059B	47	0647	LD B, A ; 收到地址的高字节
059C	CDDDB06	0648	CALL ULACC ; 收到地址的高字节
059F	57	0649	LD D, A ; 收到地址的低字节
05A0	CDDDB06	0650	CALL ULACC ; 收到地址的低字节
05A3	5F	0651	LD E, A ; 收到记录类型
05A4	CDDDB06	0652	CALL ULACC ; 记录类型为“文件结束”吗?
05A7	3D	0653	DEC A ; 收到记录类型
05A8	F5	0654	PUSH AF
05A9	2807	0655	JR Z, CCS11J - \$ , 如是则转移
05AB	CDDDB06	0656	CCS11H: CALL CLACC ; 不是, 接收数据
05AE	12	0657	LD (DE), A ; 存储数据
05AF	13	0658	INC DE
05B0	10F9	0659	DJNZ CCS11H - \$ , 接收“检查和”
05B2	CDDDB06	0660	CCS11J: CALL XOR A ; 清累加器
05B5	AF	0661	ADD A, C
05B6	81	0662	

, 为接收更多的数据而循环

, 接收“检查和”

CCS11H - \$ , 接收“检查和”

CLACC ; 不是, 接收数据

INC DE ; 存储数据

DJNZ XOR A ; 清累加器

ADD A, C

地址	目的码	语句序号	源语句	注释
05B7	2814	0663	JR Z, CCS11K-\$	；用检查和校验无误
05B9	DD21F72F	0664	；指示接收差错	，指向显示缓冲区
05BD	7A	0665	LD IX, DISMEM	
05BE	CD3C06	0666	LD A, D	
05C1	DD21F92F	0667	CALL UFOR1	；显示高字节
05C5	7B	0668	LD IX, DSMEM2	
05C6	CD3C06	0669	LD A, E	
05C9	F1	0670	CALL UFOR1	；显示低字节
05CA	C3F400	0671	POP AF	；恢复堆栈指针 SP
05CD	F1	0672	JP DISUP	；转显示
05CE	20C0	0673	CCS11K: POP AF	；判断是否为“文件结束”
05D0	C3AE00	0674	JR NZ, CCS11G-\$	；转入下一个记录的循环
		0675	JP	；重新启动监控程序
		0676	；用于2758和2716EPROM的EPROM编程器	
		0677	；从以2000H为起始地址的RAM传送数据	
		0678	；到起始地址为1000H的EPROM	
		0679	；被传送的字节数(由四个十六进制数表示)存	
		0680	；放在显示缓冲区内	
05D3	3E01	0681	CCS12: LD A, 01H	
05D5	32DA2F	0682	LD (PRLFGL), A ; EPROM 编程标志置位	
05D8	CD5906	0683	CALL UFOR2	；得到字节数
05DB	E5	0684	PUSH HL	；保护
05DC	C1	0685	POP BC	
05DD	E5	0686	PUSH HL	
05DE	210020	0687	LD HL, 2000H	；RAM 源地址送HL

地址	目的码	语句序号	源语句	源语句注释
05E1	110010	0688	LD	DE, 1000H ; EPROM 目的地址送 DE
05E4	3E25	0689	CCS12A: LD	A, 25H ; CTC用于 26ms 定时输出 ZC/TO2
05E6	D386	0690	OUT	(CTC2) , A ; 不产生中断
05E8	3ECB	0691	LD	A, 0CBH
05EA	D386	0692	OUT	(CTC2) , A ; 时间常数
05EC	3E80	0693	LD	A, 80H ; 清显示
05EE	D38C	0694	OUT	(DIGLH) , A ; 发出 EEPROM 编程允许脉冲 (PGM PULSE ENABLE)
05F0	EDAA0	0695	LDI	; 插入等待状态直到
05F2	3E00	0699	LD	A, 00H ; CTC2定时输出两次
05F4	D38C	0697	OUT	(DIGLH) , A ; 清EEPROM编程允许脉冲
05F6	3E03	0698	LD	A, 03H ; CTC2 复位
05F8	D386	0699	OUT	(CTC2), A
05FA	EAE405	0700	JP	PE, CCS12A ; 如 BC - 1 ≠ 0, 循环返回
0701				0701 ; 检验 EEPROM 的内容与 RAM 的内容是否相同
05FD	C1	0702	POP	BC ; 恢复字节数
05FE	210020	0703	LD	HL, 2000H ; HL 指向 RAM
0601	110010	0704	LD	DE, 1000H ; DE指向EPROM
0604	1A	0705	CCA12B: LD	A, (DE) ; 取 EEPROM 数据
0605	EDAA1	0706	CPI	; 与 RAM 比较
0607	2006	0707	JR	NZ, CCS12C-\$ ; 有错, 指出错误
0609	E2AE00	0708	JP	PO, RESTRI ; 无错—返回
060C	13	0709	INC	DE ; 更新DE
060D	18F5	0710	JR	CCS12B-\$ ; 检查下一个字节
0711				0711 ; 错误处理程序

地址	目的码	语句序号	源语句	
060F	F5	0712	CCS12C: PUSH AF	; 保护错误数据
0610	C5	0713	PUSH BC	; 保护字节计数
0611	D5	0714	PUSH DE	; 保护错误地址
0612	D9	0715	EXX	; 保护主寄存器
0613	D1	0716	POP DE	; DE 为 EPPOM 出错处地址
0614	C1	0717	POP BC	; BC 为字节计数
0615	DD21F72F	0718	LD IX, DISMEM	
0619	7A	0719	LD A, D	; 高字节送显示缓冲区
061A	CD3C06	0720	CALL UFOR1	
061D	DD21F92F	0721	LD IX, DSMEM2	
0621	7B	0722	LD A, E	
0622	CD3C06	0723	CALL UFOR1	; 低字节送显示缓冲区
0625	DD21FB2F	0724	LD IX, DSMEM4	
0629	F1	0725	POP AF	; 取回错误数据
062A	CD3C06	0726	CALL UFOR1	; 错误数据送显示缓冲区
062D	C3F400	0727	JP D1SUP	; 显示
		0728	; 在错误显示期间 NEXT 键输入	
0630	D9	0729	CCS12D: EXX	; 取得返回的各指针
0631	13	0730	INC DE	; 为测试下一个错误而增 1DE
0632	18D0	0731	JR CCS12B—\$	; 为测试其它错误而循环
>008C		0732	; ****值	
>0090		0733	DIGLH: EQU 8 CH	; 只写数位选择输出口
>0084		0734	KBSEL: EQU 90 H	; 只读键盘选择输入口
>0085		0735	CTC0 : EQU 84 H	; 中断矢量
		0736	CTC1 : EQU 85 H	; 磁带接口一转储

地址	目的码	语句序号	源语句
>0086		0737 CTC2 :	EQU 86 H
>0087		0738 CTC3 :	EQU 87 H
>0088		0739 SEG1H,	EQU 88 H
		0740	END

; 单步/EPRM 编程器  
; 磁带接口一输入  
; 只写字形锁存器输出口

地址	目的码	语句序号	源语句
>0634		0002	程序名称 UTIL
		0003	; 实用程序块
		0004	, 版本1.5 5/13 /78
		0005	ORG 0634H
		0006	PSECT REL
		0007	GLOBAL DIG2
		0008	GLOBAL DIG4
		0009	GLOBAL DIG8
		0010	GLOBAL UIX3
		0011	GLOBAL UFOR1
		0012	GLOBAL D20MS
		0013	GLOBAL UFOR2
		0014	GLOBAL UFOR3
		0015	GLOBAL UFOR4
		0016	BPTAB
		0017	GLOBAL SSFLG
		0018	GLOBAL UABIN
		0019	GLOBAL UBASC
		0020	GLOBAL UPACC
		0021	GLOBAL UPACCS
		0022	GLOBAL ULACC
		0023	GLOBAL OTCHR
		0024	GLOBAL KYTBL
		0025	GLOBAL REGTB
		0026	GLOBAL REGTBP

地址	目的码	语句序号	源语句
		0027	GLOBAL DISMEM
		0028	GLOBAL STKPT
		0029	GLOBAL SEGPT
		0030	GLOBAL KEYPTR
		0031	GLOBAL OTCHR
		0032	GLOBAL OTCHR1
		0033	GLOBAL INCHR
		0034	GLOBAL FLG24
		0035	GLOBAL RFLG
		0036	GLOBAL ARFLG
		0037	GLOBAL BFLG
		0038	GLOBAL PFLG
		0039	GLOBAL CTC1P
		0040	GLOBAL MFLG
		0041	GLOBAL PRFLG
		0042	GLOBAL CTC3L
		0043	GLOBAL CTC1P
		0044	GLOBAL UFGCR
		0045	GLOBAL OTCHR6
		0046	GLOBAL INCHR4
		0047 ; IX加3而B减1	
		0048 ; 用于查断点表，该表存有 断点地址和用户操作码	
		0050	UIX3, INC IX
		0051	INC IX
0634	DD 23		
0636	DD 23		

地址	目的码	语句序号	源语句	
0638	DD 23	0052	INC	IX
063A	05	0053	DEC	B
063B	C9	0054		; 转用户检测断点溢出
		0055	; IX 指向显示缓冲区的一个和下一个要写入的单元	
		0056	; 写入的数据来自累加器	
		0057	; UFOR1 执行这一写操作	
063C	47	0058	UFOR1:LD	B, A ; 保护 A 的内容
063D	E60F	0059	AND	00FH ; 屏蔽掉字节的高四位
063F	DD7701	0060	LD	(IX+1), A ; 写入字节的低四位
0642	78	0061	LD	A, B ; 取回完整字节
0643	CB3F	0062	SRL	A
0645	CB3F	0063	SRL	A
0647	CB3F	0064	SRL	A
0649	CB3F	0065	SRL	A ; 字节的高四位移至低位
064B	DD7700	0066	LD	(IX+0), A ; 将字节的高四位写到显示缓冲区
064E	C9	0067	RET	
		0068	; 延时 20 毫秒后返回	
064F	21FF08	0069	D20MS:	LD HL, 08FFH
0652	2D	0070	D20MS1:	DEC L
0653	20FD	0071	JR	NZ, D20MS1 - \$
0655	25	0072	DEC	H
0656	20FA	0073	JR	NZ, D20MS1 - \$
0658	C9	0074	RET	
		0075	; 将在显示缓冲区中的前四位数组成地址置于 HL 中,	
		0076	; 用于存储器和口的更新命令, 设置断点时也用到	

地址	目的码	语句序号	源语句
0659	DD21F72F	0077	UFOR2:LD IX, DISMEM ; 指向 DISMEM
065D	DD7E00	0078	LD A, (IX) ; 取得第一位数
0660	CB27	0079	SLA A
0662	CB27	0080	SLA A
0664	CB27	0081	SLA A
0666	CB27	0082	SLA A ; 在 A 内移到高四位
0668	DDB601	0083	OR (IX+1) ; 引入低四位
066B	67	0084	LD H, A ; 存入 H
066C	DD7E02	0085	LD A, (IX+2) ; 取来第二字节的高四位
066F	CB27	0086	SLA A
0671	CB27	0087	SLA A
0673	CB27	0088	SLA A
0675	CB27	0089	SLA A
0677	DDB603	0090	OR (IX+3) ; 引入低四位
067A	6F	0091	LD L, A ; 完成指针 HL 的建立
067B	C9	0092	RET
		0093	; 令 IX 指向断点表地址而(BFLG)标志放入 B 中
067C	DD21E42F	0094	UFOR3:LD IX, BPTAB ; IX 指向表的首地址
0680	3AF42F	0095	LD A, (BFLG) ; 有效的断点数目
0683	B7	0096	OR A A ; 设置状态
0684	47	0097	LD B, A
0685	C9	0098	RET ; 转用户测试状态标志
0686	21F72F	0100	UFGCR:LD HL, DISMEM
0689	22DB2F	0101	LD (KEYPTR, HL, 指向显示缓冲区

地址	目的码	语句序号	源语句
068C	3E00	0102	LD A, 00H
068E	32F52F	0103	(DIG2), A, , 各个标志置 0
0691	32F62F	0104	(DIG4), A
0694	32F32F	0105	(SSFLG), A
0697	32DA2F	0106	(PRFLG), A
069A	32DE2F	0107	(PFLG), A
069D	32E 12F	0108	(MFLG), A
06A0	32DF2F	0109	(RFLG), A
06A3	32 E 02F	0110	(ARFLG)A
06A6	C9	0111	RET
		0112	, 将空码送入显示缓冲区——DISMEM
06A7	0608	0113	UFOR4:LD B, 08H
06A9	21F72F	0114	LD HL, DISMEM
06AC	3E10	0115	LD A, 10H ; 空码送 A
06AE	77	0116	UFOR4A: LD (HL), A
06AF	23	0117	INC HL
06B0	10FC	0118	DINZ UFOR4A - \$, 循环送空码直到送完为止
06B2	C9	0119	RET
		0120	, 将累加器中的一个 ASCII 码数转换为二进制数
06B3	D630	0121	UABIN:SUB 030H
06B5	FE0A	0122	CP 10
06B7	F8	0123	RET M
06B8	D607	0124	SUB 7
06BA	C9	0125	RET
		0126	; 将累加器中的一个 4 位二进制数转换为 ASCII 码

地址	目的码	语句序号	源语句
06BB	E60F	0127	UBASC: AND 0FH ; 屏蔽掉字节的高四位
06BD	C690	0128	ADD A, 90H
06BF	27	0129	DAA
06C0	CE40	0130	ADC A, 40H
06C2	27	0131	DAA
06C3	C9	0132	RET
		0133	, 将累加器内容按两个字进行转储——首先转储高四位
06C4	D9	0134	UPACC: EXX ; OTCHR 使用辅助寄存器
06C5	F5	0135	PUSH AF ; 保护累加器
06C6	0F	0136	RRCA
06C7	0F	0137	RRCA
06C8	0F	0138	RRCA
06C9	0F	0139	RRCA
06CA	CDF406	0140	CALL OTCHR
06CD	F1	0141	POP AF
06CE	E60F	0142	AND OFH ; 屏蔽掉高四位
06D0	CDF406	0143	CALL OTCHR
06D3	D9	0144	EXX ; 恢复寄存器
06D4	C9	0145	RET
		0146	; 对累加器中的两个字符求检查和, 而后转储
06D5	F5	0147	UPACCS: PUSH AF ; 保护累加器
06D6	81	0148	ADD A, C ; 求检查和而后送入 C 寄存器
06D7	4F	0149	LD C, A
06D8	F1	0150	POP AF
06D9	18E9	0151	JR UPACC-\$ ; 累加器内容转储

地址	目的码	语句序号	源语句
06DB	C5	0152	; 从磁带中读两个字符并转换为二进制数，这个二进
06DC	CD5807	0153	; 制数存放在 A 累加器中，并将求得的检查和保存在 C 寄存器
06DF	CDB306	0154	ULACC; PUSH BC ; 保护 C 寄存器 (检查和)
06E2	07	0155	CALL INCHR ; 读字符的第一位
06E3	07	0156	CALL UABIN ; 转换为二进制数
06E4	07	0157	RLCA
06E5	07	0158	RLCA ; 移位到高四位
06E6	4F	0161	LD C, A ; 保留第一位数
06E7	CD5807	0162	CALL INCHR ; 取第二位数
06EA	CDB306	0163	CALL UABIN ; 转换成二进制数
06ED	B1	0164	OR C ; 合并两个四位
06EE	C1	0165	POP BC ; 取回检查和
06EF	F5	0166	PUSH AF ; 保护累加器内容
06F0	81	0167	ADD A, C ; 将八位二进制数加到检查和
06F1	4F	0168	LD C, A ; 存入 C 寄存器
06F2	F1	0169	POP AF ; 取回累加器内容
06F3	C9	0170	RET
		0171	; 程序使用 CTC 的通道 1 作为基本时基 (4800HZ 或 2400HZ)
		0172	; 人口是：放一个二进制数在累加器的低四位，本程序将这个
		0173	; 二进制数转换为 ASCII 码，并将此码和一个起始位以
		0174	; 及两个停止位一起发出，从 CTC 1 的输出端 (ZC/T0)
		0175	; 输出的是两倍于 Kansas City 标准频率的频率 (1 为
		0176	; 4800HZ, 0 为 2400HZ)。

地址	目的码	语句序号	源语句
06F4	CDBB06	0177	OTCHR:CALL
09F7	FB	0178	OTCHR1:EI
06F8	57	0179	LD D, A ; 累加器的内容送 D 寄存器
06F9	3F10	0180	LD A, 10H ; 为 CTC 中断将 A 予置初值
06FB	2E0A	0181	LD L, 0AH ; 字位的计数
06FD	CB12	0182	RL D ; 进位位送 D0
06FF	FE01	0183	OTCHR2:CP 01H ; A = 1 吗? 等待到 A = 1 为止
0701	20FC	0184	JR NZ, OTCHR2 - \$ ; 等待 CTC 下一次计数到 0 , 直到最后一次(A = 1)为止
0703	47	0185	LD B, A ; 保存累加器内容
0704	3E00	0186	LD A, 00H
0706	32D92F	0187	LD (FLG24), A ; 为发出起始位而清标志( FLG24 )
0709	78	0188	LD A, B
070A	76	0189	OTCHR3:HALT
		0190	; *****
070B	37	0191	SCF D ; 设置进位位
070C	CB1A	0192	RR D ; 右移 D 寄存器一次
070E	2D	0193	DEC
070F	2007	0194	JR NZ, OTCHR4 - \$
0711	3E01	0195	LD A, 01H
0713	32D92F	0196	(FLG24), A ; 字发完——跟随发 1
0716	F3	0197	DI ; 出口, 禁止中断;
0717	C9	0198	RET
0718	FE01	0199	OTCHR4:CP 1 ; 反复等待下一次计数到 0 , 直到最后一次(A = 1)为止。

地址	目的码	语句序号	源语句
118	071A 20FC	0200	JR NZ, OTCHR4 - \$ ; 还未到，则等待
071C CB42	0201	BIT 0, D	; 测试下一位
071E 2009	0202	JR NZ, OTCHR5 - \$ ; 下一位是 1	
0720 47	0203	LD B, A	
0721 3E00	0204	LD A, 00H	; 下一位是 0，将 0 送入累加器
0723 32D92F	0205	LD (FLG24), A	; 清 (FLG24) 标志
0726 78	0206	LD A, B	
0727 18E1	0207	JR OTCHR3 - \$	
0729 47	0208	OTCHR5:LD B, A	
072A 3E01	0209	LD A, 01H	
072C 32D92F	0210	LD (FLG24), A	; 置 (FLG24) 标志为 1
072F 78	0211	LD A, B	; 恢复累加器
0730 18D8	0212	JR OTCHR3 - \$	; 等待字符转储结束
		0213 , 在转储期间的 CTC1 中断服务程序	
0732 3D	0214	OTCHR6:DEC A	; A 为周期计数器
0733 2020	0215	JR NZ, OTCHR8 - \$	; 计数未完，转中断返回
0735 DD21D92F	0216	LD IX, FLC24	
0739 DDCB0046	0217	BIT 0, (IX+0)	; 测试 (FLG24) 标志
073D 200C	0218	JR NZ, OTCHR7 - \$	; (FLG24) 为 0 则不转移
073F 3E85	0219	LD A, 85H	
0741 D385	0220	OUT (CTC1), A	; 新控制字中断有效
0743 3E34	0221	LD A, 34H	
0745 D385	0222	OUT (CTC1), A	; 为 1200HZ 设时间常数
0747 3E08	0223	LD A, 8	; 计数 8 个周期
0749 180A	0224	JR OTCHR8 - \$	; 返回

地址	目的码	语句序号	源语句
074B	3E85	0225	OTCHR7:LD A, 85H (CTC1), A ; 新控制字
074D	D385	0226	OUT A, 1AH
074F	3E1A	0227	LD (CTC1), A ; 为 2400HZ 设时间常数
0751	D385	0228	OUT A, 10H ; 计数 16 个周期
0753	3E10	0229	LD
0755	FB	0230	OTCHR8:EI
0756	ED4D	0231	RETI
		0232	; 输入的位率已在( BITRT )范围内均分
		0233	; 在出口: 字存在累加器内
		0234	; 使用的寄存器是: A, B, H
		0235	; 允许中断且 CTC1 接位率中断
0758	21FE07	0236	INCHR:LD HL, CTC3L
075B	7C	0237	LD A, H ; 设置 I 寄存器
075C	ED47	0238	LD I, A
075E	7D	0239	LD A, L
075F	D384	0240	OUT (CTC0) ; CTC 中断矢量
0761	0608	0241	INCHR1:LD B, 08H ; 一个字的位计数值
0763	FB	0242	EI
0764	3E00	0243	LD A, 0 ; 清字
0766	2600	0244	LD H, 0 ; 输入数据
0768	DB90	0245	INCHRIA:IN A, (KBSEL)
076A	CB7F	0246	BIT 7, A
076C	20FA	0247	JR NZ, INCHIA - \$ ; 为找到起始位“0”而循环返回
076E	3EA5	0248	LD A, 0A5H ; 设中断, 定标系数为 256
0770	D387	0249	OUT (CTC3), A ; CTC3 控制字

地址	目的码	语句序号	源语句	
1 120 -	3E0D	0250	LD A, 0DH	
0774	D387	0251	OUT (CTC3), A	, 给出 CTC3时间常数, 得位宽(时间) 的一半, 即在每位的中点读入数据
0776	3EA5	0252	LD A, 0A5H	
0778	D387	0253	OUT (CTC3)A	
077A	3E1A	0254	LD A, 01AH	
077C	D387	0255	OUT (CTC3), A	; 下一个时间常数按全位宽度
077E	76	0256	HALT	
		0257 ;	*****	
077F	CB7F	0258	BIT 7, A	
0781	2014	0259	JR NZ, INCHR3 - \$	; 再读一次,若是假启动位,则重新开始
0783	76	0260	INCHR2: HALT	; 等待字符的第一位
		0261 ;	*****	
0784	E680	0262	AND 80H	; 屏蔽掉其它位输入
0786	B4	0263	OR H	
0787	67	0264	LD H, A	; 保留
0788	1018	0265	DJNZ INCHR5 - \$	
078A	CB7F	0266	BIT 7, A	
078C	2809	0267	JR Z, INCHR3 - \$	; 鉴别错误, 重新启动
078E	F3	0268	DI A, 03H	
078F	3E03	0269	OUT (CTC3), A	; CTC 复位
0791	D387	0270	LD A, H	
0793	7C	0271	AND 7FH	; 屏蔽掉启始位
0794	E67F	0272		
0796	C9	0273	RET	

地址	目的码	语句序号	源语句
0797	3E03	0274	INCHR3: LD A, 03H ; CTC3 复位,甄别错误
0799	D387	0275	OUT (CTC3), A ;
079B	18C4	0276	JR INCHR1-\$ ; 为接收另外的字符循环返回
079D	DB90	0277	; 在输入期间 CTC 中断服务程序
079F	FB	0278	INCHR4: IN A, (KBSEL) ; 输入数据
07A0	ED4D	0279	EI
07A2	CB0C	0280	RETI
07A4	18DD	0281	INCHR5: RRC H ; 等待下一个
>0084		0282	JR INCHR2-\$ ; 等待下一个
>0085		0283	; ****值表****赋值表*****
>0086		0284	; CTC 读为取减一计数器的值, CTC 的写为设置计数器
>0087		0285	CTC0: EQU 84H ; 为用户使用
>0088		0286	CTC1: EQU 85H ; 音频磁带—信息转储
>0089		0287	CTC2: EQU 86H ; 单步和 EPROM 编程器
>0090		0288	CTC3: EQU 87H ; 音频磁带—磁带输入
07A6	40	0289	KBSEL.: EQU 90H ; 磁带数据
07A7	79	0291	SEGPT DEF B 40H ; 0
07A8	24	0292	DEF B 79H ; 1
07A9	30	0293	DEF B 24H ; 2
07AA	19	0294	DEF B 30H ; 3
07AB	12	0295	DEF B 19H ; 4
07AC	02	0296	DEF B 12H ; 5
07AD	78	0297	DEF B 02H ; 6
		0298	DEF B 78H ; 7

地址	目的码	语句序号	源语句
07AE	00	0299	DEFB 00H ; 8
07AF	18	0300	DEFB 18H ; 9
07B0	08	0301	DEFB 08H ; A
07B1	03	0302	DEFB 03H ; b
07B2	46	0303	DEFB 46H ; C
07B3	21	0304	DEFB 21H ; d
07B4	06	0305	DEFB 06H ; E
07B5	0E	0306	DEFB 0EH ; F
70B6	7F	0307	DEFB 7FH ; 空
07B7	3F	0308	DEFB 3FH ; 提示符“—”
07B8	7D	0309	DEFB 7DH ; 撤号标记“,”
		0310	, ****查找键值表
07B9	FF	0311	KYTBL., DEFB 0FFH ; 0 B = 01, A = 0F
07BA	EF	0312	DEFB 0EFH ; 1 B = 02, A = 0F
07BB	F7	0313	DEFB 0F7H ; 2 B = 02, A = 17
07BC	FB	0314	DEFB 0FBH ; 3 B = 02, A = 1B
07BD	DF	0315	DEFB 0DFH ; 4 B = 04, A = 0F
07BE	E7	0316	DEFB 0E7H ; 5 B = 04, A = 17
07BF	EB	0317	DEFB 0EBH ; 6 B = 04, A = 1B
07C0	CF	0318	DEFB 0CFH ; 7 B = 08, A = 0F
07C1	D7	0319	DEFB 0D7H ; 8 B = 08, A = 17
07C2	DB	0320	DEFB 0DBH ; 9 B = 08, A = 1B
07C3	DD	0321	DEFB 0DDH ; A B = 08, A = 1D
07C4	ED	0322	DEFB 0EDH ; B B = 04, A = 1D
07C5	FD	0323	DEFB 0FDH ; C B = 02, A = 1D
07C6	0D	0324	DEFB 00DH ; D B = 01, A = 1D

地址	目的码	语句序号	源语句
07C7	0B	0325	DEFB 00BH ; E B=01, A=1B
07C8	07	0326	DEFB 07H ; F B=01, A=17
07C9	0E	0327	DEFB 0EH ; EXEC B=01, A=1E
07CA	FE	0328	DEFB 0FEH ; SS B=02, A=1E
07CB	EE	0329	DEFB 0EEH ; MON B=04, A=1E
07CC	DE	0330	DEFB 0DEH ; NEXT B=08, A=1E
07CD	CD	0331	DEFB 0CDH ; REG' DISP B=10, A=1D
07CE	CB	0332	DEFB 0CBH ; REG DISP B=10, A=1B
07CF	C7	0333	DEFB 0C7H ; PORT EXAM B=10, A=17
07D0	BF	0334	DEFB 0BFH ; MEM EXAM B=10, A=0F
07D1	BD	0335	DEFB 0BDH ; BP B=20, A=1D
07D2	BB	0336	DEFB 0BBH ; PUNCH B=20, A=1B
07D3	B7	0337	DEFB 0B7H ; LOAD B=20H, A=17
07D4	AF	0338	DEFB 0AFH ; PROG B=20, A=0F
		0339	; ***寄存器表一相应键值与在用户寄存器存放区内位置的对应
07D5	19	0340	REGTB: DEFB 19H ; 键0不显示
07D6	02	0341	DEFB 02H ; 键1=PC
07D7	02	0342	DEFB 02H ; 键2=SP
07D8	0C	0343	DEFB 0CH ; 键3=IFF 显示用I FF 2
07D9	16	0344	DEFB 16H ; 键4=IX
07DA	18	0345	DEFB 18H ; 键5=IY
07DB	0B	0346	DEFB 0BH ; 键6=I
07DC	09	0347	DEFB 09H ; 键7=H
07DD	0A	0348	DEFB 0AH ; 键8=L
07DE	19	0349	DEFB 19 H ; 键9不显示

地址	目的码	语句序号	源语句	语句序号	源语句
124	03	0350	DEFB	03 H	; 键 A = A
07E0	05	0351	DEFB	05 H	; 键 B = B
07E1	06	0352	DEFB	06 H	; 键 C = C
07E2	07	0353	DEFB	07 H	; 键 D = D
07E3	08	0354	DEFB	08 H	; 键 E = E
07E4	04	0355	DEFB	04 H	; 键 F = F
		0356 ,	※※※辅助寄存器组		
		0357 REGTBP:DEFB		19 H	; 键 0 不显示
		0358 DEFB		19 H	; 键 1 不显示
		0359 DEFB		19 H	; 键 2 不显示
		0360 DEFB		19 H	; 键 3 不显示
		0361 DEFB		19 H	; 键 4 不显示
		0362 DEFB		19 H	; 键 5 不显示
		0363 DEFB		19 H	; 键 6 不显示
		0364 DEFB		13 H	; 键 7 = H'
		0365 DEFB		14 H	; 键 8 = L'
		0366 DEFB		19 H	; 键 9 不显示
		0367 DEFB		0DH	; 键 A = A'
		0368 DEFB		0FH	; 键 B = B'
		0369 DEFB		10 H	; 键 C = C'
		0370 DEFB		11 H	; 键 D = D'
		0371 DEFB		12 H	; 键 E = E'
		0372 DEFB		0EH	; 键 F = F'
		0373 END			

地址	目的码	语句序号	源语句
>07F8		0002	程序名称 UTILR
		0003 ; 实用RAM和常数	
		0004 ; 版本 1.2 5/13/78	
		0005 ORG 07F8H	
		0006 PSECT ABS	
		0007 GLOBAL CTC3L	
		0008 GLOBAL CTC1P	
		0009 GLOBAL OTCHR 6	
		0010 GLOBAL INCHR4	
		0011 ; CTC 中断矢量表	
078F	D62F	0012 CTC0: DEFW CTC0V	; 分配地址到 RAM
07FA	3207	0013 CTC1P: DEFW OTCHR6	; 转储中断矢量 FAH
>07FC		0014 CTC2: DEF S 2	; 不用中断
07FE		0015 CTC3L: DEFW INCHR4	; 输入中断矢量 FEH
>2FC0	9D07	0016 ORG 23C0H	
		0017 GLOBAL DIG2	
		0018 GLOBAL DIG 4	
		0019 GLOBAL DIG 8	
		0020 GLOBAL BPTAB	
		0021 GLOBAL SSFLG	
		0022 GLOBAL UIF	
		0023 GLOBAL DISMEM	
		0024 GLOBAL DSMEM1	
		0025 GLOBAL DSMEM2	
		0026 GLOBAL DSMEM3	

地址	目的码	语句序号	源语句
		0027	GLOBAL DSMEM 4
		0028	GLOBAL DSMEM 5
		0029	GLOBAL DSMEM 6
		0030	GLOBAL DSMEM 7
		0031	GLOBAL STKPT
		0032	GLOBAL STKPT1
		0033	GLOBAL RST16
		0034	GLOBAL RST24
		0035	GLOBAL RST32
		0036	GLOBAL RST40
		0037	GLOBAL RST48
		0038	GLOBAL RST56
		0039	GLOBAL KEYPTR
		0040	GLOBAL FLG24
		0041	GLOBAL RFLG
		0042	GLOBAL ARFLG
		0043	GLOBAL BFLG
		0044	GLOBAL PFLG
		0045	GLOBAL MFLG
		0046	GLOBAL PRFLG
		0047	GLOBAL PUNHSH
		0048	GLOBAL PUNHSL
		0049	GLOBAL PUNHEH
		0050	GLOBAL PUNHEL
		0051	, **** RAM <sup>变量</sup>

地址	目的码	语句序号	源语句
>2FC0	0052 PUNHSH;DEFS	1	; 转储起始地址高字节
>2FC1	0053 PUNHSL;DEFS	1	; 转储起始地址低字节
>2FC2	0054 PUNHEH;DEFS	1	; 转储结束地址高字节
>2FC3	0055 PUNHEL;DEFS	1	; 转储结束地址低字节
>2FC4	0056 RST16: DEFS	3	; 为处理 RST16—56 用户插入转移指令
>2FC7	0057 RST24: DEFS	3	;
>2FCA	0058 RST32: DEFS	3	;
>2FCD	0059 RST40: DEFS	3	;
>2FD0	0060 RST48: DEFS	3	;
>2FD3	0061 RST56: DEES	3	;
>2FD6	0062 , ***为 CTC0 中断用户插入转移指令 0063 CTC0V: DEFS	3	, CTC0 中断将指向此处
>2FD9	0064 , *** CTC3 中断用		
>2FDA	0065 FLG24: DEFS	1	; 转储逻辑 1 时置 1
>2FDB	0066 PRFLG: DEFS	1	; EPROM 编程标志
>2FDD	0067 KEYPTR:DEFS	2	; 为了写入下一个显示缓冲区单元而设的指针
>2FDE	0068 UIF : DEFS	1	; 用户 IFF2
>2FDF	0069 PFLG: DEFS	1	; 口检查标志
>2FE0	0070 RFLG: DEFS	1	; 寄存器检查标志
>2FE1	0071 ARFLG: DEFS	1	; 辅助寄存器检查标志
>2FE2	0072 MFLG: DEFS	1	; 存储器检查标志
>2FE3	0073 STKPTR: DEFS	1	; 用户栈指针的高字节
>2FE3	0074 STKPTR1: DEFS	1	; 用户栈指针的低字节
	0075 , ***断点表的格式为:		
	0076 , 设置断点处的地址为两个字节, 跟着一个字节即是被 RST8 指令替换掉的用户		

地址	目的码	语句序号	源语句
>2FE4		0077	; ***操作码的第一字节
>2FF3		0078	BPTAB; DEFS 15
>2FF4		0079	SF1LG; DEFS 1
>2FF5		0080	BFLG DEFS 1
>2FF6		0081	DIG2 DEFS 1
>2FF7		0082	DIG4 DEFS 1
>2FF8		0083	DISMEM DEFS 1
>2FF9		0084	DSMEM1 DEFS 1
>2FFA		0085	DSMEM2 DEFS 1
>2FFB		0086	DSMEM3 DEFS 1
>2FFC		0087	DSMEM4 DEFS 1
>2FFD		0088	DSMEM5 DEFS 1
>2FFE		0089	DSMEM6 DEFS 1
		0090	DSMEM7 DEFS 1
		0091	END

## 附录四

### 实验指示书

# 实验一 熟悉键盘操作

一、实验目的：熟悉按键操作及 TPBUG

二、实验设备：TP801 单板机一台

5 V 稳压电源一台

三、实验准备工作：

① 启动稳压电源，将其输出电压调到  $5V \pm 5\%$ ；

② 将单板机的电源线“+”端、“地”端分别接到稳压电源的“+”、“-”端。

四、实验内容：

本实验通过执行下面的程序，一方面熟悉通过键盘命令输入程序的操作，另一方面通过显示器的显示，部分地观察程序的执行，并熟悉 SINGLE STEP, MON, BREAK POINT……等命令键的使用，简单了解调试程序的过程。

		ORG	2000 H
2000	3E AA	LD	A, 0AAH
2002	06 BB	LD	B, 0BBH
2004	78	LD	A, B
2005	0E CC	LD	C, 0CCH
2007	79	LD	A, C
2008	3E AA	LD	A, 0AAH
200A	76	HALT	

五、实验步骤：

1. 通过键盘操作，将 ORG 2000 H 程序送入单板机。（被操作的按键均标以横线，TPBUG 响应均以方框表示显示器显示。）

按 键	显 示		
<u>RESET</u> (S1)	<table border="1"><tr><td>—</td><td></td></tr></table>	—	
—			
<u>2</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>MEM EXAM</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 0</td><td>x x</td></tr></table>	2 0 0 0	x x
2 0 0 0	x x		
<u>3</u> <u>E</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 0</td><td>3 E</td></tr></table>	2 0 0 0	3 E
2 0 0 0	3 E		
<u>NEXT</u> <u>A</u> <u>A</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 1</td><td>A A</td></tr></table>	2 0 0 1	A A
2 0 0 1	A A		
<u>NEXT</u> <u>0</u> <u>6</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 2</td><td>0 6</td></tr></table>	2 0 0 2	0 6
2 0 0 2	0 6		
<u>NEXT</u> <u>B</u> <u>B</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 3</td><td>b b</td></tr></table>	2 0 0 3	b b
2 0 0 3	b b		

## 按 键

## 显 示

<u>NEXT</u>	<u>7 8</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 4</td></tr></table>	2 0 0 4	<table border="1"><tr><td>7 8</td></tr></table>	7 8
2 0 0 4					
7 8					
<u>NEXT</u>	<u>0 E</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 5</td></tr></table>	2 0 0 5	<table border="1"><tr><td>0 E</td></tr></table>	0 E
2 0 0 5					
0 E					
<u>NEXT</u>	<u>C C</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 6</td></tr></table>	2 0 0 6	<table border="1"><tr><td>C C</td></tr></table>	C C
2 0 0 6					
C C					
<u>NEXT</u>	<u>7 9</u>	<table border="1"><tr><td>3 0 0 7</td></tr></table>	3 0 0 7	<table border="1"><tr><td>7 9</td></tr></table>	7 9
3 0 0 7					
7 9					
<u>NEXT</u>	<u>3 E</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 8</td></tr></table>	2 0 0 8	<table border="1"><tr><td>3 E</td></tr></table>	3 E
2 0 0 8					
3 E					
<u>NEXT</u>	<u>A A</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 9</td></tr></table>	2 0 0 9	<table border="1"><tr><td>A A</td></tr></table>	A A
2 0 0 9					
A A					
<u>NEXT</u>	<u>7 6</u>	<table border="1"><tr><td>2 0 0 A</td></tr></table>	2 0 0 A	<table border="1"><tr><td>7 6</td></tr></table>	7 6
2 0 0 A					
7 6					
<u>MON</u>		<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
—					

2. 在未执行程序前，检查有关寄存器内容：

<u>A</u>	<u>REG EXAM</u>	<table border="1"><tr><td>A</td></tr></table>	A	<table border="1"><tr><td>× ×</td></tr></table>	× ×
A					
× ×					
<u>MON</u>		<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
—					
<u>B</u>	<u>REG EXAM</u>	<table border="1"><tr><td>b</td></tr></table>	b	<table border="1"><tr><td>× ×</td></tr></table>	× ×
b					
× ×					
<u>MON</u>		<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
—					
<u>C</u>	<u>REG EXAM</u>	<table border="1"><tr><td>C</td></tr></table>	C	<table border="1"><tr><td>× ×</td></tr></table>	× ×
C					
× ×					
<u>MON</u>		<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
—					

(注：在××符号边上记上这时数据，以便和步骤3.对比)

3. 用 SINGLE STEP 键，单步执行程序。首先调整程序计数器 PC，使 PC 指向程序首地址 2000H，然后才按动 SINGLE STEP 键，注意观察显示器的变化。

当显示器显示地址为 200AH 时，按下 MON 键，检查并记录有关寄存器内容，与步骤2.进行比较。

<u>MON</u>		<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
—					
<u>A</u>	<u>REG EXAM</u>	<table border="1"><tr><td>A</td></tr></table>	A	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
A					
<u>MON</u>		<table border="1"><tr><td>—</td></tr></table>	—	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
—					
<u>B</u>	<u>REG EXAM</u>	<table border="1"><tr><td>b</td></tr></table>	b	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
b					

MON

—	
---	--

--	--

C      REG EXAM

C	
---	--

--	--

MON

—	
---	--

--	--

PC    REG EXAM

1	
---	--

--	--

MON

—	
---	--

--	--

#### 4. 用 BREAK POINT 键，设置断点。

在 2002、2005、2008、200 A 单元设置断点，并用 EXEC 键执行程序，注意观察显示器的变化，比较与 SINGLE STEP 方式执行程序有什么不同。

MON

—	
---	--

--	--

2 0 0 2    BREAK POINT

2 0 0 2	
---------	--

--	--

MON

—	
---	--

--	--

2 0 0 5    BREAK POINT

2 0 0 5	
---------	--

--	--

MON

—	
---	--

--	--

2 0 0 8    BREAK POINT

2 0 0 8	
---------	--

--	--

MON

—	
---	--

--	--

2 0 0 A    BREAK POINT

2 0 0 A	
---------	--

--	--

MON

—	
---	--

--	--

然后输入首地址 2000 H，连续按动 EXEC 键执行程序。

当执行程序到显示器显示 200 A H 地址时，停止按动 EXEC 键，与步骤 3. 一样，检查有关寄存器内容：

A

A	
---	--

--	--

B

b	
---	--

--	--

C

C	
---	--

--	--

PC

1	
---	--

--	--

#### 5. 清除断点。用 EXEC 键连续执行程序。

MON

2 0 0 0 EXEC



问题：

- (1) 为什么显示器不显示？若要显示器自动显示标志“一”，应如何修改程序？
- (2) 检查 PC 内容，对比三种方式执行程序，PC 内容为什么有异、同？
- (3) 清除断点有几种方式？
- (4) 思考：当采用 SINGLE STEP 方式执行程序，若要显示 DATA 的显示器循环不止的显示 AA, BB, CC, 如何修改本程序？

## 实验二 相对转移中偏移量的计算

一、实验目的：熟悉单板机的性能，了解 Z 80 的指令。

在 Z 80 系统中，有许多指令需要计算相对转移的偏移量，而这些偏移量是以二进制的补码表示的。在本系统中，具有自动计算并填写相对偏移量的功能。

二、实验设备：同实验一


三、实验准备工作：同实验一

四、实验内容：

### 相 对 地 址 的 计 算

地 址	机 器 码	操作 码
2000	3E00	LD A 00 H;
2002	0605	LD B 05 H;
2004	3C	→LOOP: IN A
2005	10?	DJNZ, LOOP-\$
2007	76	HALT

### 框 图



## 五、实验步骤:

### 1. 操作键盘，输入程序。

<u>RESET</u>	—	—
<u>2 0 0 0 MEM EXAM 3 E</u>	2 0 0 0	3 E
<u>MEXT 0 0</u>	2 0 0 1	0 0
<u>MEXT 0 6</u>	2 0 0 2	0 6
<u>NEXT 0 5</u>	2 0 0 3	0 5
<u>NEXT 3 C</u>	2 0 0 4	3 C
<u>NEXT 1 0</u>	2 0 0 5	1 0
<u>NEXT</u>	2 0 0 6	× ×
<u>NEXT 7 6</u>	2 0 0 7	7 6
<u>MON</u>	—	—

注意：在 2006 单元不输入内容，因为要将计算的相对偏移量填入此单元。

<u>H REG EXAM 2 0</u>	7	2 0
<u>MON L REG EXAM 0 4</u>	8	0 4
<u>MON D REG EXAM 2 0</u>	d	2 0
<u>MON E REG EXAM 0 5</u>	E	0 5

(說明：标号 LOOP 单元目的地址2004H装入 HL 寄存器对。)

<u>MON O 0 C 0 EXEC</u>	F F F d	—
-------------------------	---------	---

(说明：现行\$单元源地址 2005H 装入 DE 寄存器对。)

<u>MON 2 0 0 6 MEM EXAM</u>	2 0 0 6	F d
-----------------------------	---------	-----

(检查2006，看偏移量是否已装入存储器。)

### 2. 用 SINGLE STEP 单步键来检序程序的执行过程。

MON    1    REG EXAM

1	x	x	x	x
---	---	---	---	---

使PC 2000H

2    0    0    0

1	2	0	0	0
---	---	---	---	---

SINGLE STEP

2	0	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---

SINGLE STEP

2	0	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---

SINGLE STEP

2	0	0	5	0	1
---	---	---	---	---	---

第一次增A

SINGLE STEP

2	0	0	4	0	1
---	---	---	---	---	---

循环返回

SINGLE STEP

2	0	0	5	0	2
---	---	---	---	---	---

第二次增A

SINGLE STEP

2	0	0	4	0	2
---	---	---	---	---	---

SINGLE STEP

2	0	0	5	0	3
---	---	---	---	---	---

第三次增 A

SINGLE STEP

2	0	0	4	0	3
---	---	---	---	---	---

SINGLE STEP

2	0	0	5	0	4
---	---	---	---	---	---

第四次增 A

SINGLE STEP

2	0	0	4	0	4
---	---	---	---	---	---

SINGLE STEP

2	0	0	5	0	5
---	---	---	---	---	---

第五次增 A

B 被减到 1

MON    B    REG EXAM

6	0	1
---	---	---

MON    SINGLE STEP

2	0	0	7	0	5
---	---	---	---	---	---

(B减量，若非零则转移，现在B为零，所以 PC → 2007 H)

选作题：

下例程序使字符“8”在显示器内从右方移到左方

2000	3E	00	LD	A, 00H,
2002	D3	88	OUT	(88H), A
2004	3E	01	LD	A, 01H
2006	D3	8C	LOOP:	OUT (8CH), A
2008	CD	4F 06	CALL	D20MS
200B	CD	4F 06	CALL	D20MS
200E	CD	4F 06	CALL	D20MS
2011	CD	4F 06	CALL	D20MS
2014	CD	4F 06	CALL	D20MS
2017	07		RLCA	
2018	18	EC	JR	LOOP-\$

注：“CALL D20MS”：调用管理程序中 D20MS 子程序，“D20MS”表示延时 20 ms 意思。

思考：① 能否将上面选作题稍作修改，可以很方便地控制字符在显示器上停留时间？

② 若要显示别的字符，应如何修改程序？

### 实验三 程序设计（一）

一、实验目的：利用已掌握的 Z 80 指令系统，进行一些简单程序设计，并通过实验，熟悉调试程序的过程。

二、实验准备：同实验一

三、实验准备工作：同实验一


四、实验内容：

1. 在一个有正、负数的数据块中，找出负数的个数。假定每个数都是 8 位二进制数，并将每个数的第 7 位(b7)作为符号位。数据块的长度存放在 2041 H 单元，数据从 2042 H 单元开始存放，负数的个数存放在 2040 H 单元。

例如：

(2040H) = ?
(2041H) = 06 H
(2042H) = 53 H
(2043H) = F4 H
(2044H) = 85 H
(2045H) = 30 H
(2046H) = 58 H
(2047H) = 3A H

# 流 程 图



请大家查找指令表，将机器码填入。

	ORG	2000
2000	LD	HL, 2041 H
	LD	B, (HL)
	LD	C, 00
	LOOP 1 :	INC HL
	LD	A, (HL)
	AND	A
	JR	P, LOOP 2

```

        INC      C
LOOP2: DJ      NZ, LOOP1
        LD      A, C
        LD      (2040H), A
        HALT

```

注：AND A 这条指令是用来判别 A 的内容的第 7 位  $B_7$  是 0 还是 1（即 A 的内容是正数还是负数），当  $B_7 = 1$  时，标志寄存器 F 的  $S = 1$ ；反之， $S = 0$ ，请问：能完成这种功能的指令还有那些？请按你的意见，修改上面程序，并通过实验，验证计算机执行程序结果如何？

2. 在一个数据块中找出最大数。假定这些数都是 8 位二进制数，且不带符号位的正整数。数据块的长度存放在 2041H 单元，数据块从 2042H 单元开始存放，结果找出的最大数存放在 2040H 单元。

例如：

```

(2040H) = ?
(2041H) = 06 H
(2042H) = 57 H
(2043H) = 89 H
(2044H) = A7 H
(2045H) = 17 H
(2046H) = E8 H
(2047H) = 95 H

```

请大家查找指令表，将对应机器码填入下面程序


```

ORG 2000H
2000      LD      HL, 2041H
            LD      B, (HL)
            SUB
            INC
            JR      NC, LOOP2
            LD      A, (HL)
LOOP1:   DJ      NZ, LOOP1
            LD      (2040H), A
            HALT

```

按下 MON，检查 2040 H 单元内容。

流 程 图



## 实验四 程序设计 (二)

一、实验目的：同实验三

二、实验设备：同实验一

三、实验准备工作：同实验一

四、实验内容：

1. 8位二进制数求和  $38H + 55H + 26H + 12H + 23H = ?$

5个八位数相加，这组数的个数放在(2041 H)单元，和存在(2040 H)单元。这组数从(2042 H)单元开始存放(假定和数也是一个八位数，暂不进行和数大于八位数的计算)

数据：  $(2041\text{ H}) = 05\text{ H}$   $(2044\text{ H}) = 26\text{ H}$


$(2042\text{ H}) = 38\text{ H}$   $(2045\text{ H}) = 12\text{ H}$

$(2043\text{ H}) = 55\text{ H}$   $(2046\text{ H}) = 23\text{ H}$

和数：  $(2040\text{ H}) = E8\text{ H}$

根据下面流程图，请大家进行程序设计，然后在计算机上进行调试。

流 程 图



输入程序，从首地址 2000H 开始执行，按 MON 键，检查 2040 H 地址单元内容，即是和数。

2. 8位二进制数求和，和数是 16 位二进制数


$$C8H + FAH + 96H + F9H + E8H = ?$$

和的低位存放(2040H)单元, 高位存放(2041H)单元, 数组的个数存放(2042H)单元, 数据从(2043H)开始存放

和数	(2040 H) = ?	
	(2041 H) = ?	
数据	(2042 H) = 05H	(2045 H) = 96H
	(2043 H) = C8H	(2046 H) = F9H
	(2044 H) = FAH	(2047 H) = E8H

输入程序, 从首地址2000H开始执行, 按MON键, 检查2040H和2041H地址单元内容, 即是和数。

流 程 图



选作题：将 BCD 码转换为二进制码

本程序是将存贮在 2040 H 和 2041 H 单元的 BCD 码 29D 转换成二进制代码，存放在 2042 H 单元。

; 数据

(2040 H) = 02

(2041 H) = 09

(2042 H) = 1 DH = 29 Decimal

ORG 2000

LD HL, 2040 H

LD A, (HL)

ADD A, A

LD B, A

ADD A, A

ADD A, A

ADD A, B

INC HL

ADD A, (HL)

INC HL

LD (HL), A

HALT